

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hidraulikus lábtolószék 112



Importőr:

Z O.O.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl Rev.
A/06/2025



Különböző
nyelvek
beolvasás
a



A kozmetikai szék használata előtt olvassa el a mellékelt használati utasítást, és végezze el a következő lépéseket:

1. Győződjön meg róla, hogy minden csomagolóelemet eltávolított.
2. Győződjön meg arról, hogy a szék jó működési állapotban van.
3. Helyezze a széket arra a helyre, ahol használni fogja.

Tisztítás és karbantartás:

- A szék felületének jó állapotban tartása érdekében azt rendszeresen tisztítani kell. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Havonta egyszer ajánlott alapos fertőtlenítést végezni.

I Fém és műanyag felületek

- A fém- és műanyagfelületek tisztításához törölje át őket nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe a legmegfelelőbb.
- Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acélfelületek

- Legjobb működik a legjobban a tisztítás enyhe oldattal tisztítószerrel. Ammónia i a legtöbb oldószerrel a kemény foltok eltávolíthatók. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.
- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett. Ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyezéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

IV A szék felülete

- Törölje át egyenletesen az ülés felületét speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

Karbantartás

1. A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie. Az illetéktelen személyek által végzett javítások sérülést vagy kárt okozhatnak a készülékben, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
3. Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell.

Ha bármilyen hibát talál, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. A működtető/vezérlőegységet csak tapasztalt vagy felhatalmazott személyzet nyithatja ki vagy cserélheti ki.

Műszaki adatok:

- Maximális terhelés 150 kg
- Tömeg 49,2 kg
- PU/PVC bőr

Egységméretek:



Alapméretek: 76 x 60 cm.

Figyelem!

- Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek felnőtt felügyelete nélkül ne játszanak az ülés közelében.
- Ne tegye a kezét vagy lábát a szék réseinél.
- Ne tegye ki a széket közvetlen napfénynek.
- Ne tolja vagy húzza a széket egyenetlen padlón.
- Ne álljon a székre.
- A széket nem fizikai korlátozásokkal , érzékszervi rendellenességekkel vagy fizikai korlátozásokkal , érzékszervi rendellenességekkel személyek nem használhatják. mentális problémák.

Lábtartó beállítása:

Mindegyik lábtartó külön állítható az alatta lévő karok segítségével. A lábtartó beállításához húzza meg a kart, és döntse a lábtartót a megfelelő pozícióba. A lábtartók oldalirányban is beállíthatók.

Háttámla beállítása:

A háttámla pozíciója a kartámasz melletti karral állítható. Húzza meg a karokat, és döntse hátrafelé vagy döntse előre a háttámlát.



Magasság beállítása

Az ülés magassága az ülés alatt található fogantyúval állítható be.



BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. Kizárólag a következők szerint szabad működtetni képzett kozmetikus személyzetnek, hogy elkerülje a kezelés során fellépő nemkívánatos hatásokat.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokra kívül más célra használni. Bármilyen szervizelést és javítást csak erre felhatalmazott szerviztechnikus végezhet (ACTIV Tomasz Pacholczyk cég).
3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves helyek közelében, illetve nedves kézzel - hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIV Tomasz Pacholczyk hivatalos szervizcéghez: a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot áraszt, füstöl vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a vezetékét a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik sérülés.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva).
10. A tápegységnek meg kell felelnie a névtáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető minden veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt korlátozott fizikai és szellemi képességekkel rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor gyermekek vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a következőkről
a készülék közelében használják a készüléket.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön kell gyűjteni és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein kell leadni.

elektronikus és elektromos berendezések.

Az elhasználdott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIV Tomasz Pacholczyk vállalatnál kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Az üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C közötti tartományban. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.