ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Podiatrični hidravlični stol 112



Uvoznik:

z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025

Skeniranje za različne jezike

CE

Pred uporabo kozmetičnega stola preberite priložena navodila in izvedite naslednje korake:

1. Prepričajte se, da ste odstranili vse elemente embalaže.
2. Prepričajte se, da je kozmetični stol v dobrem delovnem stanju.
3. Postavite stol v prostor, kjer ga boste uporabljali.

Čiščenje in vzdrževanje:

- Da bi ohranili površino stola v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti. Po vsaki uporabi stol ne pozabite očistiti in razkužiti. Temeljito razkuževanje je priporočljivo opraviti enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

- Kovinske in plastične površine očistite tako, da jih obrišete z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih območij ali vogalov se bo najbolje obnesla majhna krtača.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte preveč tekočine. Nato aparat razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

- Najboljši deluje najbolje je čiščenje z blagim raztopino detergenta. Amoniak i za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Barvane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prhe, visokotlačni vodni topovi).
- Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti. Naprave ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina stola

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

1. Popravila naj izvaja izkušeno in od proizvajalca pooblaščeno osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščeno osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.
2. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3. Vsa vzdrževalna dela in popravila je treba dokumentirati.

Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati opremo in se obrnite na pooblaščeni servisni center. Pogonsko/krmilno enoto lahko odpre ali zamenja le izkušeno ali pooblaščeno osebje.

Tehnični podatki:

- Največja obremenitev 150 kg
- Teža 49,2 kg
- PU/PVC usnje

Dimenzije enote:



Dimenzije podstavka 76 x 60 cm.

Pozor!

- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali v bližini sedeža brez nadzora odraslih.
- Ne polagajte rok ali nog v razpoke stola.
- Stola ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Stola ne potiskajte ali vlečete po neravnih tleh.
- Ne stojte na stolu.
- Stola ne smejo uporabljati osebe s fizičnimi omejitvami , senzoričnimi motnjami ali
  duševnimi težavami.

Nastavitev podstavka za noge:

Vsak podstavek za noge je ločeno nastavljiv s pomočjo vzvodov pod njim. Če želite nastaviti naslon za noge, povlecite vzvod in naslon za noge nagnite v ustrezen položaj. Podstavka za noge lahko nastavite tudi bočno.

Nastavitev naslona za hrbet:

Položaj naslona za hrbet lahko nastavite z vzvodom ob naslonu za roke. Potegnite ročici in naslonjalo nagnite n a z a j ali naprej.



Nastavitev višine

Višino sedeža lahko nastavite z ročico, ki se nahaja pod sedežem.



VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Uporabljati jo je dovoljeno le usposobljeno kozmetično osebje, da bi se izognili neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Enote se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščeni serviser (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - tako da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. Takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeno servisno podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk v naslednjih primerih: a) v napravo je vstopila tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) poškodovan je napajalni kabel, d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti napajalni kabel iztaknite iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko poškoduje, če pade poškodbe.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajanje z električno energijo mora biti v skladu s specifikacijami, navedenimi na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servisni center - tako se boste izognili morebitnim nevarnostim.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter brez izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so na njej otroci ali osebe brez zadostnega znanja o uporabi naprave v njeni bližini.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno električno in elektronsko opremo.
elektronsko in električno opremo.
Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo je treba hraniti v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.