

ACTIVESHOP®

Návod k použití

UV LED zářivka 5 Model:
FD-256-1



Dovozce:

Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



UV LED lampa **Glow 5** je profesionální lampa nejnovější generace, která díky použití *duální LED* technologie rychle a rovnoměrně vytvrzuje všechny gely, hybridní laky a další světlem vytvrzované přípravky. Vyzařuje bílé světlo, které neunavuje oči. Lampa je vybavena režimem "Low Heat Mode", který umožňuje postupné zahřívání lampy po dobu až 99 s. Delší doba vytvrzování a postupné zvyšování výkonu pomohou zmírnit nepříjemné pocity nebo pálení, které vznikají při vytvrzování gelu nebo laku.

Technické údaje: V případě, že je lakování v rozporu se zákonem, je možné jej použít pro lakování:

Jmenovité napětí	100/240V
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Napájení	48W
Rozměry	22x19x10,5 cm
Počet LED diod	24LED

Poznámky

1. Před prvním použitím lampy si pečlivě přečtěte návod k použití.
2. Nedívejte se přímo na světlo LED, mohlo by dojít k poškození zraku.
3. Pokud je poškozený napájecí zdroj, lampu nepoužívejte.
4. Příliš dlouhé vystavení může způsobit poškození pokožky.
5. Používejte výrobky určené pro vytvrzování světlem LED.
6. Po ukončení používání nezapomeňte přístroj odpojit ze zásuvky.
7. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
8. Přístroj uchovávejte mimo dosah vody nebo jiných tekutin.
9. Zařízení uchovávejte mimo dosah hořlavých a vznětlivých látek.
10. Lampa byla navržena výhradně pro vytvrzování všech typů hybridních laků a gelových hmot, nikoliv pro běžné laky na nehty. Před použitím se ujistěte, že je váš lak kompatibilní.
11. Přístroj nenamácejte. Nedezinfikujte nadměrným množstvím tekutiny. Voda nebo dezinfekční kapalina, která se dostane dovnitř přístroje, jej může poškodit. Doporučuje se udržovat UV/LED lampu speciálními přípravky.

Návod k použití

1. Připojte napájecí zdroj k lampě. Neprovádějte to mokřýma nebo vlhkýma rukama.
2. Zvolte správný provozní režim, aby jednotka mohla pracovat.
3. Na přístroji jsou 4 tlačítka času, 60s, 90s, 120s a 120s Režim nízkého ohřevu.



V režimu nízkého ohřevu se výkon zvyšuje postupně, aby se minimalizovalo nepohodlí způsobené během vytvrzování gelu.

4. Pokud uživatel nezapne žádný režim, po vložení ruky do lampy se aktivuje senzor. Maximální provozní doba zařízení je 120 sekund.
5. Po skončení práce zařízení vypněte a odpojte od zdroje napájení.

VLASTNOSTI VÝROBKU: SVÍTILNA JE VYBAVENA SVĚTELNOU SIGNALIZACÍ, KTERÁ JE URČENA PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI:

1. **UV/LED duální světlo.** 2× rychlejší vytvrzování než tradiční lampy na nehty.
2. **Čtyři časová nastavení** - 60s, 90s, 120s a 120s Režim nízkého ohřevu. Čas lze nastavit v závislosti na typu výrobku a doporučení výrobce.
3. **Režim nízkého ohřevu (120s).** Režim, během něhož se lampa zahřívá postupně, čímž se zmírňuje možné nepohodlí a pocit pálení, které se mohou objevit při vytvrzování gelu nebo laku.
4. **LCD displej** pro snadné odečítání zbývajících pracovního času.
5. Snadno odnímatelná spodní část, která usnadňuje a zpříjemňuje ošetření pedikúry.
6. **Automatický infračervený senzor.** Lampa se automaticky zapne/vypne při vložení ruky nebo chodidla.
7. **Chrání oči a pokožku.** Místo obvyklého fialového světla používá lampa na nehty měkké bílé světlo, které je bezbolestné a neškodné pro nehty, oči a pokožku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřými rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis ACTIVESHOP Sp. z o.o. v následujících případech: a) do zařízení se dostala kapalina, b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) zařízení bylo převráceno nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místo, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když ukončíte práci s přístrojem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použítá elektrozařízení sbírat odděleně a odevzdávat je na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Po skončení jejich životnosti a

stará zařízení obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měla být předána k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu.

Přístroj by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %.

Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C

°C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.