

ACTIVESHOP®

Gebrauchsanweisung

UV LED Glow 5 Lampe

Modell: FD-256-1



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/03/2024



Die UV-LED-Lampe **Glow 5** ist eine professionelle Lampe der neuesten Generation, die dank der *Dual-LED-Technologie* alle Gele, Hybridlacke und andere lichthärtende Präparate schnell und gleichmäßig härtet. Sie strahlt ein weißes Licht aus, das die Augen nicht ermüdet. Die Lampe verfügt über einen "Low Heat Mode", der es ermöglicht, die Lampe bis zu 99 Sekunden lang langsam aufzuheizen. Die längere Aushärtungszeit und die allmähliche Leistungserhöhung tragen dazu bei, dass beim Aushärten von Gel oder Lack kein unangenehmes oder brennendes Gefühl entsteht.

Technische Daten:

Nennspannung	100/240V
Nennfrequenz	50/60Hz
Leistung	48W
Abmessungen	22x19x10,5cm
Anzahl der LEDs	24LED

Hinweise

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Lampe zum ersten Mal benutzen.
2. Schauen Sie nicht direkt in das LED-Licht, da dies Ihr Augenlicht schädigen kann.
3. Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn das Netzteil beschädigt ist.
4. Eine zu lange Exposition kann zu Hautschäden führen.
5. Verwenden Sie Produkte, die für die Aushärtung mit LED-Licht geeignet sind.
6. Denken Sie daran, den Stecker des Geräts zu ziehen, wenn Sie es nicht mehr verwenden.
7. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
8. Halten Sie das Gerät von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
9. Halten Sie das Gerät von entflammaren und brennbaren Gegenständen fern.
10. Die Lampe wurde ausschließlich zum Aushärten aller Arten von Hybridlacken und Gelmassen entwickelt, nicht für normale Nagellacke. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass Ihr Nagellack kompatibel ist.
11. Weichen Sie das Gerät nicht ein. Desinfizieren Sie das Gerät nicht mit übermäßigen Mengen an Flüssigkeit. Wasser oder Desinfektionsflüssigkeit, die in das Innere des Geräts gelangen, können es beschädigen. Es ist ratsam, die UV/LED-Lampe mit speziellen Produkten zu pflegen.

Gebrauchsanweisung

1. Schließen Sie das Netzteil an die Lampe an. Tun Sie dies nicht mit nassen oder feuchten Händen.
2. Wählen Sie den richtigen Betriebsmodus für den Betrieb des Geräts.
3. Es gibt 4 Zeittasten am Gerät: 60s, 90s, 120s und 120s Low Heat Mode.



Im Niedrigwärme-Modus wird die Leistung allmählich erhöht, um die Unannehmlichkeiten während der Gelhärtung zu minimieren.

4. Wenn der Benutzer keinen Modus einschaltet, wird die Lampe durch einen Sensor aktiviert, sobald die Hand in die Lampe eingeführt wird. Die maximale Betriebsdauer des Geräts beträgt 120 Sekunden.
5. Nach Beendigung der Arbeit schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

PRODUKTMERKMALE:

1. **UV/LED-Dual-Licht.** 2x schnellere Aushärtung als herkömmliche Nagellampen.
2. **Vier Zeiteinstellungen** - 60s, 90s, 120s und 120s Low Heat Mode. Die Zeit kann je nach Art des Produkts und den Empfehlungen des Herstellers eingestellt werden.
3. **Niedrige Heizstufe (120s).** Ein Modus, in dem sich die Lampe allmählich aufheizt, wodurch das mögliche Unbehagen und Brennen, das beim Aushärten von Gel oder Lack auftreten kann, verringert wird.
4. **LCD-Anzeige** zur einfachen Ablesung der verbleibenden Betriebszeit.
5. Der leicht abnehmbare Boden macht die Pediküre einfacher und bequemer.
6. **Automatischer Infrarotsensor.** Die Lampe schaltet sich automatisch ein/aus, wenn eine Hand oder ein Fuß eingeführt wird.
7. **Schützt Augen und Haut.** Anstelle des üblichen violetten Lichts verwendet die Nagellampe ein sanftes weißes Licht, das schmerzfrei und unschädlich für Nägel, Augen und Haut ist.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das G e r ä t gelangen können.
4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an den autorisierten Kundendienst ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät riecht merkwürdig, raucht oder macht merkwürdige Geräusche, c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beendet haben.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Am Ende ihrer Nutzungsdauer, und

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.