

ACTIVESHOP[®]

Instrukcja Użytkowania

Lampa UV LED Glow 5

Model: FD-256-1



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Lampa UV LED Glow 5, to najnowszej generacji, profesjonalna lampa, która szybko i równomiernie utwardza wszystkie żele, lakiery hybrydowe i inne preparaty światło utwardzalne dzięki zastosowaniu technologii *dual led*. Emituje białe światło, które nie męczy wzroku. Lampa posiada tryb "Low Heat Mode", który umożliwia stopniowe nagrzewanie się lampy do 99s. Dłuższy czas utwardzania i stopniowe zwiększanie mocy pozwoli złagodzić powstający dyskomfort lub uczucie pieczenia w trakcie utwardzania żelu lub lakieru.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe	100/240V
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz
Moc	48W
Wymiary	22x19x10,5cm
Ilość diod LED	24LED

Uwagi

1. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem lampy.
2. Nie należy patrzeć bezpośrednio na światło LED, gdyż może to spowodować uszkodzenie wzroku.
3. Nie należy używać lampy, gdy zasilacz jest uszkodzony.
4. Zbyt długie naświetlanie może powodować uszkodzenia skóry.
5. Należy stosować produkty przeznaczone do utwardzania światłem LED.
6. Pamiętaj, aby odłączyć urządzenie z kontaktu po skończeniu użytkowania.
7. Należy przechowywać urządzenie z dala od dzieci.
8. Trzymaj urządzenie z dala od wody lub innych płynów.
9. Przechowywać urządzenie z dala od łatwopalnych i palnych.
10. Lampa została zaprojektowana wyłącznie do utwardzania wszelkiego rodzaju lakierów hybrydowych oraz mas żelowych, a nie do zwykłych lakierów do paznokci. Przed użyciem upewnij się, że Twój lakier jest kompatybilny.
11. Nie należy moczyć urządzenia. Nie należy dezynfekować nadmierną ilością płynu. Woda lub płyn dezynfekujący dostające się do środka urządzenia, mogą ją uszkodzić. Zaleca się konserwację lampy UV/LED specjalnymi środkami

Sposób użycia

1. Podłącz zasilacz do lampy. Nie należy robić tego wilgotnymi lub mokrymi dłońmi.
2. Aby urządzenie zaczęło działać należy wybrać odpowiedni tryb pracy.
3. Na urządzeniu znajdują się 4 przyciski czasu 60s, 90s, 120s oraz 120s Low Heat Mode.



W trybie „Low heat mode”, moc zwiększa się stopniowo, żeby zminimalizować dyskomfort powstający w trakcie utwardzania żelu.

4. Jeżeli użytkownik nie włączy żadnego trybu, po włożeniu ręki do lampy, czujnik uruchomi lampę. Maksymalny czas pracy urządzenia wynosi 120 sekund.
5. Po skończonej pracy wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania.

CECHY PRODUKTU:

1. **UV/LED Dual Light.** 2x szybsze utwardzanie niż tradycyjne lampy do paznokci.
2. **Cztery ustawienia czasu** – 60s, 90s, 120s oraz 120s Low Heat Mode. Czas można dostosowywać w zależności od rodzaju produktu oraz zaleceń producenta.
3. **Low Heat Mode (120s).** Tryb, podczas którego lampa nagrzewa się stopniowo, co pozwala niwelować możliwy dyskomfort i uczucie pieczenia mogące pojawić się podczas utwardzania żelu lub lakieru.
4. **Wyświetlacz LCD** ułatwiający odczytanie pozostałego czasu pracy.
5. Łatwe do demontażu dno, co ułatwia wykonanie zabiegu pedicure i sprawia, że jest on bardziej komfortowy.
6. **Automatyczny czujnik podczerwieni.** Lampa włączy/wyłączy się automatycznie po włożeniu do środka dłoni lub stopy.
7. **Chroni oczy i skórę.** Zamiast zwykłego światła fioletowego, w lampie do paznokci zastosowano miękkie białe światło, które jest bezbolesne i nieszkodliwe dla paznokci, oczu i skóry.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalania.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Pod koniec użyteczności, a

także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (-) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.