

ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Lampă pentru unghii GLOW S1

Model: FD-369



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Date tehnice:

Tensiune nominală	220 - 240V
Putere electrică	168W
Frecvență nominală	50HZ
Număr de LED-uri	36LED
Dimensiuni	23.2x20.5x11.1 cm
Timp maxim de funcționare	120 s
Lungimea de undă a luminii	365 nm, 405 nm

Observații

1. Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza lampa pentru prima dată.
2. Nu priviți direct la lumina LED, deoarece acest lucru vă poate afecta vederea.
3. Nu utilizați lampa dacă sursa de alimentare este deteriorată.
4. Expunerea timp prea îndelungat poate provoca leziuni ale pielii.
5. Utilizați produse concepute pentru întărirea cu lumină LED.
6. Nu uitați să scoateți dispozitivul din priză după ce ați terminat de utilizat.
7. Țineți dispozitivul departe de copii.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectați sursa de alimentare la lampă. Nu faceți acest lucru cu mâinile ude sau umede.
2. Selectați modul de funcționare corespunzător pentru ca dispozitivul să înceapă să funcționeze.
3. Există 4 butoane pe dispozitiv 10s,30s,60s, 99s (Mod căldură scăzută) cu ajutorul cărora veți seta timpul de funcționare al dispozitivului.



- Odată selectat modul corespunzător, cronometrul numără timpul de funcționare rămas pe afișaj.
4. În "Modul de căldură redusă", puterea este crescută treptat pentru a minimiza orice posibil disconfort apărut în timpul întăririi lacului.
 5. Lampa va funcționa la putere maximă în modurile 10s, 30s și 60s.

6. Dacă utilizatorul nu pornește niciun mod, atunci când o mână este introdusă în lampă, senzorul de mișcare încorporat va activa lampa. Durata maximă de funcționare este de 120 de secunde.
7. Este posibil să scoateți partea de jos a lămpii, facilitând introducerea piciorului dedesubt atunci când efectuați un tratament de pedichiură.
8. Când ați terminat lucrul, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP Ltd.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de compania ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
(a) a intrat lichid în aparat, (b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate,
(c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea a p a r a t u l u i . Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA DISPOZITIVULUI Deșeurile de aparate electrice, corpuri și ambalaje trebuie duse la centre de prelucrare a materiilor prime în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament.

Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui trimise spre reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.

