

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

VIVA PRO 602 harjadeta freespinklaam



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, hoone
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola

www.activeshop.com.pl

Rev. A/08/2024



Tehnilised andmed:

Nimipinge	12V 4A
Väljundpinge	12V 4A
Võimsus	48W
Pöörlemiskiirus	35,000 RPM

Mõõtmed



Tähelepanu

1. Seadet tuleb regulaarselt puhastada, et vältida mustuse, tolmu ja muude ebasoovitavate ainete kogunemist. Nende kogunemine võib põhjustada seadme talitlushäireid või isegi kahjustada seadet.
2. Seadme toitejuhtme ümber ei ole lubatud keerata, see võib põhjustada juhtme talitlushäireid.
3. Veenduge alati, et seadet toidetakse voolu allikast, millel on õige nimipinge. Veenduge, et pistik on õigesti pistikupessa sisestatud. Selle eiramine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või põletushaavu.
4. Kaablit ei tohi muuta, venitada, liigselt painutada ega väänata.
5. Kaablile ei tohi asetada midagi rasket.
6. Takistada tolmu või muude kahjulike elementide sattumist pistikusse, alusele või päisesse tolmueemaldajate abil.
7. Ärge lööge ega visake seadet. Kui seade on kahjustatud, kuna löögi või kukkumise tagajärjel, ei saa selle kasutamist jätkata.
8. Ärge püüdke seadet lahti võtta ega parandada. Remondiks pöörduge edasimüüja poole kellelt seade osteti või volitatud teeninduskeskusesse.

Seadme ehitus

ikoonaku

Pöörle
missuun
a ikoon

Kiiruse
näidik



Kasutusjuhised:

1. Veenduge, et lõikur on õigesti paigutatud ja lukustatud. Peal on keeratav lukustussüsteem et saaksite lõikuri hõlpsasti paigaldada ja eemaldada.
2. Ühendage masin voluvõrku ja seejärel käivitage see, kasutades nuppu Start/Stop.
3. Reguleerige kiirust (pöörlemiskiirust) valikuketta abil, keerates seda vasakule või paremale.



4. Pöörlemissuuna saate valida, vajutades nuppu
5. Kui olete lõpetanud, vähendage kiirust miinimumini, lülitage masin välja ja tõmmake pistikupesast välja.

Lõikuri vahetamine

1. Lõikuri vahetamiseks keerake Twist Lock nuppu vastupäeva avatud tabaluku märgi suunas.
2. Siinkohal saate lõiketera välja vahetada, lükates selle spindlist välja ja asendades selle uuega.
3. Kui lõikur on spindlis, keerake Twist Locki nuppu päripäeva suunas. suletud tabaluku" suunas, kuni kuulete iseloomulikku "klõpsatust".
4. Soovitud lõikamiskiirus sõltub lõikuri tüübist ja materjalist. Vaadake selle kohta tootja teavet.

Märkus

Kiiruse ikoon võib vilkuda, kui: a) lõikur ei ole korralikult lukustatud või on valesti sisestatud, b) lõikur on puudu, c) tolm või mustus on sattunud pea puurauku.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud personali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid tohib teha ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Ltd.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - et vältida vedelike sattumist seadmesse.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
A) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage kaabel pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme fikseeritud eluea tagamiseks on soovitatav järgida üheminutilist intervalli enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi).
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude r i k e t e korral võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega - nii vältite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui seadme ohutu kasutamise osas on tagatud järelevalve või juhendamine, et sellega seotud riske mõistetakse.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole seadme kasutamisega piisavalt kursis.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seega kasutage seda ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjäätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Selleks, et kaitsta keskkonda vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ, mis käsitleb kasutatud elektriseadmeid, tuleks kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja anda üle kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidesse. elektroonikaseadmed.

Kasutusaja lõppedes tuleks vanad seadmed, mis sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente, anda ringlussevõtuks. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktides, samuti võib neid üle anda ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.