

ACTIVESHOP®

MANUAL DE USO

Fresadora VIVA 602 S



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
C/ Graniczna 8b, edif. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia_
www.activeshop.com.pl Rev.
A/08/2024



Datos técnicos

Tensión nominal	12 V 2 A
Tensión de salida	12 V 2 A
Potencia	36 W
Velocidad de giro	45 000 RPM

Dimensiones



Atención

1. Limpie el dispositivo periódicamente para evitar la acumulación de suciedad, polvo y otras sustancias indeseables. La acumulación de estas sustancias puede provocar un funcionamiento incorrecto del dispositivo o incluso daños en el equipo.
2. No está permitido enrollar el cable de alimentación alrededor del dispositivo, ya que esto podría provocar un mal funcionamiento del cable.
3. Asegúrese siempre de que el dispositivo se alimente con una fuente de tensión nominal adecuada. Asegúrese de que el enchufe esté correctamente insertado en la toma de corriente. El incumplimiento de esta indicación puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o quemaduras.
4. No se debe modificar, estirar, doblar en exceso ni retorcer el cable.
5. No se debe colocar nada pesado sobre el cable.
6. Evite que entre polvo u otros elementos nocivos en el enchufe, la base o el cabezal utilizando filtros de polvo.
7. No golpee ni lance el dispositivo. Si el dispositivo se daña como consecuencia de un golpe o una caída, no debe seguir utilizándolo.
8. No intente desmontar ni reparar el equipo. Para su reparación, póngase en contacto con el distribuidor al que compró el equipo o con un servicio técnico autorizado.

Estructura del dispositivo

Icono de sentido de giro Icono de batería



Instrucciones de uso:

1. Asegúrate de que la fresa esté correctamente colocada y bloqueada. El cabezal cuenta con un sistema twist-lock que te permite montar y desmontar la fresa fácilmente.
2. Conecta el aparato a la corriente y, a continuación, ponlo en marcha con el botón Start/Stop.
3. Ajuste la velocidad de rotación (RPM) girando el mando hacia la izquierda o hacia la derecha.
4. Puedes seleccionar el sentido de giro pulsando el botón .
5. Una vez finalizado el tratamiento, reduzca las revoluciones al mínimo, apague el dispositivo y desconéctelo de la corriente.

Sustitución de la fresa

1. Para cambiar la fresa, gira el mando Twist Lock hacia la izquierda, en dirección al símbolo del candado abierto.
2. En ese momento, puede extraer la fresa del husillo y sustituirla por una nueva.
3. Una vez colocada la fresa en el husillo, gire el botón Twist Lock hacia la derecha, en dirección al símbolo del candado cerrado, hasta que oiga un «clic» característico.
4. La velocidad deseada de la fresa depende del tipo y del material del que esté fabricada. A este respecto, consulte la información facilitada por el fabricante.

Atención

Es posible que aparezca el error Er1 en la pantalla si la fresa no está correctamente colocada o no está bloqueada.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El dispositivo es un equipo profesional destinado al uso en centros de estética. El manejo del dispositivo exclusivamente por parte de personal cualificado permite evitar efectos indeseados durante el tratamiento.
2. No se debe desmontar el dispositivo ni utilizarlo para fines distintos a los indicados en este manual de instrucciones. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados exclusivamente por un técnico del servicio técnico autorizado (la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. No instale ni utilice el dispositivo cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para evitar que ningún líquido penetre en el dispositivo.
4. Desenchufe inmediatamente el dispositivo y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:
 - A) Ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato se ha volcado o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato en lugares donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por motivos de seguridad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de utilizar el aparato
7. No introduzca nada en las aberturas del dispositivo. Si un objeto extraño entra en una abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el dispositivo sobre un carrito, estante o vehículo inestable. En caso de caída, el dispositivo podría sufrir daños.
9. Para garantizar la vida útil prevista del dispositivo, se recomienda esperar un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado, y viceversa).
10. La alimentación eléctrica debe cumplir con las especificaciones indicadas en la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione incorrectamente, se dañe o incluso se queme.

ATENCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado; así evitará cualquier peligro.
2. Este dispositivo puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas o mentales reducidas, así como por personas sin experiencia ni conocimientos sobre el equipo, siempre que se garantice la supervisión o la formación sobre el uso seguro del equipo, de modo que se comprendan los riesgos asociados.
3. El dispositivo no está destinado al juego infantil. No permita que los niños jueguen con el dispositivo.
4. No deje el dispositivo sin supervisión cuando haya niños o personas que no tengan los conocimientos suficientes para utilizarlo cerca del mismo.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte; por lo tanto, debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Los aparatos eléctricos, los accesorios y los envases usados deben entregarse a centros de reciclaje de materiales, de conformidad con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse a los contenedores de residuos domésticos. Siga las normas relativas a la eliminación de este tipo de equipos. Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos usados , , , los aparatos eléctricos usados deben

recoger por separado y, a continuación, entregarlos en puntos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos usados.

Al final de su vida útil, así como los aparatos viejos que contienen componentes de valor aptos para el reciclaje, deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben llevarse a los puntos de recogida correspondientes, o bien pueden entregarse a la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El dispositivo debe transportarse a una temperatura comprendida entre (–) 20 °C y (+) 50 °C, exclusivamente en su embalaje original. El dispositivo debe almacenarse en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75 %. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, no se debe lanzar ni dejar caer el dispositivo, ni exponerlo a sacudidas mecánicas o a la intemperie.