

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

iWax vahasooja rulli Single F-0



Importija:

z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, building
DC2A 54-610 Wrocław,
Pola

www.activeshop.com.pl

Rev. A/01/2025



Tehnilised andmed:

Võimsus	40W
Pinge	220-240V, 50Hz
Mõõtmed	7 x 4.5 x 18.5cm

Kasutamine:

1. Kasutamine: Asetage vaha küttekehasse ja pange kaas peale.
2. Ühendage seade vooluvõrku.
3. Kui vaha on sulanud, tõmmake vahasooja vooluvõrgust välja.
4. Veenduge, et vaha ei ole enne nahale kandmist liiga kuum, et vältida põletust.
5. Puhastage oma nahk enne epileerimist, nahk peaks olema kuiv ja puhas.
6. Kandke vaha pulgaga nahale piki karvade suunda.
7. Seejärel kleepige epileerimisvaha vahaga kaetud nahale.
8. Rebige epileerimisvaha otsustava liigutusega karvade suunast eemale.
9. Pärast epilatsiooni kandke peale epilatsioonijärgset õli või õli, mis leevendab ärritust ja punetust, eemaldab vahajäägid ja niisutab nahka.
10. Veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust välja tõmmatud.

Seadme puhastamine:

1. Ärge kasutage lahusteid ega tugevaid puhastusvahendeid.
2. Enne puhastamist tõmmake seade alati vooluvõrgust välja.
3. Seadet ei tohi vees leotada.
4. Ärge kasutage puhastamiseks teravaid esemeid.
5. Vahajääkide eemaldamiseks võite kasutada spetsiaalset vedelikku.

OHUTUSABINÕUD

1. Ärge võtke seadet lahti ega üritage seda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid tohib teha ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIVESHOP Ltd.).
2. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seade ei satuks vedelikke.
3. Järgnevatel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja pöörduge ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutava volitatud teeninduskeskuse poole:
a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
4. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
5. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
6. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
7. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.

8. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
9. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb ära.

ETTEVAATUST!

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge ohu vältimiseks volitatud teeninduskeskuse poole.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutuks kasutamiseks, et sellega seotud riskidest oleks aru saadud.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seega hoidke seade lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada koos olmejäätmetega. Järgige vastavalt eeskirjadele kõrvaldamiseks seda tüüpi.

seadmea. keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb elektriseadmete jäätmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidest. Seega tuleks täielikult taaskasutatavaid komponente sisaldavad vanad seadmed nende kasutusaja lõppedes saata ringlussevõtuks. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastele kogumispunktile ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud kohas, kus suhteline õhuniiskuse ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.