ACTIVESHOP®

BEDIENUNGSANLEITUNG

Staubabsaugung MOMO P30 60 W

TP819

Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, Gebäude DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2026

Scannen Sie den verschieden Sprachen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch durch und bewahren Sie sie für später auf.

Die Staubabsaugung Momo P30 reduziert wirksam die Staubentwicklung bei Behandlungen mit dem Nagelfräser und trägt so dazu bei, sichere und komfortable Arbeitsbedingungen für Stylisten und Kunden zu gewährleisten. Die hohe Leistung und die optimal abgestimmte Saugkraft tragen dazu bei, den Arbeitsplatz sauber zu halten und die Staubablagerung auf Oberflächen zu verringern. Die durchdachte Konstruktion erleichtert die tägliche Arbeitsorganisation, und die effektive
Filterung trägt dazu bei, ein hohes Maß an Hygiene im Salon aufrechtzuerhalten.

Technische Daten	
Anzahl der Ventilatoren	1
Leistung	60 W
Maximale Drehzahl	4500 U/min
Eingangsspannung des Absauggeräts	24 V DC/2 A
Eingangsspannung des Netzteils	220–240 V ~ 50/60 Hz
Abmessungen des Geräts	25 x 23,5 x 7,5 mm
Filter	Kassettenfilter
Abmessungen des Filters	17,5 x 17,7 cm

Gerätebeschreibung:

1. Betriebsanzeige
2. Drehzahlregelung
3. USB-Anschluss
4. Netzanschluss
5. Filter und Abdeckung

Gebrauchsanweisung

1. Stellen Sie die Staubabsaugung auf eine ebene, stabile Fläche und schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung an.
2. Heben Sie die Abdeckung an und setzen Sie den Filter des Staubabscheiders ein.
3. Drehen Sie den Drehknopf zur Geschwindigkeitsregelung im Uhrzeigersinn, um das Gerät einzuschalten.
4. Wenn Sie den Drehknopf ganz nach links drehen, wird der Staubabscheider ausgeschaltet.

Weitere Informationen

- Über den integrierten USB-Anschluss können Sie zusätzliches Zubehör anschließen

- Die magnetisch befestigte Abdeckung sorgt für einen festen Sitz und erleichtert die schnelle Reinigung
- Rutschfeste Füße sorgen für mehr Stabilität während des Betriebs.

Reinigung und Wartung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung des Filters und dem Entfernen von Staub unbedingt vom Stromnetz.
- Das Gehäuse des Absauggeräts reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch oder einem milden Desinfektionsmittel.
- Das Gerät darf nicht direkt unter fließendem Wasser gereinigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Absauggeräts keine Scheuermittel, stark ätzenden Mittel, Pasten, Aceton, Lösungsmittel oder alkoholhaltige Produkte.
- Staubablagerungen auf den Lüftern sollten mit einem kleinen Pinsel sowohl von der Seite der Abdeckung als auch von der Seite des Filters entfernt werden. Nach der Staubentfernung mit dem Pinsel empfiehlt es sich, zusätzlich Druckluft zu verwenden, um Staubrückstände gründlich zu beseitigen.

Hinweise

- Der Filter des Absauggeräts ist wiederverwendbar. Achten Sie jedoch darauf, ihn regelmäßig zu reinigen, um eine Ansammlung von Schmutz, Staub und anderen unerwünschten Substanzen zu verhindern. Ersetzen Sie den Filter bei Bedarf durch einen neuen. Das Unterlassen dieses Schritts kann zu einer Fehlfunktion des Geräts oder sogar zu dessen Beschädigung führen.
- Schalten Sie das Gerät vor dem vollständigen Ausschalten immer über den Drehknopf aus.
- Bewahren Sie den Absorber an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an die Steckdose an und ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen aus der Steckdose.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen wie Alkoholen, Lösungsmitteln, Benzin, Sprühdosen usw. verwendet werden. Dies kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.

Empfehlungen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufstellen, um die Gefahr eines Umstürzens und einer Beschädigung zu verringern.
2. Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.
3. Verwenden Sie das Gerät gemäß der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Bestimmung.
4. Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
6. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
7. Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie es nicht direkt den Witterungseinflüssen aus.
8. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Schmutzansammlungen zu vermeiden. Verwenden Sie zur Reinigung am besten ein feuchtes Tuch.
9. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Sicherheitshinweise

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetikstudios. Die Bedienung des Geräts ausschließlich durch qualifiziertes Kosmetikpersonal verhindert unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt werden, und es dürfen keine Versuche unternommen werden, es für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen Händen aufgestellt oder bedient werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

durch die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. in folgenden Fällen: a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch abgibt oder ungewöhnliche Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestürzt ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.

5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt werden, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Es dürfen keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte ein Fremdkörper ins Innere gelangen, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die angegebene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken des Netzschalters eine Pause von einer Minute einzuhalten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt) eine Pause von einer Minute einzuhalten.
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts, einer Beschädigung oder sogar eines Brandes.

ACHTUNG

1. Bei Beschädigungen des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst – so lassen sich Gefahren vermeiden.
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, die mit der Funktionsweise dieses Geräts nicht vertraut sind, verwendet werden, sofern eine angemessene Aufsicht oder Einweisung in die ordnungsgemäße und sichere Nutzung gewährleistet ist und die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.
3. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse zur Bedienung des Geräts verfügen, in dessen Nähe aufhalten.
4. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem kann Gesundheitsrisiken oder den Tod zur Folge haben; daher muss das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und aufbewahrt werden.

Entsorgung des Geräts

Zum Schutz der Umwelt sind gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte ausgediente Elektrogeräte getrennt zu sammeln und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben. Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung dieser
Gerätetyps zu befolgen und es nicht in den Hausmüll zu werfen.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten diese Geräte noch vollwertige, recycelbare Bestandteile; daher sollten sie zur Wiederverwertung an entsprechende Sammelstellen oder an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. abgegeben werden.

Lagerung und Transport

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (–)20 °C und (+)40 °C ausschließlich
in der Originalverpackung transportiert werden. Es ist in einem gut belüfteten Raum bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 90 % zu lagern. Die Betriebstemperatur liegt zwischen (+)10 °C und (+)40 °C. Während der Lagerung und Transport darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und es darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.