

ACTIVESHOP®

NAVODILA NAVODILA ZA UPORABO

EXO MILLER
MODEL SX5(DR-2028) IN SX7(DR-2034)



Uvoznik:

Z O.O.

ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Tehnični podatki

Nazivna napetost	100-240V
Nazivna frekvenca	50/60 Hz
Električna moč	48W
Vrtenje	Do 35.000 vrtljajev na minuto

Vsebina paketa:

- Podstavek za rezkalni stroj
- Glava
- Napajanje
- Keramični rezkar

Opomba

1. Mehanizem za odpiranje čeljusti lahko predstavlja večji upor, če rezkar ni v vpenjalu. To je normalno in je posledica zasnove glave.
2. Prepovedano je uporabljati rezalnik brez ustreznega rezalnika ali stebila, vstavljenega v čeljusti glave.
3. Naše izdelke uporabljajte samo z originalnimi dodatki in deli.
4. Pri priključevanju vtiča se ne dotikajte njegovih kovinskih delov.
5. Za čiščenje glave je prepovedano uporabljati olje.
6. Glava ne sme biti izpostavljena poškodbam. Zaradi zasnove enote se lahko ob padcu ali udarcu poškoduje. Če glava pade, se pred zagonom enote prepričajte, da vse deluje pravilno.
7. Uporabljajte rezalnike, ki jih priporoča proizvajalec. Ne uporabljajte ukrivljenih rezalnikov.
8. Vse dele uporabljajte previdno in nežno.
9. Delovno območje in napravo, zlasti glavo, vzdržujte v čistoči.
10. Stroj uporabljajte z upoštevanjem varnostnih ukrepov.
11. Če je glava, kabel, vtič ali vtičnica poškodovana, jo pred nadaljnjo uporabo zamenjajte.
12. Ko vlečete vtič, ne potegnite za kabel.
13. Naprave ne postavljajte v bližino vnetljivih snovi.
14. Otrokom ne dovolite uporabe naprave.
15. Uporabljajte masko proti prahu in zaščitna očala ter poskrbite za ustrezno prezračevanje prostora, v katerem delate.
16. Če glavo uporabljate pri visoki hitrosti, najprej preverite delovanje in raven vibracij pri nižji hitrosti.
17. Kadar naprave ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja.
18. Pred izklopom napajanja obrnite potenciometer v nasprotni smeri urinega kazalca v minimalni položaj, nato pa napravo izklopите tako, da stikalo za napajanje prestavite v položaj "0".
19. Med delovanjem enote ne izključite vtiča osnovnega napajalnika iz električnega omrežja.

Pozor!

Če med delovanjem odklenete ročaj, se stroj poškoduje. Menjava rezalnikov med delujočim motorjem lahko poškoduje sklopko. Te poškodbe niso predmet garancije. Rezkarje je treba menjati v odprtem položaju ročaja (odklenjen), rezkalnik pa mora biti v tem času izklopljen.

Konstrukcija stroja



1. Osnovni napajalnik priključite na vir napajanja z napajalnikom
2. Priključite glavo v vtičnico za glavo.
3. Z ročajem za zavijanje odprite čeljusti in vstavite rezalnik v glavo ter zaprite čeljusti.
4. Vključite stroj in nato s kolescem izberite hitrost. Z vrtenjem vrtljivega gumba v smeri urinega kazalca se hitrost povečuje.

Ne pozabite:

- Usmerjevalnik vedno izklopite, ko ga ne uporabljate.
- Držite glavo, kot je prikazano na sliki na levi.
- Ko usmerjevalnika ne uporabljate, vstavite trn v glavo.
- Ne prekoračite hitrosti, ki jo priporoča proizvajalec rezkarja, primer tabele hitrosti je naveden spodaj).

Premjer rezalnika Največje število vrtljajev na minuto

5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000



VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Z uporabo aparata samo s strani usposobljenega kozmetičnega osebja se izognete neželenim posledicam med nego.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami.

- da v aparat ne pride tekočina.

4. V naslednjih primerih takoj izključite aparat iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisni center družbe ACTIVESHOP Ltd:

(a) v aparat je vstopila tekočina, (b) aparat oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, (c) je poškodovan napajalni kabel, d) se je naprava prevrnila ali je bilo poškodovano njeno ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.

6. Zaradi varnosti napajalni kabel iztaknite iz vtičnice vsakič, ko končate delo z enoto.

7. Ne vstavljajte ničesar v odprtino naprave. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.

9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na an pooblaščen servisni center, da se izognete nevarnosti.

2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za uporabo opreme na varen način, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.

3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadnih

izrabljenih električnih in elektronskih izrabljenih električnih napravah električno opremo je treba zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

elektronsko in električno opremo.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži.

Napravo shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.

