

ACTIVESHOP®

INŠTRUKCIE NÁVOD NA POUŽITIE

EXO MILLER
MODEL SX5(DR-2028) A SX7(DR-2034)



Dovozca:

Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Technické údaje

Menovité napätie	100-240V
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Elektrický výkon	48W
Otáčky	Až 35 000 otáčok za minútu

Obsah balenia:

- Základňa frézky
- Hlava
- Napájací zdroj
- Keramická fréza

Poznámka

1. Mechanizmus otvárania čeľustí môže klásť väčší odpor, keď fréza nie je v skľučovadle. Je to normálne a vyplýva to z konštrukcie hlavy.
2. Je zakázané používať frézu bez vhodnej frézy alebo stopky vlozenej do čeľustí hlavy.
3. Naše výrobky používajte len s originálnym príslušenstvom a dielmi.
4. Pri pripájaní zástrčky sa nedotýkajte jej kovových častí.
5. Na čistenie hlavice je zakázané používať olej.
6. Hlava nesmie byť vystavená poškodeniu. Konštrukcia prístroja znamená, že pri páde alebo náraze môže dôjsť k jeho poškodeniu. Ak hlava spadne, pred spustením jednotky sa uistite, že všetko funguje správne.
7. Používajte nože odporúčané výrobcom. Nepoužívajte zakrivené nože.
8. Všetky časti používajte opatrne a šetrne.
9. Pracovný priestor a stroj udržiavajte v čistote, najmä hlavu.
10. Stroj používajte s bezpečnostnými opatreniami.
11. Ak je hlava, kábel, zástrčka alebo zásuvka poškodená, pred ďalším používaním poškodený komponent vymeňte.
12. Pri vyťahovaní zástrčky neťahajte za kábel.
13. Spotrebič neumiestňujte do blízkosti horľavých látok.
14. Nedovoľte deťom používať spotrebič.
15. Používajte protiprachovú masku a ochranné okuliare a dbajte na správne vetranie miestnosti, v ktorej pracujete.
16. Pri používaní hlavice pri vysokých otáčkach najskôr skontrolujte prevádzku a úroveň vibrácií pri nižších otáčkach.
17. Keď stroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
18. Pred vypnutím napájania otočte potenciometer proti smeru hodinových ručičiek do minimálnej polohy a potom zariadenie vypnite prepnutím vypínača napájania do polohy "0".
19. Neodpájajte sieťovú zástrčku základne, kým je zariadenie v prevádzke.

Pozor!

Odomknutie rukoväte počas prevádzky spôsobí poškodenie stroja. Výmena nožov počas chodu motora poškodí spojku. Na toto poškodenie sa nevzťahuje záruka. Fréza by sa mala meniť v otvorenej polohe rukoväte (odomknutá) a fréza musí byť počas tohto času vypnutá.

Konštrukcia stroja



1. Pripojte základňu k zdroju napájania pomocou napájacieho adaptéra
2. Pripojte hlavu k zásuvke hlavy.
3. Pomocou otočnej rukoväte otvorte čeľuste, vložte frézu do hlavy a čeľuste zatvorte.
4. Zapnite stroj a potom pomocou voliča zvolte rýchlosť. Otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek sa rýchlosť zvyšuje.

Nezabudnite:

- Vždy vypnite router, keď sa nepoužíva.
- Držte hlavu tak, ako je znázornené na obrázku vľavo.
- Keď sa fréza nepoužíva, vložte do hlavy trn.
- Neprekračujte otáčky odporúčané výrobcom frézy, príklad tabuľky otáčok je uvedený nižšie).

Priemer frézy Otáčky za minútu max.

Priemer frézy	Otáčky za minútu max.	
5mm	41 000	
7mm	30 000	
10mm	20 000	
13mm	16 000	
16mm	10 000	

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie určené na použitie v kozmetických salónoch. Obsluha spotrebiča len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami.

- aby sa do spotrebiča nedostala žiadna kvapalina.

4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte spotrebič zo zásuvky a obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o:

(a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,

c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevrhnutiu prístroja alebo k poškodeniu jeho krytu.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.

6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s jednotkou.

7. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

8. Spotrebič neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Pri páde sa môže prístroj poškodiť.

9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.

10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte an . autorizované servisné stredisko, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.

2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.

3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.

4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.

5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES týkajúcou sa odpadu použitých elektrických a elektronických použitých elektrických spotrebičov.

elektrické zariadenia sa musia zbierať oddelene a odovzdať na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj v spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.

