

ACTIVESHOP®

Instrucciones de uso

Lámpara UV LED Glow F2



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



La lámpara UV LED Glow F2, es una lámpara profesional de última generación que cura rápida y uniformemente todos los geles, barnices híbridos y otros preparados fotopolimerizables gracias a la tecnología *dual led*. Emite una luz blanca que no cansa la vista. La lámpara dispone de un "Modo de bajo calor

Mode", que permite un calentamiento gradual de la lámpara hasta 99s. El mayor tiempo de polimerización y el aumento gradual de la potencia evitarán que se arrugue el barniz y aliviarán las posibles molestias durante la polimerización del gel.

Datos técnicos

Tensión nominal	100/240V
Frecuencia nominal	50/60Hz
Potencia	220W
Número de LED	57LED
Dimensiones	22,5x20x11cm
Longitud de onda de la luz	365nm, 405nm

Notas

1. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar la lámpara por primera vez.
2. No mire directamente a la luz LED, ya que podría dañar su vista.
3. No utilice la lámpara si la fuente de alimentación está dañada.
4. Una exposición demasiado prolongada puede dañar la piel.
5. Utilice productos diseñados para la fotopolimerización con luz LED.
6. No olvide desenchufar el aparato cuando haya terminado de utilizarlo.
7. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
8. Mantenga el aparato alejado del agua u otros líquidos.
9. Mantenga el aparato alejado de sustancias inflamables y combustibles.
10. La lámpara está diseñada exclusivamente para curar todo tipo de esmaltes híbridos y compuestos de gel, no para esmaltes de uñas normales. Asegúrese de que su esmalte es compatible antes de utilizarlo.
11. No empape el aparato. No desinfecte con cantidades excesivas de líquido. La entrada de agua o líquido desinfectante en el interior del aparato puede dañarlo. Se recomienda mantener la lámpara UV/LED con productos especiales.

Instrucciones de uso

1. Conecte la fuente de alimentación a la lámpara. No lo haga con las manos mojadas o húmedas.
2. Para que el aparato empiece a funcionar, debe seleccionarse el modo de funcionamiento adecuado.
3. Hay 4 botones de tiempo en el aparato 10s, 30s, 60s, 99s (Modo Calor Bajo).



En el "Modo de calor bajo", la potencia aumenta gradualmente para minimizar las molestias durante el curado del gel.

4. La lámpara funcionará a plena potencia en los modos 10s, 30s y 60s.
5. Cuando se introduce una mano en la lámpara, un sensor activa la unidad. El tiempo máximo de funcionamiento, sin seleccionar es de 120 s.
6. Cuando haya terminado de trabajar, apague el aparato y desenchúfelo de la corriente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

1. **Doble luz UV/LED.** Curado 2 veces más rápido que las lámparas de uñas tradicionales.
2. **Cuatro modos de ajuste de tiempo:** 10, 30, 60, 99 segundos. El tiempo puede ajustarse en función del tipo de producto y de las recomendaciones del fabricante.
3. **Modo de calor bajo (99s).** Modo durante el cual la lámpara se calienta gradualmente, aliviando así la posible incomodidad y sensación de quemazón que puede producirse al curar gel o esmalte.
4. **Pantalla LCD** para una fácil lectura del tiempo de trabajo restante.
5. **El fondo es fácilmente extraíble**, haciendo el tratamiento de pedicura más fácil y cómodo.

6. Sensor automático de infrarrojos

La lámpara se enciende y apaga automáticamente al introducir una mano o un pie.

7. **Protege los ojos y la piel.** En lugar de la luz violeta habitual, la lámpara de uñas utiliza una suave luz blanca que es indolora e inócua para las uñas, los ojos y la piel.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal estético cualificado evita efectos indeseados durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las operaciones de mantenimiento y reparación deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Ltd.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos
 - a) (a) ha entrado líquido en el aparato, (b) el aparato emite un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, (c) el cable de alimentación está dañado, (d) el aparato ha sufrido un golpe o su carcasa está dañada.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.

9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).

10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras **a v e r í a s** , póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para evitar cualquier peligro.

2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción sobre el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.

3. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.

4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.

5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de aparatos electrónicos usados y . En fin de aparatos usados y antiguos contienen componentes totalmente reciclables y, por tanto, deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida correspondientes, así como a la empresa **ACTIVESHOP Sp. z o.o.**

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene la unidad en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.

