

ACTIVESHOP[®]

GEBRAUCHSANWEISUNG

Hydraulischer Podologie-Stuhl 112



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/06/2025



Scan für
verschiede
ne
Sprachen



Bevor Sie den Kosmetikstuhl benutzen, lesen Sie die beiliegende Anleitung und befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungselemente entfernt wurden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stuhl in einwandfreiem Zustand ist.
3. Stellen Sie den Stuhl an den Ort, an dem er verwendet werden soll.

Reinigung und Pflege:

- Um die Oberfläche des Stuhls in gutem Zustand zu halten, muss sie regelmäßig gereinigt werden. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Es wird empfohlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

I Metall- und Kunststoffoberflächen

- Wischen Sie Metall- und Kunststoffoberflächen mit einem feuchten Tuch ab. Für die Reinigung von schwer zugänglichen Stellen oder Ecken eignet sich eine kleine Bürste am besten.
- Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit zur Reinigung des Geräts. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

II Oberflächen aus rostfreiem Stahl

- Beste funktioniert am besten ist die Reinigung von mit einer milden Lösung Reinigungsmittel. Ammoniak i Die meisten Lösungsmittel können verwendet werden, um hartnäckige Flecken zu entfernen. Vermeiden Sie Lösungen auf Chlorbasis.

III. Lackierte oder verchromte Metalloberflächen

- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Wasserstrahl (Brause, Hochdruckreiniger).
- Reinigen Sie nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Setzen Sie das Gerät keinen Bedingungen aus, die zu einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten führen können.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Säuren zur Reinigung.

IV Sitzfläche

- Wischen Sie die Sitzfläche gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch nach.

Wartung

1. Reparaturen sollten nur von erfahrenem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden. Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal können zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist.
2. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.
3. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen dokumentiert werden.

Wenn Sie Mängel feststellen, nehmen Sie das Gerät nicht mehr in Betrieb und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle. Nur erfahrenes oder autorisiertes Personal darf den Antrieb/die Steuereinheit öffnen oder austauschen.

Technische Daten:

- Maximale Belastung 150kg
- Gewicht 49,2 kg
- PU/PVC-Leder

Abmessungen der Einheit:



Abmessungen der Basis 76 x 60 cm.

Achtung!

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen in der Nähe des Sitzes spielen.
- Stecken Sie Ihre Hand oder Ihren Fuß nicht in die Ritzen des Stuhls.
- Setzen Sie den Stuhl nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Schieben oder ziehen Sie den Stuhl nicht auf unebenen Böden.
- Stellen Sie sich nicht auf den Stuhl.
- Der Stuhl sollte nicht von Personen mit körperlichen Einschränkungen, sensorischen Störungen oder psychischen Problemen.

Einstellung der Fußstütze:

Jede Fußstütze ist mit den Hebeln an der Unterseite separat einstellbar. Um die Fußstütze einzustellen, ziehen Sie den Hebel und kippen Sie die Fußstütze in die richtige Position. Die Fußstützen können auch seitlich verstellt werden.

Einstellung der Rückenlehne:

Die Position der Rückenlehne kann mit dem Hebel neben der Armlehne eingestellt werden. Ziehen Sie an den Hebeln und kippen Sie die Rückenlehne nach hinten bzw. nach vorne.



Höhenverstellung

Die Höhe des Sitzes kann mit dem Griff unter dem Sitz eingestellt werden.



SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Gebrauch in Schönheitssalons. Es sollte nur von qualifiziertem Es sollte nur von qualifiziertem Kosmetikpersonal bedient werden, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht demontiert oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an den autorisierten Kundendienst ACTIV Tomasz Pacholczyk: a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche, c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es herunterfällt.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Personen ohne ausreichende Kenntnisse über die das Gerät in seiner Nähe benutzen.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei den Recyclingstellen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Elektronik- und Elektrogeräte.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei der Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen im Bereich von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75% gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.