ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Assorbitore di polvere FX-25



Importatore:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2A
54-610 Breslavia, Polonia
www.activeshop.com.pl

CE

APPLICAZIONE:

Il dispositivo è destinato a saloni di bellezza e manicure. Assorbe la polvere levigata dalle unghie tramite un ventilatore in un sacchetto sostituibile (filtro) situato sotto i ventilatori.

NOTE OPERATIVE:

1. Il dispositivo è destinato all'uso in ambienti asciutti e chiusi.
2. Non tentare di riparare il dispositivo da soli; in caso di guasto, inviare il dispositivo al servizio di assistenza per evitare il rischio di scosse elettriche. 3. In caso di difetti di fabbricazione, seguire le indicazioni riportate nella scheda di garanzia. 4 . Tenere il dispositivo lontano da forti fonti di calore o freddo, non esporlo alla luce diretta del sole o all'umidità.
3. Tenere lontano da luoghi in cui il dispositivo potrebbe essere esposto a danni meccanici o simili.
4. Non consentire il contatto diretto con acqua o altri liquidi.
5. Non toccare il dispositivo con le mani umide o bagnate.
6. Se il dispositivo si bagna, scollegarlo immediatamente dalla fonte di alimentazione.
7. Non inserire le dita o altri oggetti nelle ventole dell'aspiratore.
8. Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni all'apparecchio.
9. Scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica se:
10. non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo
11. viene pulito
12. si verifica un guasto
13. Durante l'uso, appoggiare l'avambraccio sul cuscino in pelle in modo che le dita della mano si trovino sopra la griglia di protezione.
14. Il sacchetto nell'assorbitore è riutilizzabile e lavabile. 15. Il sacchetto deve essere svuotato ogni giorno al termine del lavoro.
16. L'uso corretto dell'apparecchio e lo svuotamento regolare del filtro garantiscono un funzionamento prolungato e senza guasti.
17. È vietato perforare il materiale con oggetti appuntiti e metterlo a contatto con superfici surriscaldate.

MANUTENZIONE E PULIZIA:

L'assorbitore è composto da elementi cromati, verniciati e rivestiti in ecopelle.

1. P e r la pulizia dell'assorbitore non utilizzare:

abrasivi, fortemente
corrosivi, paste,
acetone, solventi,
prodotti a base di alcool

2. Per la pulizia utilizzare una soluzione di detergente delicato (sapone, shampoo) in acqua calda con una spugna morbida.

In caso di sporco più ostinato, è possibile pulire il dispositivo utilizzando prodotti specifici per la pulizia di superfici delicate.

3. La polvere depositata sui ventilatori deve essere rimossa con un pennellino dal lato della mascherina e dal lato del filtro. Dopo aver rimosso la polvere con il pennellino, si consiglia di utilizzare anche aria compressa per eliminare accuratamente i residui di polvere.

Attenzione: pulire e disinfettare l'apparecchio dopo averlo spento e scollegato dalla fonte di alimentazione.

UTILIZZO:

Prima di collegare l'apparecchio alla corrente, attendere qualche istante affinché raggiunga la temperatura ambiente.

Collegare l'apparecchio a una presa da 230 V 50 Hz. L'apparecchio è ora pronto per l'uso.

L'aspiratore si avvia portando l'interruttore di alimentazione in posizione I o II. L'aspiratore si spegne portando l'interruttore di alimentazione in posizione 0.

SOSTITUZIONE DEL FILTRO:

Il sacchetto (filtro) deve essere svuotato ogni giorno al termine del lavoro. È importante che prima di ogni sostituzione o svuotamento del sacchetto (filtro) l'apparecchio sia scollegato dalla fonte di alimentazione.

Rimuovere il sacchetto dal telaio e inserirne uno nuovo.

DISINFEZIONE:

L'assorbitore deve essere disinfettato con prodotti senza alcool destinati alla disinfezione di superfici delicate. Esempi di prodotti disinfettanti e detergenti disponibili nella nostra offerta: Surfa`Safe, Lysoformin.

DATI TECNICI:

Modello	FX-25
Tensione di alimentazione	220-240 V 50 Hz
Potenza	65 W
Volume	40 dB
Dimensioni	29 x 15 x 35 cm
Volume dell'aria filtrata	max 8,5 m3
Velocità	2850 giri/min

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare nei centri estetici. L'utilizzo del dispositivo da parte di personale estetico qualificato consente di evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Non smontare il dispositivo né tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale d'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato (azienda ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Non installare né utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che nessun liquido possa penetrare all'interno dell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato fornito dalla società ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi:

a) se del liquido è penetrato nell'apparecchio, b) se l'apparecchio emana uno strano odore, fumo o rumori strani, c) se il cavo di alimentazione è danneggiato, d) se l'apparecchio è stato rovesciato o se il suo involucro è danneggiato.

5. Non appoggiare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in luoghi dove qualcuno potrebbe calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente ogni volta che si termina di utilizzare l'apparecchio.
7. Non inserire alcun oggetto nell'apertura del dispositivo. Se un oggetto estraneo dovesse finire nell'apertura, scollegare il cavo dalla presa di corrente e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare il dispositivo su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. In caso di caduta, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.
9. Per garantire la durata prevista del dispositivo, si consiglia di attendere un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di un funzionamento errato dell'apparecchio, di danni o addirittura di incendio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o di altri guasti, contattare un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche o mentali e da persone con poca esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, purché siano sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchiatura, in modo che i rischi connessi siano comprensibili.
3. L'apparecchio non è destinato al gioco dei bambini. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. 4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone che non hanno una conoscenza sufficiente del suo funzionamento si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o causare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Gli apparecchi elettrici, le attrezzature e gli imballaggi usati devono essere consegnati a centri di riciclaggio delle materie prime in conformità con le norme di tutela dell'ambiente. Gli apparecchi elettrici non devono essere gettati nei contenitori dei rifiuti domestici. È necessario attenersi alle norme relative allo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e poi consegnate ai punti di raccolta dei rifiuti elettronico ed elettrico.

Alla fine del loro ciclo di vita, anche i vecchi dispositivi contengono componenti riciclabili di pieno valore, pertanto devono essere consegnati per essere riciclati. È necessario quindi consegnarli agli appositi punti di raccolta, oppure alla ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (–) 20 °C e (+) 50 °C esclusivamente nella confezione originale. Conservare il dispositivo in un luogo ben ventilato con umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante lo stoccaggio e il trasporto, non gettare o far cadere il dispositivo, né esporlo a urti meccanici o agenti atmosferici.