ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

iWax viaszmelegítő tekercs Single F-2

Importőr:

z o.o.
Ul. Graniczna 8b, building
DC2A 54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025

Műszaki adatok:

Teljesítmény	**40W**
Feszültség	**220-240V, 50Hz**
Méretek	**7 x 4.5 x 18.5cm**

Használat:

1. Használata: Helyezze a viaszt a fűtőberendezésbe, és tegye rá a fedelet.
2. Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez.
3. Amikor a viasz megolvadt, húzza ki a viaszmelegítőt a konnektorból.
4. Győződjön meg róla, hogy a viasz nem túl forró, mielőtt a bőrére kenné, hogy elkerülje az égést.
5. Epilálás előtt tisztítsa meg bőrét, bőrének száraznak és tisztának kell lennie.
6. Vigye fel a viaszt egy pálcikával a bőrre a szőrszálak iránya mentén.
7. Ezután ragassza az epiláló papírt a viasszal bevont bőrre.
8. Tépje le az epiláló papírt határozott mozdulattal a szőrszálak irányától távolodva.
9. Az epilálás után alkalmazzon epilálás utáni olajat vagy olajat az irritáció és a bőrpír enyhítésére, a viaszmaradványok eltávolítására és a bőr hidratálására.
10. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és kihúzva a konnektorból.

A készülék tisztítása:

1. Ne használjon oldószereket vagy erős tisztítószereket.
2. Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózatból.
3. A készüléket nem szabad vízbe áztatni.
4. Ne használjon éles tárgyakat a tisztításhoz.
5. A viaszmaradványok eltávolításához speciális folyadékot használhat.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja meg a készüléket más célra használni, mint ami ebben a használati útmutatóban szerepel. Minden szervizelést és javítást csak hivatalos szerviztechnikus (ACTIVESHOP Kft. cég) végezhet.
2. A készüléket ne szerelje fel és ne üzemeltesse folyadékok, nedves helyek közelében vagy nedves kézzel - úgy, hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
3. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizközponthoz:
   a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolat megsérült.
4. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
5. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
6. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
7. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.

8. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
9. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár leégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén a veszélyek elkerülése érdekében forduljon hivatalos szervizhez.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó oktatást biztosítanak, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet, vagy halálhoz vezethet, ezért tartsa azt gyermekek elől elzárva.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, kövesse a a szabályokat a ártalmatlanítására ezen típus esetében. felszerelés. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni, és átadni az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein. A teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmazó régi készülékeket ezért hasznos élettartamuk végén újrahasznosításra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. Az eszközt jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Működési hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.