ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Lampa UV LED Glow F2

Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

Lampa UV LED Glow F2, este o lampă profesională de ultimă generație, care polimerizează rapid și uniform toate gelurile, lacurile hibride și alte preparate fotopolimerizabile datorită tehnologiei *dual led*. Emite o lumină albă care nu obosește ochii. Lampa are un mod "Low Heat
Mode", care permite o încălzire treptată a lămpii până la 99s. Timpul de întărire mai lung și creșterea treptată a puterii vor evita încreșirea lacului și vor atenua posibilul disconfort în timpul întăririi gelului.

Date tehnice

Tensiune nominală	100/240V
Frecvență nominală	50/60Hz
Putere	220W
Număr de LED-uri	57LED
Dimensiuni	22.5x20x11cm
Lungimea de undă a luminii	365nm, 405nm

Observații

1. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza lampa pentru prima dată.
2. Nu priviți direct la lumina LED, deoarece acest lucru vă poate afecta vederea.
3. Nu utilizați lampa dacă sursa de alimentare este deteriorată.
4. Expunerea pentru o perioadă prea lungă de timp poate provoca leziuni ale pielii.
5. Utilizați produse concepute pentru întărirea cu lumină LED.
6. Nu uitați să scoateți unitatea din priză după ce ați terminat de utilizat-o.
7. Țineți aparatul departe de copii
8. Țineți aparatul departe de apă sau alte lichide.
9. Țineți aparatul departe de materiale inflamabile și combustibile.
10. Lampa este proiectată exclusiv pentru întărirea tuturor tipurilor de lacuri hibride și compuși de gel, nu pentru lacurile de unghii obișnuite. Asigurați-vă că oja dvs. este compatibilă înainte de utilizare.
11. Nu înmuiați dispozitivul. Nu dezinfectați cu cantități excesive de lichid. Apa sau lichidul dezinfectant care intră în aparat îl poate deteriora. Se recomandă întreținerea lămpii UV/LED cu produse speciale.

Instrucțiuni de utilizare

1. Conectați sursa de alimentare la lampă. Nu faceți acest lucru cu mâinile ude sau umede.
2. Pentru ca aparatul să înceapă să funcționeze, trebuie selectat modul de funcționare corespunzător.
3. Există 4 butoane de timp pe aparat: 10s, 30s, 60s, 99s (Mod căldură scăzută).

În "Low Heat Mode", puterea crește treptat pentru a minimiza disconfortul în timpul polimerizării gelului.

4. Lampa va funcționa la putere maximă în modurile 10s, 30s și 60s.
5. Atunci când o mână este introdusă în lampă, un senzor activează unitatea. Durata maximă de funcționare, fără a selecta

modul este de 120s.

6. Când ați terminat de lucrat, opriți dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

1. **Lumină dublă UV/LED**. Vindecare de 2 ori mai rapidă decât lămpile de unghii tradiționale.
2. **Patru moduri de setare a timpului** - 10, 30, 60, 99 secunde. Timpul poate fi ajustat în funcție de tipul de produs și de recomandările producătorului.
3. **Mod de încălzire redusă (99s)**. Un mod în timpul căruia lampa se încălzește treptat, atenuând astfel posibilul disconfort și senzația de arsură care pot apărea la întărirea gelului sau lacului.
4. **Afișaj LCD** pentru citirea ușoară a timpului de lucru rămas.
5. **Partea inferioară este ușor detașabilă**, făcând tratamentul de pedichiură mai ușor și mai confortabil.
6. **Senzor infraroșu automat**

Lampa se va aprinde/opri automat atunci când este introdusă o mână sau un picior.

7. **Protejează ochii și pielea**. În locul luminii violete obișnuite, lampa de unghii utilizează o lumină albă blândă care este nedureroasă și inofensivă pentru unghii, ochi și piele.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP Ltd.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de compania ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
   a) (a) a intrat lichid în aparat, (b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate zgomote ciudate, (c) cablul de alimentare a fost deteriorat, (d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:
1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor d i s f u n c ț i o n a l i t ă ț i , contactați un centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, în cazul în care se oferă supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul înconjurător în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a echipamentelor electronice și electrice uzate. Sub sfârșitul aparatele uzate și vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT
Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.