ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Rolă încălzitor de ceară iWax Single F-0

Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, clădire
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025

Date tehnice:

Putere	**40W**
Tensiune	**220-240V, 50Hz**
Dimensiuni	**7 x 4,5 x 18,5 cm**

Utilizare:

1. Puneți ceara în încălzitor și puneți capacul.
2. Conectați aparatul la sursa de alimentare.
3. Când ceara s-a topit, scoateți din priză încălzitorul de ceară.
4. Asigurați-vă că ceara nu este prea fierbinte înainte de a o aplica pe piele pentru a evita arsurile.
5. Curățați-vă pielea înainte de epilare, pielea trebuie să fie uscată și curată.
6. Aplicați ceara cu un bețișor pe piele de-a lungul direcției părului.
7. Apoi lipiți hârtia de epilat pe pielea acoperită cu ceară.
8. Rupeți hârtia de epilat cu o mișcare decisivă departe de direcția firului de păr.
9. După epilare, aplicați un ulei sau un ulei post-epilare pentru a calma iritațiile și roșeața, a îndepărta reziduurile de ceară și a hidrata pielea.
10. Asigurați-vă că aparatul este oprit și scos din priză.

Curățarea aparatului:

1. Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare puternici.
2. Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de curățare.
3. Aparatul nu trebuie să fie înmuiat în apă.
4. Nu utilizați obiecte ascuțite pentru curățare.
5. Puteți utiliza un lichid special pentru a îndepărta reziduurile de ceară.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Nu dezasamblați aparatul și nu încercați să îl utilizați în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de un tehnician autorizat (compania ACTIVESHOP Ltd.).
2. Nu instalați și nu folosiți unitatea în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în unitate.
3. Deconectați imediat unitatea de la priză și contactați un centru de service autorizat pus la dispoziție de ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:
   a) A intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa a fost deteriorată.
4. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
5. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
6. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
7. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

8. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
9. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar să ardă.

ATENȚIE!

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale diminuate și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea privind utilizarea în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare, păstrați-l departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate c u normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să urmați în conformitate cu regulile pentru eliminarea acestui tip .
echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Prin urmare, la sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi care conțin componente complet reciclabile ar trebui trimise spre reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Dispozitivul trebuie depozitat într-un loc bine ventilat, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.