ACTIVESHOP®

Istruzioni per l'uso

Lampada per unghie GLOW S1

Modello: FD-369



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

Dati tecnici:

Tensione nominale	**220 - 240V**
Potenza elettrica	**168W**
Frequenza nominale	**50HZ**
Numero di LED	**36LED**
Dimensioni	**23,2x20,5x11,1 cm**
Tempo massimo di funzionamento	**120 s**
Lunghezza d'onda della luce	**365 nm, 405 nm**

Note

1. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la lampada per la prima volta.
2. Non guardare direttamente la luce del LED per non danneggiare la vista.
3. Non utilizzare la lampada se l'alimentatore è danneggiato.
4. Un'esposizione troppo prolungata può causare danni alla pelle.
5. Utilizzare prodotti progettati per la polimerizzazione a luce LED.
6. Ricordarsi di scollegare il dispositivo al termine dell'utilizzo.
7. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'uso:

1. Collegare l'alimentazione alla lampada. Non effettuare questa operazione con le mani bagnate o umide.
2. Selezionare la modalità di funzionamento appropriata per avviare l'apparecchio.
3. Sul dispositivo sono presenti 4 pulsanti 10s,30s,60s, 99s (modalità basso calore) con i quali si imposta il tempo di funzionamento del dispositivo.



Una volta selezionata la modalità appropriata, il timer conta alla rovescia il tempo di funzionamento rimanente sul display.

4. In modalità "Basso calore", la potenza viene aumentata gradualmente per ridurre al minimo eventuali disturbi durante l'indurimento della vernice.
5. La lampada funziona a piena potenza nelle modalità 10s, 30s e 60s.

6. Se l'utente non attiva alcuna modalità, quando una mano viene inserita nella lampada, il sensore di movimento incorporato attiva la lampada. Il tempo massimo di funzionamento è di 120 secondi.
7. È possibile estrarre la parte inferiore della lampada, in modo da facilitare l'inserimento del piede sotto di essa durante il trattamento di pedicure.
8. Al termine del lavoro, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Ltd.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
   (a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette un odore strano, fuma o emette suoni strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per sicurezza, togliere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o causare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO Gli apparecchi elettrici, i dispositivi e gli imballaggi di scarto devono essere portati in centri per il ritrattamento delle materie prime nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature.

Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature ttroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.