

ACTIVESHOP®

Használati utasítás

UV LED Glow F2 lámpa



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Az UV LED Glow F2 lámpa, a legújabb generációs, professzionális lámpa, amely *a kettős led* technológiának köszönhetően gyorsan és egyenletesen gyógyít minden zselét, hibrid lakkot és egyéb fényre keményedő készítményt. Fehér fényt bocsát ki, amely nem fárasztja a szemet. A lámpa "Low Heat Mód", amely lehetővé teszi a lámpa fokozatos felmelegedését 99s-ig. A hosszabb kikeményedési idő és a fokozatos teljesítménynövekedés megakadályozza a lakk gyűrődését és enyhíti a zselés kikeményedés során fellépő esetleges kellemetlenségeket.

Műszaki adatok

Névleges feszültség	100/240V
Névleges frekvencia	50/60Hz
Teljesítmény	220W
LED-ek száma	57LED
Méretek	22.5x20x11cm
Fény hullámhossza	365nm, 405nm

Megjegyzések

1. Kérjük, hogy a lámpa első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
2. Ne nézzen közvetlenül a LED fénybe, mert ez károsíthatja a látását.
3. Ne használja a lámpát, ha a tápegység meghibásodott.
4. A túl hosszú ideig tartó expozíció károsíthatja a bőrt.
5. Használjon LED-fényben történő gyógyításra tervezett termékeket.
6. Ne felejtse el kihúzni a készüléket a használat befejeztével.
7. Tartsa a készüléket gyermekektől távol
8. Tartsa a készüléket távol a víztől vagy más folyadékoktól.
9. Tartsa a készüléket gyúlékony és éghető anyagoktól távol.
10. A lámpát kizárólag mindenféle hibrid lakk és gélkeverék gyógyítására tervezték, hagyományos körömlakkokhoz nem. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a lakk kompatibilis.
11. Ne áztassa be a készüléket. Ne fertőtlenítsen túlzott mennyiségű folyadékkal. A készülék belsejébe kerülő víz vagy fertőtlenítő folyadék károsíthatja a készüléket. Az UV/LED lámpát ajánlott speciális termékekkel karbantartani.

Használati utasítás

1. Csatlakoztassa a tápegységet a lámpához. Ne tegye ezt nedves vagy nedves kézzel.
2. A készülék működésének megkezdéséhez a megfelelő üzemmódot kell kiválasztani.
3. A készüléken 4 időgomb található 10s, 30s, 60s, 99s (alacsony hőfok üzemmód).



- Az "Alacsony hőfok üzemmódban" a teljesítmény fokozatosan növekszik, hogy a gél megszilárdulása során a lehető legkisebb legyen a kellemetlenség.
4. A lámpa 10s, 30s és 60s üzemmódban teljes teljesítményen működik.
 5. Amikor a kezét a lámpába helyezi, egy érzékelő aktiválja a készüléket. A maximális működési idő, anélkül, hogy kiválasztaná üzemmód kiválasztása nélkül 120 s.
 6. Ha befejezte a munkát, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápegységből

TERMÉKJELLEMZŐK:

- 1. UV/LED kettős fény.** 2x gyorsabb gyógyulás, mint a hagyományos körömlámpák.
- 2. Négy időbeállítási mód** - 10, 30, 60, 99 másodperc. Az idő a termék típusától és a gyártó ajánlásaitól függően állítható.
- 3. Alacsony hőfokozatú üzemmód (99s).** Olyan üzemmód, amely során a lámpa fokozatosan melegszik fel, így enyhítve a gél vagy lakk gyógyításakor fellépő esetleges kellemetlenségeket és égő érzést.
- 4. LCD kijelző** a hátralévő munkaidő könnyű leolvasásához.
- 5. Az alja könnyen levehető,** így a pedikúrkezelés könnyebbé és egyszerűbbé válik kényelmesebbé teszi.
- 6. Automatikus infravörös érzékelő**
A lámpa automatikusan be- és kikapcsol, amikor a kezét vagy lábát behelyezi.
- 7. Védi a szemet és a bőrt.** A körömlámpa a szokásos ibolyántúli fény helyett lágy fehér fényt használ, amely fájdalommentes és ártalmatlan a körmökre, a szemre és a bőrre.



BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban használatos professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokra kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Kft. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - így nem kerülhet folyadék a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:
 - a) (a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.

9. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb m e g h i b á s o d á s esetén forduljon egy hivatalos szervizzel a veszélyek elkerülése érdekében.

2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.

3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni, és a gyűjtőhelyeken kell leadni a használt elektronikus és elektromos berendezéseket. A alatt a végén.

A használható és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Sp. z o.o. vállalatnál kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.

