

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCCIONES DE USO

Esterilizador

Modelo: SM-

360A



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/10/2024



Datos técnicos

Potencia	300W
Tensión	220-240 V, 50 Hz
Capacidad	2.6L
Peso	3,1 kg
Dimensiones	27 x 24,5 x 17,2 cm
Temperatura de funcionamiento	50-220°C
Tiempo de funcionamiento	10-60 minutos

ATENCIÓN

Retire las películas protectoras del interior de la unidad antes de utilizarla. Aplicación

1. El esterilizador se utiliza para la desinfección de instrumentos de metal, plásticos y materiales compuestos (tijeras, peines, pinzas, etc.).
2. Desinfección realizada con aire a alta temperatura para que los instrumentos no sufran daños mecánicos. Elimina las bacterias sin humedad y no desafilan los instrumentos afilados.
3. La unidad está equipada con un controlador de temperatura y tiempo. Así puede ajustar fácilmente los parámetros necesarios para el tratamiento.

Antes del primer uso:

1. Lea atentamente las instrucciones adjuntas.
2. Retire todo el embalaje y las películas protectoras antes del primer uso.

Instrucciones de uso

1. Coloque sus instrumentos en la bandeja e introdúzcalos en el aparato. Cierre la tapa.
2. A continuación, conecte el aparato a la red eléctrica.
3. Utilice el dial para ajustar el tiempo de tratamiento. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar el tiempo deseado. La luz roja se encenderá para indicar que el aparato está en modo de funcionamiento. El tiempo descontará según los temporizadores. Una vez transcurrido el tiempo, la unidad emitirá un pitido para indicar el final de la operación.
4. A continuación, ajuste la temperatura girando el mando en el sentido de las agujas del reloj. Se encenderá la luz verde.
5. Las luces se apagarán cuando la unidad haya terminado de funcionar.
6. Cuando haya terminado, desenchufe la unidad y retire las herramientas de su interior.
7. Se incluyen asas - ruedas que pueden engancharse en los salientes laterales de la bandeja para sacarla sin tocarse las manos.

Atención.

Recuerde a tener especial cuidado, como bandejas, interior y superficies exteriores pueden estar muy calientes. Utilice guantes protectores para evitar quemaduras.

No toque directamente la bandeja caliente. Espere a que se enfríe un poco para evitar quemaduras.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. La manipulación del aparato sólo por personal cualificado en estética evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos: a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños, c)

se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha golpeado el aparato o se ha dañado su carcasa.

5. No coloque objetos sobre los cables. No instale la unidad donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si un objeto extraño entra en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

ATENCIÓN

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura, de modo que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre su uso en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos usados, los accesorios y el embalaje en centros de reciclaje compatibles con el medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva

2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Por lo tanto, al final de su vida útil, los aparatos viejos que contengan componentes totalmente reciclables deben enviarse a reciclar. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. La unidad debe almacenarse en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.