

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Nagyító lámpa S4+ állvány



**Importőr:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław,  
Lengyelország  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/07/2024



A négykarú állványra szerelt nagyító lámpa lehetővé teszi a bőr és a bőrelváltozások közeli megtekintését, és megvilágítja a kezelési területet. Manikűr- és pedikűrkezelésekhez és tartós sminkeléshez is használható. A LED-ek fényes fénnel világítanak, ami növeli a munkavégzés kényelmét.

#### Műszaki adatok:

|              |            |
|--------------|------------|
| Feszültség   | 220-240V   |
| Teljesítmény | 22W        |
| Frekvencia   | 50/60Hz    |
| Nagyítás     | 5 dioptria |

#### Készülék méretei:




#### Óvintézkedések:

1. Ne használja a készüléket fürdőkád, mosdókagyló vagy más víztest közelében.
2. A dugasz csatlakoztatásakor ne érintse meg annak fémrészeit.
3. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket a szennyeződések felhalmozódásának megelőzése érdekében. A készüléket a legjobb, ha nedves ruhával tisztítja.
4. Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré.
5. Győződjön meg arról, hogy a készülék a megfelelő áramforráshoz van csatlakoztatva, és hogy a dugó megfelelően van behelyezve a konnektorba.
6. Ne csatlakoztassa a készüléket nedves vagy nedves kézzel.
7. Ne használja a készüléket, ha a dugó forró vagy sérült.
8. Ne tárolja a készüléket a fürdőszobában vagy más, magas páratartalmú helyiségben.
9. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
10. Ne ütögesse vagy dobálja a készüléket.


## A készülék specifikációi:

1. Tápcsatlakozó
2. Készülékkar
3. Lámpa
4. Be-/kikapcsoló
5. Lámpa beállítása
6. Állvány
7. Bázis
8. Kerék



## Összeszerelés:

1. Először szerelje össze az alapot és az állványt. Csatlakoztassa össze a két lábat és az állványt egy alátét és egy csavar segítségével, ahogy az 1. ábrán látható. Ezután csatlakoztassa a lámpát az állványhoz (2. ábra).



## Használati utasítás:

1. Szerelje össze a készüléket.
2. Csatlakoztassa a megfelelő áramforráshoz.
3. Indítsa be a lámpát.
4. Állítsa be a lámpa helyzetét szükség szerint.
5. Ne felejtse el kihúzni a készüléket, ha végezt.

## BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szolgáló professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokön kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizhez:  
a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki,  
c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
9. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

## VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt gyengébb fizikai és szellemi képességű személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

## A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban a hulladék használt elektromos és elektronikai használt elektromos készülékekről szóló irányelvvel összhangban.

az elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni és a következő gyűjtőhelyeken kell leadni

elektronikus és elektromos berendezések hulladékának gyűjtése. A régi készülékek hasznos élettartamuk végén teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

## **TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS**

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.