

ACTIVESHOP®

Kasutusjuhend

TOLMUEEMALDAJA MOMO J007



Importija:

z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Poola

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Tehnilised andmed

Mudel	J007
Nimipinge	12 V 3A
Elektriline võimsus	48 W
Ventilaatorite arv	1
Mõõtmed	19 cm x 19 cm x 6 cm

Märkus

- Kanistri neelduri filter on k o r d u v k a s u t a t a v . Siiski tuleb meeles pidada, et filtri poorid võivad ummistuda, mille tagajärjel õhuvool on halb, mille tagajärjel ei täida kanister enam oma funktsiooni. Sellisel juhul on ka ventilaatorid ülekoormatud, mis võib põhjustada seadme rikkeid.
- Filtrit tuleb regulaarselt puhastada ja liigselt kulunud filter tuleb asendada uuega.
- Seadet ei tohi kasutada vannis, kraanikausi või muu märja nõude läheduses.
- Pistikupesa ühendamisel ärge puudutage selle metallosi.
- Puhastage seadet regulaarselt, et vältida mustuse, tolmu ja muude ebasoovitavate a i n e t e kogunemist. Nende kogunemine võib põhjustada seadme talitlushäireid või isegi seadme kahjustusi.
- Toitejuhtme ümber seadme ei tohi keerata, see võib põhjustada juhtme talitlushäireid.
- Veenduge alati, et seadet toidetakse vooluga õigete pingeväärtustega allikast. Veenduge, et pistik on õigesti pistikupessa sisestatud. Selle eiramine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või põletusi.
- Ärge ühendage ega ühendage seadet pistikupesast märja või niiske käega.
- Ärge kasutage seadet järgmistes tingimustes:
 - juhe või pistik on kuum või kahjustatud
 - pistik on pistikupesas lahti
 - juhe ei tohi olla muudetud, venitatud, liigselt painutatud või väänatud.
 - Juhtmele ei tohi asetada midagi rasket.
 - Vältige tolmu või muude kahjulike elementide sattumist pistikupessa.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet vannitoas või muudes kõrge õhuniiskusega ruumides. See võib põhjustada elektrilööki, tulekahju või isolatsiooni kahjustumist.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada.
- Ärge kasutage seadet kergestisüttivate ainete läheduses, näiteks: alkoholid, lahustid, bensiin, pihusaerosoolid jne. See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge lööge ega visake seadet. Kui seade on löögi või kukkumise tagajärjel kahjustatud, ei saa seda edasi kasutada.
- Ärge püüdke lahti võtta või parandada seadet. parandamiseks , pöörduda edasimüüja poole, kellelt seade osteti, või volitatud teeninduskeskusesse.

TÄHELEPANU!!! Kui kasutatakse muud toiteallikat kui 12 V, töötab neeldur valesti või võib kahjustada. Kui neeldur ei lülitu sisse või töötab lainetena (ventilaator käivitub ja s e i s k u b), veenduge, et toiteallika pinge on õige (12V 3A).

Kasutusjuhend

1. Asetage filter kanistri sisse.
2. Asetage seade tasasele ja stabiilsele pinnale.
3. Ühendage toitepistik sobiva vooluallikaga.
4. Kasutades toitenuppu, käivitage seade, reguleerige kanistri võimsust ja nautige häireteta tööd, unustamata filtri regulaarset puhastamist.

Filtri vahetamine

Keerake ja tõstke kanistri kaas.

Seejärel asetage ettevaatlikult uus filter ja asetage kanistri kaas tagasi.

OHUTUSABINÕUD

1. Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutava volitatud teenindusega:
 - A. seadmesse on sattunud vedelikku,
 - B. seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra,
 - C. toitejuhe on kahjustatud,
 - D. seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) säilitada üheminutilise intervall.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole, see väldib igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et mõista sellega seotud riske.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Selle elektriseadme vale kasutamine või kokkupuude sellega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt

direktiivi 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta, tuleb kasutada elektriseadmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidest.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastes kogumispunktides ja ka ettevõttele ACTIVESHOP SP. z o.o..

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.