

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Sterilizator

Model: SM-360A



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/10/2024



Date tehnice

Putere	300W
Tensiune	220-240V, 50Hz
Capacitate	2.6L
Greutate	3.1kg
Dimensiuni	27 x 24,5 x 17,2 cm
Temperatura de funcționare	50-220°C
Timp de funcționare	10-60 minute

ATENȚIE!

Îndepărtați foliile de protecție din interiorul unității înainte de utilizare! Aplicație

1. Sterilizatorul este utilizat pentru dezinfectarea instrumentelor din metal, din materiale plastice și din materiale compozite (foarfece, piepteni, pensete etc.).
2. Dezinfecție realizată cu aer la temperatură ridicată, astfel încât instrumentele să nu fie supuse deteriorării mecanice. Omoară bacteriile fără umiditate și nu tocește instrumentele ascuțite.
3. Aparatul este echipat cu un controler de temperatură și timp. Astfel, puteți regla cu ușurință parametrii necesari pentru tratament.

Înainte de prima utilizare:

1. Citiți cu atenție instrucțiunile anexate.
2. Îndepărtați toate ambalajele și foliile de protecție înainte de prima utilizare.

Instrucțiuni de utilizare

1. Așezați instrumentele pe tavă și introduceți-le în aparat. Închideți capacul.
2. Apoi conectați dispozitivul la sursa de alimentare.
3. Utilizați cadranul pentru a seta timpul de tratament. Rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a selecta timpul dorit. Lumina roșie se va aprinde pentru a indica faptul că aparatul este în modul de funcționare. Timpul va începe numărătoarea inversă conform temporizatoarelor. Când timpul a expirat, unitatea va emite un bip pentru a semnaliza sfârșitul funcționării.
4. Apoi reglați temperatura prin rotirea butonului în sensul acelor de ceasornic. Lumina verde se va aprinde.
5. Luminile se vor stinge atunci când unitatea a terminat de funcționat.
6. Când ați terminat, scoateți unitatea din priză și scoateți uneltele din interior.
7. Sunt incluse mânere - roți care pot fi agățate de proeminențele laterale ale tăvii pentru a o scoate fără a vă atinge mâinile.

Atenție!

Nu uitați să la aveți grijă specială , deoarece tăvile, suprafețele interioare și exterioare pot fi foarte fierbinți. Folosiți mănuși de protecție pentru a evita arsurile.

Nu atingeți direct tava fierbinte! Așteptați până se răcește puțin pentru a evita arsurile.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Manipularea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați societatea de service autorizată ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri: a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c)

cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost dărâmat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați unitatea într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea acestuia.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centre de reciclare compatibile cu mediul. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva

2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice. Prin urmare, la sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi care conțin componente complet reciclabile ar trebui trimise spre reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Unitatea trebuie depozitată într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.