ACTIVESHOP®


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pomocnik kosmetyczny 084




Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Wymiary urządzenia:



W skład zestawu wchodzą:

- 4 kółka
- 3 półki
- 4 boczne ścianki stolika



Instrukcja montażu urządzenia

Stolik składa się z 3 półek, które trzeba ze sobą połączyć za pomocą bocznych ścianek. Dolna półka ma od spodu otwory do zamontowania kółek. W wypustki znajdujące się w półce wsadzamy boczną ściankę. Ściankę należy ustawić w pozycji pionowej i wcisnąć ją w wypustki półki. Jak na poniższym zdjęciu.



Następnie nakładamy na to kolejną półkę, mocno dociskając, aby półka stabilnie się trzymała. Tak jak na poniższym zdjęciu.

Półka po obydwóch stronach ma wypustki, w które należy wsadzić boczne ścianki, aby je zamontować i złożyć urządzenie.



Instrukcja montażu kółek

Kółka należy przymocować do dolnej półki. Dolna półka ma od spodu otwory do zamontowania kółek (po jednym w każdym rogu). Bolec należy wcisnąć do otworu, tym samym mocując kółko. Tak jak na poniższym obrazku.



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie wyginać elementów urządzenia.
2. Nie wystawiać na długi kontakt ze światłem słonecznym, wodą lub wilgocią.
3. Nie przeciążać urządzenia zbyt dużym obciążeniem.
4. Chronić przed kontaktem z ogniem i środkami łatwopalnymi.
5. Nie umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni.
6. Nie rzucać urządzeniem.
7. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
8. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40

°C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.