ACTIVESHOP®

Használati utasítás

Giovanni Mini F-17 Vapozone



Importőr:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, building DC2A 54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Különböző nyelvek beolvasása

A Giovanni mini F-17 párologtató az arc, a nyak, a vállak és a dekoltázs, valamint a test egyéb részeinek párologtatására szolgál.
Más testrészek párologtatására. Elsődleges funkciója a bőr hidratálása. A meleg víz és a gőz, az elhalt hámsejtek felpuhítására való képességüknek köszönhetően, segít a bőr tisztításában. Ez a készülék számos lehetőséggel rendelkezik, ráadásul professzionális aromakezelést végez.
Lehetőségek, ráadásul professzionális aromaterápiás kezelést is végez.

A wapozon által kibocsátott ózon határozott szagot áraszt. A vízpára sűrűbbnek tűnik, és a párafelhő megváltozik. Az ózon antibakteriális és fertőtlenítő hatású, és felgyorsítja a mikrosérülések gyógyulását. Ezenkívül serkenti a vérkeringést, revitalizál és serkenti a bőr összes funkcióját, különösen az immunrendszert.

A készüléket kis mérete és mobilitása jellemzi, így szó szerint bárhová magunkkal vihetjük. A vapozone súlya mindössze 1,3 kg, ami további előnyt jelent. A Giovanni mini F-17 otthoni használatra is alkalmas. A modell funkcionális és könnyen használható. A gőz és az aktív ózon további vonzó kezeléseket tesz lehetővé.



A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI:
1. Puhítja a bőrt
2. Kitágítja a pórusokat
3. Megkönnyíti a bőr tisztítását
4. Javítja a vérkeringést
5. Javítja a masszázs eredményeit
6. Baktériumölő és oxigéndúsító hatású

MŰSZAKI ADATOK:
1. Feszültség: 230V
2. Frekvencia: 50/60Hz
3. Teljesítmény: 450W
4. Súly: 1,3 kg
5. Alap: 18cm
6. Magasság: 27cm
7. Fúvóka hossza: 22cm


MEGJEGYZÉS!!!
Ha használat közben kellemetlen érzés jelentkezik, azonnal hagyja abba a kezelést.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A készüléket stabil és vízszintes felületre kell helyezni.
2. Öntsön vizet a készülék tartályába (a minimális és maximális szintek a tartályon vannak feltüntetve).
3. Csatlakoztassa az adagolót a tápegységhez
4. Kapcsolja be a készüléket a "be/ki" gombbal

FIGYELEM!
Ha a tartályban lévő vízszint túl alacsony, a készülék automatikusan kikapcsol. Töltse fel a tartályban lévő vizet a megadott szintre. A készülék ekkor 5 perc múlva bekapcsol.

AJÁNLÁSOK:
1. Tilos a készülék fúvókáját az arc, a test vagy a kezelési terület közelébe helyezni
2. Ne kapcsolja be a párologtatót víz nélkül (a bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a vízszint megfelelő).
3. Mielőtt vizet töltene a tartályba, győződjön meg róla, hogy a készülék ki van húzva a hálózatból.
4. Mindig húzza ki a Vapozont a hálózatból, ha befejezte a munkát
5. A készülék nem játék. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel
6. Tilos a készüléket munka közben megdönteni vagy felborítani.
7. Ne használja a készüléket, ha nincs benne víz
8. Rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt
9. A víztartály eltávolítása előtt válassza le a készüléket az áramforrásról.
10. A termék biztonsága csak akkor garantált, ha azt helyesen és pontosan az ebben a kézikönyvben foglaltaknak megfelelően használják.
11. Ha a tápkábel megsérül, azt egy erre felhatalmazott szerviznek kell kicserélnie.

FIGYELEM!!!
Elektromos készülék használatakor, különösen gyermekek jelenlétében, alapvető óvintézkedések.



1. A készüléket nem szabad használni vagy tárolni a következőkben fürdőszobában vagy más nedves helyiségekben
2. Ne tegye ki a készüléket napfénynek, a készülék közelében ne legyenek más, magas hőmérsékletű készülékek.
3. Húzza ki a készüléket a konnektorból és forduljon a szervizhez a következő helyzetekben a következő helyzetekben:
   A. A készülék vízzel érintkezett
   B. A készülék furcsa szagot, füstöt vagy zajt bocsát ki.
   C. A kábel megsérült
   D. A készülék leesett vagy megsérült
4. Ne tegyen semmit a kábelre, ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a kábelre.
5. Biztonsági okokból akkor is húzza ki a kábelt a csatlakozóaljzatból, ha a készülék nincs használatban.

MEGJEGYZÉS!
Ha a párologtató az első használat során nyikorog, tisztítsa meg a víztartályt, és öntsön bele friss, tiszta vizet

FIGYELEM!
A víztartályba ne öntsön illóolajat vagy a vízen kívül más folyadékot. Ez a készülék károsodásához vagy testi sérüléshez vezethet.

FIGYELEM!!!
Ne érintse meg a víztartályt, amikor a készülék be van kapcsolva.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizhez:
   A. folyadék került a készülékbe,
   B. a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki,
   C. a hálózati kábel megsérült,
   D. a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
9. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!
1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez, ezzel elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek és gyengénlátó személyek használhatják.
fizikai és szellemi képességei, valamint a berendezéssel kapcsolatos tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személy, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A felszereléssel nem szabad gyerekeknek játszaniuk. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket a következő helyeken kívül kell használni és tárolni
gyermekek számára elérhetetlen helyen.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni, és át kell adni az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyeken elektronikus és elektromos berendezések.

Az elhasználódott és a régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrafeldolgozásra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS
A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-)20°C és (+)40°C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyiségben, legfeljebb 90%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Az üzemi hőmérséklet (+)10°C és (+)40°C között van. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.