

ACTIVESHOP®

Mode d'emploi

Lampe UV LED Glow 5

Modèle : FD-256-1



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev.
A/03/2024



La lampe **UV LED Glow 5** est une lampe professionnelle de dernière génération qui durcit rapidement et uniformément tous les gels, vernis hybrides et autres préparations photopolymérisables grâce à l'utilisation de la technologie *dual led*. Elle émet une lumière blanche qui ne fatigue pas les yeux. La lampe dispose d'un "Low Heat Mode", qui permet à la lampe de chauffer progressivement jusqu'à 99 secondes. L'allongement du temps de polymérisation et l'augmentation progressive de la puissance permettent d'atténuer l'inconfort et la sensation de brûlure qui apparaissent lors de la polymérisation du gel ou du vernis.

Caractéristiques techniques :

Tension nominale	100/240V
Fréquence nominale	50/60Hz
Puissance	48W
Dimensions de l'appareil	22x19x10.5cm
Nombre de LED	24 LED

Remarques

1. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser la lampe pour la première fois.
2. Ne regardez pas directement la lumière LED car cela pourrait endommager votre vue.
3. N'utilisez pas la lampe si l'alimentation électrique est endommagée.
4. Une exposition trop longue peut provoquer des lésions cutanées.
5. Utilisez des produits conçus pour la polymérisation à la lumière LED.
6. N'oubliez pas de débrancher l'appareil lorsque vous avez fini de l'utiliser.
7. Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
8. Tenir l'appareil à l'écart de l'eau ou d'autres liquides.
9. Tenir l'appareil à l'écart des produits inflammables et combustibles.
10. La lampe a été conçue exclusivement pour polymériser tous les types de vernis hybrides et de masses de gel, et non pour les vernis à ongles ordinaires. Assurez-vous que votre vernis est compatible avant de l'utiliser.
11. Ne pas tremper l'appareil. Ne pas désinfecter avec des quantités excessives de liquide. La pénétration d'eau ou de liquide désinfectant à l'intérieur de l'appareil peut l'endommager. Il est conseillé d'entretenir la lampe UV/LED avec des produits spéciaux.

Mode d'emploi

1. Branchez l'alimentation électrique sur la lampe. Ne pas le faire avec des mains mouillées ou humides.
2. Sélectionner le mode de fonctionnement adéquat pour que l'appareil fonctionne.
3. L'appareil est doté de quatre boutons de durée : 60s, 90s, 120s et 120s en mode basse température.



En mode Low Heat, la puissance augmente progressivement pour minimiser l'inconfort pendant la polymérisation du gel.

4. Si l'utilisateur n'active aucun mode, lorsque la main est insérée dans la lampe, un capteur active la lampe. La durée maximale de fonctionnement de l'appareil est de 120 secondes.
5. Une fois le travail terminé, éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

1. **Double lumière UV/LED.** Durcissement deux fois plus rapide que les lampes à ongles traditionnelles.
2. **Quatre réglages de durée** - 60s, 90s, 120s et 120s mode basse température. La durée peut être ajustée en fonction du type de produit et des recommandations du fabricant.
3. **Mode basse température (120s).** Mode pendant lequel la lampe chauffe progressivement, ce qui permet d'atténuer l'inconfort et la sensation de brûlure qui peuvent survenir lors de la polymérisation d'un gel ou d'un vernis.
4. **L'écran LCD** permet de lire facilement le temps de travail restant.
5. Fond facile à retirer, ce qui rend le traitement de pédicure plus facile et plus confortable.
6. **Capteur infrarouge automatique.** La lampe s'allume et s'éteint automatiquement lorsqu'une main ou un pied est inséré.
7. **Protège les yeux et la peau.** Au lieu de la lumière violette habituelle, la lampe à ongles utilise une lumière blanche douce, indolore et inoffensive pour les ongles, les yeux et la peau.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués uniquement par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de manière à ce qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez le service après-vente agréé ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants : a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil émet une odeur étrange, de la fumée ou des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon de la prise de courant et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé - vous éviterez ainsi tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques. À la fin de leur vie utile, et

les vieux appareils contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.