ACTIVESHOP®

Instrucciones de uso

Lavacabezas TRYCHO negro



Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev. A/08/2025

Escaneado para diferentes idiomas

Atención


1. Compruebe que el voltaje se corresponde con las especificaciones del dispositivo.
2. No utilice la mano mojada para conectar o desconectar la fuente de alimentación.
3. No dañe el cableado ni manipule el circuito.
4. No utilice un paño húmedo para limpiar el interruptor de alimentación, el enchufe u otras piezas eléctricas del aparato.
6. Asegúrese de que los niños no jueguen cerca de la lavadora sin la supervisión de un adulto.
7. No introduzca la mano ni el pie en las grietas de la lavadora.
8. Asegúrese de que el enchufe esté completamente introducido en la toma de corriente, de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica o un incendio debido al sobrecalentamiento.
9. En caso de anomalía o mal funcionamiento, deje de utilizarla inmediatamente y desconecte la alimentación eléctrica.
10. No exponga la lavadora a la luz solar directa.
11. No empuje ni tire de la lavadora sobre un suelo irregular.
12. No se pare sobre la lavadora.
14. No coloque la lavadora en zonas húmedas, como el cuarto de baño, para evitar descargas eléctricas u otras averías. El mando a distancia también debe protegerse del contacto con el agua.
15. No coloque la lavadora en zonas donde se estén realizando trabajos de pintura o barnizado o donde se esté utilizando oxígeno


oxígeno.

16. El aparato no debe ser utilizado por personas con limitaciones físicas, deficiencias sensoriales, problemas mentales o inexperiencia.
17. Si el enchufe está dañado, póngase en contacto con el servicio técnico de ACTIVESHOP.
18. Las personas con osteoporosis o cardiopatías no deben utilizar la lavadora.
19. El cable de alimentación debe colocarse de forma que las personas que pasen no tropiecen ni se caigan.
20. Desenchufe el lavavajillas cuando no lo utilice.



Datos técnicos:

Dimensiones: 1935× 706× 880 mm
Peso neto: 89 kg Peso
bruto: 133 kg Capacidad
de carga: 140 kg
Material de relleno: Esponja Piel:
PU/PVC
Tensión de entrada: AC100~130V/220~240V,50/60Hz
Tensión de salida: DC 24V
Potencia nominal: 60 W







Montaje:

Nombre	Aspecto	Especificaciones	Número
Asiento			1
Soporte de grifo para lavar el cabello			1
Mango mango de ducha			1
Tornillo de fijación		M8*100	4
Allen		Φ5	1
Tornillo de montaje		Φ22*M8*25	2
Tornillo de montaje		Φ22*M8*35	2


1. Utilice los tornillos de montaje para instalar el asiento como se muestra.




2. Retire la cubierta trasera.




3. Instale la batería de lavado de barbero como se muestra en la imagen de abajo.




Desenroscar el cuerpo del grifo e instalar el grifo




4. Instale el mango de ducha como se muestra a continuación.







5. Coloque el desagüe en el orificio de vaciado. Una vez instalados los distintos componentes, coloque la tapa de la arandela trasera.




Esquema de los orificios de las tuberías:



6. Apriete los tornillos de fijación.



Pedal:



Mantenimiento:

1. Limpieza diaria
   El polvo puede eliminarse con una toalla suave y seca.
2. Eliminar la suciedad difícil
   Como sabe, es difícil eliminar la suciedad más difícil con una simple toalla seca. En este caso, puede utilizar una toalla suave humedecida con detergente neutro diluido,
   detergente neutro diluido para limpiar primero la superficie. A continuación, puede limpiarla con una toalla seca.
3. Prohíba el uso de gasolina, diluyentes, parafina u otros disolventes.
   Estas sustancias pueden dañar la piel o provocar corrosión y deteriorar el aspecto del producto.
4. Condiciones de almacenamiento y uso
   No exponga el producto a la luz solar intensa ni a la humedad. Esto podría causar
   dañar el producto.
5. Condiciones de uso permitidas
   El producto puede utilizarse a una temperatura de -5°C a 50°C y una humedad del 45% al 85%.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no puedan penetrar líquidos en el aparato.
4. Desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado ACTIV Tomasz Pacholczyk en los siguientes casos: a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha recibido un golpe o su carcasa está dañada.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. En caso de que entre un objeto extraño en la abertura, retire el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque la unidad en un carro, estante o vehículo inestable. La unidad puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. En caso contrario De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daño 1 del cable de alimentación o otras averías , póngase en contacto con un un centro de servicio autorizado para evitar cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales disminuidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción en el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando niños o personas sin conocimientos suficientes relativas al uso del aparato se encuentran en las proximidades del mismo.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de conformidad con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse después en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como a la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. El aparato debe almacenarse en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.