

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Sterilizátor UV-C blue



Dovozca:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026



Naskenujte
iný
jazyky



Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre neskoršie použitie

Sterilizátor UV-C blue je zariadenie na suchú dezinfekciu, t. j. bez použitia chemických roztokov. Pri prevádzke využíva UV-C žiarenie s vlnovou dĺžkou 254 nm, ktoré ničí vegetatívne formy mikroorganizmov.

Technické údaje	
Napätie	220–240 V, 50 Hz
Príkon	8 W

Rozmery zariadenia



Použitie

1. UV sterilizátor slúži na dezinfekciu nástrojov z kovu, plastu, dreva a kompozitných materiálov (nožnice, hrebene, pinzety atď.).
2. Dezinfekcia sa vykonáva pomocou UV žiarenia, vďaka čomu nie je zariadenie vystavené mechanickému poškodeniu. UV sterilizácia spočíva v ožiarení materiálu ultrafialovým žiarením.
3. Toto žiarenie mení štruktúru nukleových kyselín, preto najsilnejšie pôsobí na vegetatívne formy mikroorganizmov.
4. Zariadenie je ideálne pre kozmetické salóny, SPA, estetickú medicínu a kadernícke salóny.

Spôsob použitia

1. Položte zariadenie na stabilný podklad, zdvihnite modrý kryt sterilizátora nahor, vložte nástroje dovnútra a zatvorte kryt sterilizátora.

Upozornenie – Nástroje vkladané do sterilizátora musia byť čisté, suché a vopred umyté. Nástroje sa nesmú navzájom prekryvať.

2. Pripojte sterilizátor k elektrickej sieti. Zapnite zariadenie tlačidlom zapnutia/vypnutia, ktoré sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
3. Zariadenie sa spustí, doba sterilizácie je približne 30–45 minút.
4. Po uplynutí požadovaného času zariadenie vypnite tlačidlom zapnúť/vypnúť.

5. Otvorte sterilizátor a vyberte predmety (nie je to povinné – môžete ich nechať aj v nádobe).
6. Nástroje sú pripravené na použitie.

Upozornenie

Po uplynutí doby dezinfekcie je potrebné zariadenie vypnúť tlačidlom zapnutia/vypnutia. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizovaný servis – tým sa vyhnete nebezpečenstvu.

Odporúčania

1. Uistite sa, že ste zariadenie nainštalovali na rovný a stabilný povrch, aby ste obmedzili riziko pádu a poškodenia.
1. Nikdy nenechávajte pripojené zariadenie bez dozoru.
2. Používajte zariadenie v súlade s účelom uvedeným v návode.
3. Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak má poškodený kábel alebo zástrčku.
4. Nepoužívajte zariadenie, ak nefunguje správne alebo ak spadlo, bolo poškodené alebo sa dostalo do vody.
5. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky netiahnite priamo za kábel.
6. Produkt je určený výhradne na použitie v interiéri. Nevystavujte ho priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov.
7. Zariadenie pravidelne čistite, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt. Najlepšie je zariadenie čistiť vlhkou handričkou.
8. Neomotávajte napájací kábel okolo zariadenia.

Bezpečnostné opatrenia

1. Zariadenie je profesionálny prístroj určený na použitie v kozmetických salónoch. Používanie zariadenia výlučne kvalifikovaným kozmetickým personálom umožňuje predísť nežiaducim účinkom počas procedúry.
2. Zariadenie nesmie byť rozobraté ani sa nesmie používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné práce a opravy smie vykonávať výlučne pracovník autorizovaného servisu (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie nesmie byť inštalované ani obsluhované v blízkosti tekutín, na vlhkých miestach alebo mokрыmi rukami. Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch je potrebné ihneď vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a kontaktovať autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva podivné zvuky, c) napájací kábel bol poškodený, d) zariadenie sa prevrátilo alebo došlo k poškodeniu jeho krytu.
5. Na káble sa nesmú kladť žiadne predmety. Zariadenie neinštalujte na miestach, kde by niekto mohol šliafnuť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné po každom ukončení práce so zariadením vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky.
7. Do vnútornej časti zariadenia nesmú byť vkladané žiadne cudzie predmety. Ak sa do vnútornej časti dostane nežiaduci predmet, odpojte napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie nesmie byť umiestnené na nestabilnom vozíku, polici alebo vozidle. V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
9. Aby bola zaručená stanovená životnosť zariadenia, odporúča sa dodržať interval jednej

minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).

10. Napájanie musí byť v súlade so špecifikáciou uvedenou na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko nesprávnej funkcie zariadenia, jeho poškodenia alebo dokonca spálenia.

POZOR

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizovaný servis – tým sa vyhnete nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými a mentálnymi schopnosťami, ako aj osobami, ktoré nie sú oboznámené s fungovaním tohto zariadenia, ak im bude zabezpečený primeraný dohľad alebo inštrukciá o správnom a bezpečnom používaní a ak budú im zrozumiteľné súvisiace riziká.
3. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti o používaní zariadenia.
4. Zariadenie nie je určené na hranie detí. Deti nesmú so zariadením hrať.
5. Toto elektrické zariadenie nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt so zariadením môže predstavovať riziko poškodenia zdravia alebo viesť k smrti, preto je potrebné zariadenie používať a uchovávať mimo dosahu detí.

Likvidácia zariadenia



V záujme ochrany životného prostredia a v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné vyradované elektrické zariadenia zbierať oddelene a odovzdávať ich do zberných miest pre vyradované elektrické a elektronické zariadenia. Je potrebné dodržiavať pravidlá týkajúce sa likvidácie tohto typu zariadení a nevyhadzovať ich do kontajnerov na domový odpad.

Na konci životnosti tieto zariadenia stále obsahujú plnohodnotné komponenty vhodné na recykláciu, preto je potrebné ich odovzdať na recykláciu do príslušných zberných miest alebo spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Skladovanie a preprava

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote v rozmedzí od (–)20 °C do (+)40 °C výlučne

v pôvodnom obale. Zariadenie je potrebné skladovať v dobre vetraných priestoroch pri relatívnej vlhkosti nepresahujúcej 90 %. Prevádzková teplota je od (+)10 °C do (+)40 °C. Počas procesov

Pri skladovaní a preprave sa zariadenie nesmie hádzať ani upúšťať, nesmie byť vystavené mechanickým otrasom ani poveternostným vplyvom.