ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Wapozon Giovanni s lupou D-21



Dovozca:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Naskenujte pre iný jazyky

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre neskoršie použitie.


Multifunkčný **parný prístroj Giovanni D-21 s lupovou lampou** je vysoko účinné zariadenie, ktoré sa výborne osvedčí v každom kozmetickom salóne. Vytvára vodnú paru, ktorá stimuluje pokožku k očisteniu a umožňuje jej prípravu na ďalšie kozmetické procedúry. Lupová lampa umožňuje pozorovanie pokožky vo veľkom zväčšení a zároveň zabezpečuje dokonalé osvetlenie pracoviska.

Technické údaje	
Napätie	220 – 240 V 50 Hz
Výkon	750 W
Jasnosť svietidla	1000–1600 Lx
Výkon žiarovky	9,5 W
Zväčšenie lupy	5x

Použitie zariadenia




- Dezinfikuje pokožku
- Čistí a otvára póry
- Uľahčuje odstraňovanie čiernych bodiek a odumretých kožných buniek vďaka prenikaniu pary do hĺbky pokožky
- Uľahčuje vylučovanie toxínov
- Zjemňuje, hydratuje a osviežuje pokožku
- Stimuluje krvný obeh
- Výrazne zlepšenie výsledkov masáže


Popis zariadenia




1. Vypínač a časový spínač
2. Otvor/plniaci otvor
3. Trubica typu „husí krk“
4. Vypínač/zapínač osvetlenia
5. Zväčšovacia šošovka
6. Tryska, ktorá vypúšťa horúcu paru
7. Striekacie rúrka
8. Hlavné telo
9. Teleskopický stojan (horný stĺpik; 2v1)
10. Teleskopický stojan (spodný stĺpik)
11. Podstavec
12. Kolieska
13. Kryt
14. Nádoba na vodu

Montáž


A:	B:	C:	D:	E:
1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus
				
F:	G:	H:	I:	J:
2 kusy	4 kusy	1 kus	1 kus	4 kusy
				




Krok 1




Krok 2




Krok 3




Krok 4



Krok 5



Krok 6



Krok 7



Krok 8


1. Vezmite dve priečne tyče (F) a do otvorov na koncoch tyčí vtlačte 4 kolieska (G). Nasaďte zátky (J).
2. Prekrížte nosníky tak, aby sa ich zárezy uprostred do seba zapadli. Na stred prekrížených nosníkov nasaďte spojovací kryt (E).
3. Vložte spodnú rúrku stojana (D) do otvoru v prvku E. Zaistite stojan zospodu základne pomocou veľkej skrutky s podložkou (H). Pevne dotiahnite, aby bola konštrukcia stabilná.

4. Zasuňte horný stĺpik s úchytom (C) do spodného stĺpika (D).
5. Na vrchol hornej tyče nasaďte hlavné telo s nádržou na vodu (A).
6. Do bočného otvoru v telese (A) zasuňte trysku na výstup pary (B). Uistite sa, že je zasunutá až na doraz.
7. Zasuňte spodný koniec lupy (I) do príslušného otvoru na držiaku trubice (C).


Výšku zariadenia je možné nastaviť v rozmedzí 78–95 cm, čo umožňuje nastaviť zariadenie na vhodnú úroveň, aby sa zabezpečil čo najväčší komfort pre osobu vykonávajúcu zákrok aj pre klienta.
LED lupu a trysku vapozónu je možné otáčať, čo zvyšuje rozsah a pole vykonávaného zákroku.

Návod na použitie


1. Zariadenie umiestnite na stabilný a rovný povrch.
2. Uistite sa, že nádoba na vodu je dotiahnutá a nastavená v pravom uhle (90°). Skontrolujte, či je tesnenie horúcej vody pevne utiahnuté.



3. Nalejte čistú vodu cez horný plniaci otvor. Hladinu vody doplňujte, kým sa nepriblíži k úrovni MAX v nádobe.




4. Otočte gombíkom na nastavenie doby prevádzky, aby ste nastavili požadovanú dobu procedúry (v rozmedzí od 0 do 30 minút).



5. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.


   Wapozon začne ohrievať vodu a rozsvieti sa kontrolka UV. Pára začne vychádzať z trysky približne 5 minút po zovretí vody. Táto doba sa môže líšiť v závislosti od množstva a teploty naliatej vody.

kontrolka




6. UV svetlo je možné aktivovať samostatne. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu 5 sekúnd, aby ste funkciu UV zapli alebo vypli.

5 sekúnd



7. Keď sa z trysky začne uvoľňovať para, priblížte rameno parného čističa k tvári zákazníka.




Upozornenie
Ideálna vzdialenosť medzi tryskou a tvárou je približne 20 cm. Nepribližujte zariadenie príliš blízko k pokožke, aby ste sa vyhli popáleninám

Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vylejte vodu a nádobu vysušte.

Funkcia aromaterapie

- Vložte kúsok vaty do trubice na aromaterapiu (nachádza sa pri výstupe trysky).
- Vatu napustite niekoľkými kvapkami éterického oleja.
- Vôňa sa bude uvoľňovať spolu s unikajúcou parou.



Systém regulácie teploty

Wapozon je vybavený systémom, ktorý ho chráni pred prehriatím. Ak v nádrži dôjde voda, zariadenie sa automaticky vypne a kontrolky pary a UV začnú blikať.

1. Nalejte do nádrže čistú vodu
2. Počkajte chvíľu, kým zariadenie vychladne
3. Keď kontrolky prestanú blikať a úplne zhasnú, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Zariadenie sa vráti do normálnej prevádzky.

Upozornenie

- Nevystavujte nechránené oči priamemu pôsobeniu LED svetla, mohlo by to spôsobiť nepohodlie alebo poškodenie zraku.
- Nedotýkajte sa horúcej nádrže na vodu.
- Nedotýkajte sa nádrže na vodu, keď je zariadenie zapnuté.
- Po ukončení procedúry vylejte vodu a vysušte nádrž.

Upozornenie

- Prístroj nesmie byť umiestnený príliš blízko k tvári alebo telu klienta. Hrozí vážne popáleniny kože.
- Zariadenie počas prevádzky nenakláňajte.
- Prístroj nepoužívajte, ak v ňom nie je voda.
- Do nádrže na vodu nenalievajte éterické oleje ani iné tekutiny okrem vody. Mohlo by to viesť k poškodeniu zariadenia alebo k fyzickým zraneniam.

Čistenie a údržba

Aby ste udržali kreslo v dobrom technickom stave, zabezpečili jeho dlhú životnosť a správnu funkciu zariadenia, odporúčame pravidelnú údržbu a dodržiavanie nasledujúcich pravidiel čistenia.

- Pred začatím akýchkoľvek prác vždy vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Plastové povrchy utrite mäkkou, suchou alebo mierne vlhkou handričkou.
- Na čistenie šošoviek nepoužívajte hrubú látku. Mohli by ste ich poškriabať a znížiť ich priehľadnosť.
- Nádobu na vodu je potrebné pravidelne čistiť.

Odporúčania

1. Uistite sa, že ste zariadenie umiestnili na rovnú a stabilnú plochu, aby ste obmedzili riziko pádu a poškodenia.
2. Nikdy nenechávajte pripojené zariadenie bez dozoru.
3. Používajte zariadenie v súlade s účelom uvedeným v návode.
4. Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak má poškodený kábel alebo zástrčku.

5. Nepoužívajte zariadenie, ak nefunguje správne alebo ak spadlo, bolo poškodené alebo sa dostalo do vody.
6. Neťahajte priamo za kábel, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky.
7. Produkt je určený výhradne na použitie v interiéri. Nevystavujte ho priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov.
8. Zariadenie pravidelne čistite, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt. Najlepšie je zariadenie čistiť vlhkou handričkou.
9. Neomotávajte napájací kábel okolo zariadenia.

Rozmery zariadenia



Bezpečnostné opatrenia

1. Toto zariadenie je profesionálny prístroj určený na použitie v kozmetických salónoch. Používanie zariadenia výlučne kvalifikovaným kozmetickým personálom pomáha predísť nežiaducim účinkom počas procedúry.
2. Zariadenie sa nesmie rozoberať ani sa nesmie používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné práce a opravy smie vykonávať výlučne pracovník autorizovaného servisu (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie sa nesmie inštalovať ani obsluhovať v blízkosti tekutín, na vlhkých miestach alebo s mokrými rukami. Je potrebné dbať na to, aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.

4. V nasledujúcich prípadoch je potrebné ihneď vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a kontaktovať autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) do zariadenia sa dostala tekutina,
   b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva podivné zvuky, c) napájací kábel je poškodený, d) zariadenie sa prevrátilo alebo došlo k poškodeniu jeho krytu.
5. Na káble sa nesmú klásť žiadne predmety. Zariadenie neinštalujte na miestach, kde by niekto mohol šliapnuť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné po každom ukončení práce so zariadením vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky.
7. Do vnútra zariadenia sa nesmú vkladať cudzie predmety. Ak sa do vnútra dostane nežiaduci predmet, vyberte napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie nesmie byť umiestnené na nestabilnom vozíku, polici alebo vozidle. V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
9. Aby bola zaručená stanovená životnosť zariadenia, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím
   a naopak).
10. Napájanie musí byť v súlade so špecifikáciou uvedenou na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí nesprávna funkcia zariadenia, jeho poškodenie alebo dokonca vznietenie.

POZOR

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizovaný servis – tým sa vyhnete nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov, osoby
   s obmedzenými fyzickými a mentálnymi schopnosťami, ako aj osobami, ktoré nie sú oboznámené s fungovaním tohto zariadenia, ak im bude zabezpečený primeraný dohľad alebo inštruktáž o správnom a bezpečnom používaní a ak budú im zrozumiteľné súvisiace riziká.
3. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti o používaní zariadenia.
4. Zariadenie nie je určené na hranie detí. Deti nesmú so zariadením hrať.
5. Toto elektrické zariadenie nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt so zariadením môže predstavovať riziko poškodenia zdravia alebo viesť k smrti, preto je potrebné zariadenie používať a uchovávať mimo dosahu detí.

Likvidácia zariadenia



V záujme ochrany životného prostredia a v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné vyraďované elektrické zariadenia zberať oddelene a odovzdávať ich do zberných miest pre vyraďované elektrické a elektronické zariadenia. Je potrebné dodržiavať pravidlá týkajúce sa likvidácie tohto tohto typu zariadení a nevyhadzovať ho do kontajnerov na domový odpad.
Na konci životnosti tieto zariadenia stále obsahujú plnohodnotné komponenty vhodné na recykláciu, preto je potrebné ich odovzdať na recykláciu do príslušných zberných miest alebo spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Skladovanie a preprava

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote v rozmedzí od (–)20 °C do (+)40 °C výlučne
v pôvodnom obale. Zariadenie je potrebné skladovať v dobre vetraných priestoroch pri relatívnej vlhkosti nepresahujúcej 90 %. Prevádzková teplota je od (+)10 °C do (+)40 °C. Počas procesov
Pri skladovaní a preprave sa zariadenie nesmie hádzať ani upúšťať, nesmie byť vystavené mechanickým otrasom ani poveternostným vplyvom.