









MINI 969




1	810	350	16	1
2	810	350	16	1
3	298	350	16	1
4	298	333	16	1
5	298	687	16	1
6	300	100	16	6
7	240	100	16	3
8	292	120	16	2
9	292	190	16	1
10	270	305	2,5	3
11	272	300	16	1
12	292	120	16	1

Instrucțiuni de asamblare / **Montageanleitung** / Notice de montage / Montaje de instrucción / **Instrukcja montażu** / Сборка инструкция / Montáž instrukce / **Montáž inštrukcie** / Szerelési utasítás / Сглобяване инструкция / **Kurulum Talimatları** / Montagem de instrução / Sestavljanje navodila / **Montage instructie** / Склапање инструкцију / Asamblarea de instrucțiuni / **Sastavljanje upute** / Monterings instruktion / Istruzioni di montaggio / **Збірка інструкція** / Montāžas instrukcija / Montavimo instrukcija / **Paigaldusjuhend** / Instrucțiuni de asamblare




C - 7



D - 2




D1 - 2




E - 16

3,5x16



F - 4


3,5x16



G - 12



N - 4




O - 8

4x22




P - 4




R - 28

5x13



S - 12



T - 33

3x30



X1 - 7




X2 - 12




Z - 1


I




II




III




IV




V




T




VI



VII





RO. Respectați instrucțiunile de asamblare ale producătorului, în caz contrar pot apărea pericole.

DE. Asamblarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului – în caz contrar, pot apărea situații periculoase.

FR. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului – în caz contrar, pot apărea pericole.

ES. Asamblarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului. În caz contrar, pot apărea pericole.

PL. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului – în caz contrar, poate exista un risc de pericol.

RU. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Nerespectarea acestei reguli poate duce la apariția unui pericol.

CZ. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului, în caz contrar existând riscul de pericol.

SK. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului – în caz contrar, poate exista un risc de pericol.

HU. Efectuați instalarea conform instrucțiunilor producătorului – în caz contrar, poate apărea o situație periculoasă.

BG. Instalarea trebuie efectuată conform instrucțiunilor producătorului – în caz contrar, poate apărea o situație periculoasă.

TR. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului, în caz contrar pot apărea daune.

PT. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului. În caz contrar, poate exista un risc de pericol.

SL. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului – în caz contrar, poate exista un risc de pericol.

NL. Efectuați instalarea în conformitate cu instrucțiunile producătorului, în caz contrar pot apărea situații periculoase.

SRB. Efectuați instalarea în conformitate cu instrucțiunile producătorului – în caz contrar, poate exista un risc de pericol.

RO. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului – în caz contrar, pot apărea pericole.

HR. Efectuați instalarea în conformitate cu instrucțiunile furnizate de producător – în caz contrar, există riscul de pericol.

IT. Efectuați asamblarea în conformitate cu instrucțiunile pregătite de producător – în caz contrar, pot apărea situații periculoase.

UA. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului – în caz contrar, există riscul apariției unor situații periculoase.








LV. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului, în caz contrar existând riscul de pericol.



LT. Urmați instrucțiunile producătorului în timpul instalării - nerespectarea acestora poate duce la situații periculoase.

ET. Pentru a evita pericolele, urmați instrucțiunile producătorului în timpul instalării.

FI. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului - nerespectarea instrucțiunilor poate duce la situații periculoase.

EN - Pentru a preveni răsturnarea mobilierului, vă rugăm să îl fixați permanent de perete. / **DE** - Pentru a preveni răsturnarea mobilierului, acesta trebuie fixat permanent de perete. / **FR** - Pour prévenir la chute du meuble, fixez-le permanent au mur. / **ES** - Para prevenir la caída del mueble, fíjalo permanentemente a la pared. / **PL** - Aby zapobiec upadkowi meblego, należy go trwale przymocować do ściany. / **RU** - Чтобы предотвратить опрокидывание мебели, ее необходимо постоянно закрепить к стене. / **CZ** - Aby zabránit převrhnutí nábytku, musí být trvale připevněn ke stěně. / **SK** - Aby sa pred prevrátením nábytku, musí byť trvale pripevnený na stenu. / **HU** - Az előzárni a bútördőlést, a bútort szilárdan rögzíteni kell a falra. / **TR** - Mobilyanın devrilmesini önlemek için, mobilyanın duvara sürekli olarak sabitlenmesi önerilir. / **P** - Pour prévenir la chute du meuble, fixez-le permanent au mur. / **SLO** - Za preprečitev prevrnitve pohištva, ga morate trajno pritrditi na steno. / **NL** - Om het omvallen van het meubel te voorkomen, moet het vast aan de muur worden bevestigd. / **SRB** - Da biste sprečili prevrtanje namštva, morate ga trajno pričvrstiti na zid. / **RO** - Pentru a preveni răsturnarea mobilierului, vă rugăm să-l fixați bine de perete. / **HR** - Za sprečavanje prevrtanja namještaka, morate ga trajno pričvrstiti na zid. / **S** - Para prevenir la caída del mueble, fíjalo permanentemente a la pared. / **I** - Per prevenire il ribaltamento del mobile, fissalo permanentemente al muro. / **UKR** - Для запобігання перекиданню мебелі, її потрібно постійно закріпити до стіни. / **LT** - Kad baldas neapvirtu reikia pritvirtinti jį prie sienos. / **LV** - Lai novērstu mēbeļu apgāšanos, tai pastāvīgi jābūt piestiprinātai pie sienas. / **EST** - Toote ümberkukkumise vältimiseks kinnitage see seina külge.





-EN- Înainte de a suspenda sau fixa mobilierul pe perete (pentru a preveni răsturnarea acestuia), trebuie să

perete (pentru a preveni căderea), verificați tipul și rezistența peretelui. Selectați dibluri și șuruburi adecvate pentru tipul de perete respectiv.

Încăzulin careavețiîndoieli,contactațiunspecialist.Diblurileșișuruburile.Încazul (în careaveți) (îndoieli, consultați un specialist. Instalarea trebuie efectuată de către o persoană competentă. **ATENȚIE!!! Dacă un produs este livrat cu dibluri cu șuruburi, acestea sunt destinate exclusiv pereților din materiale solide și omogene.**

-DE- Înainte de a agăța o piesă de mobilier pe perete

de agățare sau montare (pentru a preveni răsturnarea sichern), prüfen Sie Art und eldölésének lehetőségét) előtt ellenőrizze a fal fajtaját Tragfähigkeit der Wand. Wählen Sie die für die Wand és szilárdságát. Megfelelő, a falhoz illő tipliket és Dibluri și șuruburi adecvate. În caz de îndoială, utilizați șuruburi. Dacă aveți dubii, consultați un specialist. Consultați un specialist pentru instalare.

trebuie efectuată de o persoană competentă. **ATENȚIE!!! Dacă produsul include dibluri și șuruburi, acestea sunt destinate exclusiv utilizării pe pereți din materiale solide și uniforme.**

-EN- Înainte de a agăța mobilierul sau de a-l fixa pe wall (în evitați un răsturnare), verificați în prealabil tipul și rezistența peretelui. Utilizați dibluri și șuruburi adecvate pentru tipul de perete. Dacă aveți dubii, contactați un specialist. Instalarea trebuie efectuată de o persoană competentă. **AVERTISMENT!!! Dacă setul conține dibluri cu șuruburi, acestea sunt adecvate numai pentru pereți din materiale solide și omogene.**

-ES- Înainte de a agăța sau fixa mobilierul pe perete (pentru a-l proteja împotriva răsturnării mobilier), verificați în prealabil natura și rezistența peretelui. Selectați dibluri și șuruburi

potrivite pentru tipul de perete. În cazul în care (aveți îndoieli, verificați tipul și rezistența peretelui. Pe perete (consultați) (un specialist,) (debiendo) (efectuar) (este) alegeți dibluri și șuruburi adecvate. Dacă nu sunteți sigur instalare un persoană competentă. **ATENȚIE!!!** În acest caz, contactați un specialist. Instalare Endacă produsul este însoțit de dibluri și trebuie efectuată de o persoană autorizată. **ATENȚIE!!!**

Șuruburile sunt destinate exclusiv utilizării cu produsul, șuruburile și diblurile sunt furnizate, pereții realizează cum materiale solide și acestea sunt destinate numai materialelor solide și omogene.

-PL- Înainte de a agăța sau fixa mobilierul, sau (pentru a-l proteja împotriva падений) Verificați în prealabil tipul și rezistența peretelui. Selectați diblurile și șuruburile adecvate pentru tipul de perete. Dacă aveți dubii, consultați un specialist. Instalarea trebuie efectuată de o persoană competentă. **ATENȚIE!!!** Dacă produsul este livrat cu dibluri și șuruburi, acestea sunt destinate utilizării numai pe pereți

din materiale solide și omogene.

-RU- Înainte de a agăța mobilierul sau de a-l fixa pe perete (pentru a-l proteja împotriva падений) Verificați în prealabil tipul și rezistența peretelui. Alegeți dibluri și șuruburi adecvate pentru tipul de perete. Dacă aveți dubii, contactați un specialist. Instalarea trebuie efectuată de către o persoană competentă. **ATENȚIE!!!** Dacă produsul include dibluri de expansiune dibluri cu șuruburi, acestea sunt destinate exclusiv pereților din materiale turnate și omogene.

Înainte de agățați mobilier sau acestea

-CZ- fixat pe perete (pentru a preveni căderea) servește tipul și durabilitatea

răsturnare) verificați mai întâi tipul și rezistența peretelui. Alegeți dibluri și șuruburi adecvate pentru tipul de perete. Dacă aveți dubii, contactați un specialist. Instalarea trebuie efectuată de o persoană competentă osobou. **ATENȚIE!!!** Dacă există produs de către o persoană cu experiența necesară. **ATENȚIE!!!** În caz de dubiu, vă rugăm să contactați **pfloženýhmoždinkysešrouby,jsourčenýjena** Puteți alege dintre diblurile atașate cu ajutorul unui expert. Instalarea poate fi efectuată numai de către un specialist calificat **exclusiv pe pereți din materiale solide și omogene.**

Înainte de a suspenda sau fixa mobilierul

-SK- Înainte de a fixa pe perete (pentru a preveni căderea), verificați tipul și rezistența peretelui. Alegeți dibluri și șuruburi adecvate pentru tipul de perete.

consultați un specialist. Instalarea trebuie efectuată de către o persoană competentă. **ATENȚIE!!!** Dacă un produs este livrat cu dibluri cu șuruburi, acestea sunt destinate exclusiv pereților din materiale solide și omogene. **ATENȚIE!!!** Dacă produsul este livrat cu dibluri cu șuruburi, acestea sunt destinate exclusiv pereților din materiale masive și omogene.

-HU- Înainte de a agăța mobilierul sau de a-l monta pe perete

rögzítése (megakadályozván ezzel Umkippen zu rögzítse a falat) ellenőrizze a fal fajtaját Tragfähigkeit der Wand. Wählen Sie die für die Wand és szilárdságát. Megfelelő, a falhoz illő tipliket és Dibluri și șuruburi adecvate. În caz de îndoială, utilizați șuruburi. Dacă aveți dubii, consultați un specialist. Consultați un specialist pentru instalare.

Această operațiune poate fi efectuată numai de un profesionist calificat.

ATENȚIE!!! Dacă diblurile și șuruburile sunt incluse în pachetul produsului, acestea pot fi utilizate numai pe pereți din material solid și omogen.

(-BG-) Înainte de a agăța mobilierul sau de a-l fixa pe perete (pentru a preveni

căderii) (căderii), verificați în prealabil tipul și rezistența peretelui. Utilizați dibluri și șuruburi adecvate tipului de perete. Dacă aveți dubii, consultați un specialist. Instalarea trebuie efectuată de o persoană competentă. **ATENȚIE!!!** Dacă produsul este livrat cu , acestea sunt destinate numai pereților realizați dintr-un singur tip de material solid și

omogen materiale.

-TR- Înainte de a agăța mobilierul pe perete sau de a-l monta (pentru a preveni răsturnarea acestuia)

-PT- Înainte de a agăța sau fixa mobilierul pe perete (pentru a-l proteja împotriva cădere), verificați în prealabil natura și rezistența acestuia.

Selectați dibluri și șuruburi adecvate pentru tipul de perete. Dacă aveți dubii, consultați un specialist. Asamblarea trebuie efectuată de o persoană competentă. **ATENȚIE !!!** Dacă produsul este însoțit de dibluri și șuruburi, acestea sunt destinate numai pereților realizați din materiale solide realizați și

omogeni.

-SLO- Înainte de a monta mobilierul pe perete sau de a-l fixa pe perete (pentru a preveni

Pentru a preveni răsturnarea, verificați mai întâi tipul și rezistența peretelui. Alegeți inserții și șuruburi adecvate pentru tipul de perete. Dacă aveți dubii, consultați un specialist. Instalarea poate fi efectuată numai de o persoană calificată în mod corespunzător. **ATENȚIE!!!** Dacă produsul este livrat cu dibluri și șuruburi de expansiune, acestea sunt destinate exclusiv instalării pe pereți din materiale solide și omogene.

-NL- Înainte de a agăța sau fixa mobilierul pe perete (pentru a-l proteja de

acest perete. Utilizați dibluri și șuruburi adecvate tipului de perete. Dacă aveți dubii, contactați un specialist. Asamblarea trebuie efectuată

șuruburi, acestea sunt destinate numai pereților din materiale solide și omogene.

-SRB- Înainte de a agăța dispozitivul sau de a-l fixa pe perete (pentru a preveni răsturnarea acestuia), trebuie să tipul și rezistența peretelui. Selectați șuruburile și bolțurile adecvate pentru tipul specific de perete. Dacă aveți dubii, contactați un profesionist. Instalarea trebuie efectuată de o persoană competentă. **AVERTISMENT!!!** Dacă produsul este livrat cu dibluri cu șuruburi, acestea sunt destinate exclusiv pereților din materiale solide și omogene.

-RO- Înainte de a agăța o piesă de mobilier sau de a o fixa pe perete (pentru a preveni căderea acesteia), verificați tipul și rezistența peretelui.

Pentru a preveni înclinarea, verificați în prealabil tipul și rezistența peretelui. Instalați dibluri și șuruburi adecvate pentru tipul de perete. Dacă aveți dubii,

Înainte de instalare sau montare pe perete (în

cilju zaštite od prevrtanja), proverite vrstu zida

și rezistența acesteia. Selectați diblurile și șuruburile adecvate pentru tipul specific de perete. Dacă aveți dubii, contactați un specialist. Instalarea trebuie efectuată de un profesionist. **ATENȚIE!!!** Dacă produsul include ancore, aceasta înseamnă că acestea sunt destinate exclusiv utilizării pe pereți

dintr-un singur tip de material.

-SV- Înainte de a agăța sau fixa mobilierul pe perete (pentru a nu se răsturna), verificați mai întâi structura peretelui și greutatea pe care o poate suporta. Apoi selectați un dibl și un șurub adecvat. Dacă nu sunteți sigur, contactați un specialist. Instalarea trebuie efectuată de o persoană competentă. **NOTĂ!!!** Dacă produsul este livrat cu dibluri și șuruburi, acestea sunt destinate numai pereților din material compact și omogen.

-IT- Înainte de a agăța mobilierul sau de a-l fixa pe perete (pentru a-l proteja împotriva răsturnării), Verificați mai întâi tipul și rezistența peretelui. Alegeți diblurile și șuruburile cele mai potrivite pentru tipul de perete. Dacă aveți dubii, contactați un specialist. Instalarea trebuie efectuată de o persoană competentă. **ATENȚIE!!!** Dacă șuruburile și diblurile sunt incluse în ofertă, acestea pot fi utilizate numai pentru pereți realizați dintr-un anumit tip de material.

-UKR- Înainte de a agăța mobilierul sau de a-l fixa pe perete (pentru a-l proteja împotriva

Înainte de instalare, verificați tipul și rezistența peretelui. Alegeți dibluri și șuruburi adecvate pentru tipul de perete. Dacă aveți dubii, contactați un specialist. Instalare efectuată de către o persoană competentă

ATENȚIE!!! Dacă produsul include dibluri de expansiune de la cu șuruburi , acestea sunt destinate exclusiv pentru pereți realizați din materiale solide și omogene.

-LT- Înainte de a instala cutia (sau de a o fixa pe perete), verificați calitatea peretelui și

rezistența acestuia. Alegeți șuruburi adecvate pentru tipul de perete. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați un specialist. Instalarea trebuie efectuată de o persoană competentă. **ATENȚIE!!!** Șuruburile furnizate împreună cu mobilierul sunt adecvate numai pentru pereți din materiale solide.

Înainte de a agăța, fixați mobilierul de perete (pentru a proteja împotriva răsturnării), verificați tipul și capacitatea de încărcare a peretelui. Alegeți pereți

dibluri și șuruburi adecvate. Dacă aveți dubii Consultați un specialist. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată. **ATENȚIE!!!** Produsul este livrat împreună cu șuruburi destinate exclusiv utilizării pe pereți din materiale solide și uniforme.


-EST- Înainte de a agăța sau fixa mobilierul pe perete (pentru a preveni răsturnarea acestuia), trebuie mai întâi examinați natura și rezistența peretelui. Instalați diblurile și șuruburile în funcție de perete. Dacă aveți dubii, consultați un specialist. Instalarea trebuie efectuată de o persoană competentă. **ATENȚIE!!!** Dacă produsul este livrat cu dibluri și șuruburi, acestea sunt destinate exclusiv utilizării pe suprafețe solide și

omogen materiale fabricate pe pereți

-FI- Stabilitatea și tipul peretelui trebuie verificate întotdeauna înainte de a fixa sau agăța mobilierul pe perete, pentru a preveni căderea acestuia.

Pentru a-l fixa. Selectați șuruburi și dibluri de fixare pentru tipul de perete

Profesional. **ATENȚIE!!!** Șuruburile și dopurile furnizate împreună cu produsul sunt destinate utilizării numai în pereți solizi.



- EN INSTRUCTIUNI DE INTRUTARE A MOBILIERULUI

Vă rugăm să urmați instrucțiunile specificate mai jos pentru a curăța elementele. Pentru piese metalice sau piese cu destinație nespecificată. Îngrijiiți-vă corespunzător mobilierul:

Pentru curățare trebuie utilizată o cârpă curată, uscată și moale. Dacă mobilierul necesită o curățare temeinică, puteți urma instrucțiunile de pe ambalaj.

Umeziți-l ușor cu apă sau cu un agent de curățare destinat curățării mobilierului, iar ulterior elementele curățate trebuie șterse până se usucă. Piesele din metal și sticlă trebuie curățate folosind

agenți de curățare disponibili în comerț, destinați curățării mobilierului. curățarea acestui tip de materiale, în conformitate cu instrucțiunile incluse.

Nu utilizați agenți corozivi, agenți de curățare și alți agenți dacă nu cunoașteți utilizarea prevăzută a acestora.

Agenții de curățare trebuie să fie clar marcați ca fiind destinați curățării mobilierului.

ATENȚIE!!! Elementele cu luciu ridicat, de pe care a fost îndepărtată folia de protecție, pot fi curățate și utilizate. numai după 72 de ore.

informațiile furnizate pe ambalaj.

- DE- INSTRUCTIUNI DE INTRUTIUNE A MOBILIERULUI

Vă rugăm să respectați instrucțiunile noastre pentru o curățare corespunzătoare. Poate fi ușor umezit cu apă sau Produsele de curățare trebuie să fie etichetate în mod clar ca fiind

Îngrijirea mobilierului: șrodkiem curățare pentru

Pentru curățare, utilizați o cârpă curată, uscată și moale. **ATENȚIE!!!** Elementele lucioase care au fost curățate pot fi șterse cu un agent de curățare disponibil în comerț după 72 de ore. Piesele metalice și din sticlă pot fi curățate cu un agent de curățare disponibil în comerț după 72 de ore.

Pentru o curățare temeinică, puteți utiliza agenți de curățare disponibili în comerț după 72 de ore. mit etwas Wasser oder Möbelreinigungsmittel czyszczenia tego typu materiałów zgodnie z

befeuhten und anschließend die gereinigten umieszczoną na nich instrukcją. Uscăți elementele. Curățați părțile metalice și din sticlă. Nu utilizați niciodată agenți corozivi, abrazivi sau alți agenți cu scop necunoscut.

Detergent pentru sticlă după pe ele situate **Środki czyszczące** trebuie fi **wyraźne** Vă rugăm să țineți cont de următoarele sfaturi atunci când utilizați instrucțiunile de îngrijire. **oznakowanie że są przeznaczone do czyszczenia** bűtor ápolásánál:

Nu utilizați produse corozive, abrazive sau lustruitoare pentru mobilă. **ATENȚIE!!!** Elemente cu luciu ridicat care sunt sigure de utilizat. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică

sau alți agenți ale căror efecte nu le cunoașteți. **ATENȚIE!!!** Elemente cu luciu ridicat care sunt sigure de utilizat. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică

Agenții de curățare trebuie să indice în mod clar că sunt adecvate pentru îngrijirea mobilierului. ATENȚIE!!! Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică

Elementele cu luciu ridicat de pe care a fost îndepărtată pelicula protectoare pot fi curățate și utilizate numai după 72 de ore. numai după 72 de ore.

-RU- INSTRUCTIUNI DE INTRUTIUNE A MOBILIERULUI

Trebuie să urmați următoarele instrucțiuni pentru îngrijirea corespunzătoare a mobilierului:

Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică

Utilizați un agent de curățare destinat curățării mobilierului. **ATENȚIE!!!** Elementele cu luciu ridicat care sunt sigure de utilizat.

Curățați cu agenți de curățare disponibili în comerț, destinați curățării acestui tip de material, în conformitate cu instrucțiunile furnizate.

Curățați părțile metalice și din sticlă Curățați cu agenți de curățare disponibili în comerț, destinați curățării acestui tip de material, în conformitate cu instrucțiunile furnizate.

cu produse disponibile în comerț și Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, agresivi, ci Curățați cu agenți de curățare disponibili în comerț, destinați curățării acestui tip de material, în conformitate cu instrucțiunile furnizate.

potrivii pentru curățarea acestor materiale, în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj. **Produsele de curățare trebuie să fie etichetate clar ca fiind destinate curățării mobilierului.**

instrucțiunile produsului. **ATENȚIE!!!** Elementele lucioase, care

Nu utilizați produse corozive, abrazive sau necunoscute. **ATENȚIE!!!** Elementele lucioase, care

Produsele de curățare trebuie să fie etichetate în mod clar indica faptul că sunt adecvate pentru curățarea снята защитная пленка, можно чистить и мебели, а след това извършете почистваните елементи до сухо. Curățați părțile metalice și din sticlă cu produse disponibile în comerț, destinate acestui tip de material, în conformitate cu instrucțiunile furnizate. Nu utilizați produse corozive, abrazive sau alte produse cu proprietăți necunoscute.

meubles. ATENȚIE !!! Obiectele foarte lucioase de pe care a fost îndepărtată folia de protecție pot fi curățate și utilizate numai după o perioadă de 72 de ore. Utilizați numai după 72 de ore.

- RO - SFATURI DE ÎNTREȚINERE PENTRU MOBILIER

Vă rugăm să urmați sfaturile de mai jos. Țesătura poate fi ușor umezită cu apă sau **utilizați** un agent de curățare destinat curățării mobilierului.

pentru întreținerea corespunzătoare a mobilierului: Utilizați o cârpă moale, curată și uscată pentru mobilier, apoi ștergeți elementele curățate. **ATENȚIE!!!** Elementele cu luciu ridicat care sunt sigure de utilizat.

curățare. Dacă mobilierul necesită curățare uscată. Piese din metal și sticlă mai precis, puteți umezi ușor cârpa cu apă sau cu un produs de curățare adecvat pentru mobilier și apoi frecați suprafețele până se usucă. Curățați părțile metalice și din sticlă Curățați cu agenți de curățare disponibili în comerț, destinați curățării acestui tip de material, în conformitate cu instrucțiunile furnizate.

Curățați părțile metalice și din sticlă de pe piață și utilizați numai după 72 de ore. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică, oferați produse special concepute pentru curățarea acestui tip de mobilier.

- SK- INSTRUCTIUNI DE INTRUTIUNE DESPRE MOBILIER

Vă rugăm să respectați următoarele indicații pentru îngrijirea corespunzătoare a mobilierului:

Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică, acesta poate fi ușor umezit cu apă sau cu un agent de curățare special conceput pentru curățarea mobilierului, apoi șters până se usucă. Curățați părțile metalice și din sticlă cu agenți de curățare disponibili în comerț.

ATENȚIE!!! Elementele lucioase din Odată ce pelicula protectoare a fost îndepărtată, produsul poate fi curățat și utilizat după 72 de ore.

- SK- INSTRUCTIUNI DE INTRUTIUNE DESPRE MOBILIER

Vă rugăm să respectați următoarele indicații pentru îngrijirea corespunzătoare a mobilierului:

Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică, acesta poate fi ușor umezit cu apă sau cu un agent de curățare special conceput pentru curățarea mobilierului, apoi șters până se usucă. Curățați părțile metalice și din sticlă cu agenți de curățare disponibili în comerț.

ATENȚIE!!! Elementele lucioase din Odată ce pelicula protectoare a fost îndepărtată, produsul poate fi curățat și utilizat după 72 de ore.

- SK- INSTRUCTIUNI DE INTRUTIUNE DESPRE MOBILIER

Vă rugăm să respectați următoarele indicații pentru îngrijirea corespunzătoare a mobilierului:

Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică, acesta poate fi ușor umezit cu apă sau cu un agent de curățare special conceput pentru curățarea mobilierului, apoi șters până se usucă. Curățați părțile metalice și din sticlă cu agenți de curățare disponibili în comerț.

ATENȚIE!!! Elementele lucioase din Odată ce pelicula protectoare a fost îndepărtată, produsul poate fi curățat și utilizat după 72 de ore.

- SK- INSTRUCTIUNI DE INTRUTIUNE DESPRE MOBILIER

Vă rugăm să respectați următoarele indicații pentru îngrijirea corespunzătoare a mobilierului:

Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică, acesta poate fi ușor umezit cu apă sau cu un agent de curățare special conceput pentru curățarea mobilierului, apoi șters până se usucă. Curățați părțile metalice și din sticlă cu agenți de curățare disponibili în comerț.

ATENȚIE!!! Elementele lucioase din Odată ce pelicula protectoare a fost îndepărtată, produsul poate fi curățat și utilizat după 72 de ore.

- SK- INSTRUCTIUNI DE INTRUTIUNE DESPRE MOBILIER

Vă rugăm să respectați următoarele indicații pentru îngrijirea corespunzătoare a mobilierului:

Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică, acesta poate fi ușor umezit cu apă sau cu un agent de curățare special conceput pentru curățarea mobilierului, apoi șters până se usucă. Curățați părțile metalice și din sticlă cu agenți de curățare disponibili în comerț.

ATENȚIE!!! Elementele lucioase din Odată ce pelicula protectoare a fost îndepărtată, produsul poate fi curățat și utilizat după 72 de ore.

- SK- INSTRUCTIUNI DE INTRUTIUNE DESPRE MOBILIER

Vă rugăm să respectați următoarele indicații pentru îngrijirea corespunzătoare a mobilierului:

Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică, acesta poate fi ușor umezit cu apă sau cu un agent de curățare special conceput pentru curățarea mobilierului, apoi șters până se usucă. Curățați părțile metalice și din sticlă cu agenți de curățare disponibili în comerț.

ATENȚIE!!! Elementele lucioase din Odată ce pelicula protectoare a fost îndepărtată, produsul poate fi curățat și utilizat după 72 de ore.

- SK- INSTRUCTIUNI DE INTRUTIUNE DESPRE MOBILIER

Vă rugăm să respectați următoarele indicații pentru îngrijirea corespunzătoare a mobilierului:

Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică, acesta poate fi ușor umezit cu apă sau cu un agent de curățare special conceput pentru curățarea mobilierului, apoi șters până se usucă. Curățați părțile metalice și din sticlă cu agenți de curățare disponibili în comerț.

ATENȚIE!!! Elementele lucioase din Odată ce pelicula protectoare a fost îndepărtată, produsul poate fi curățat și utilizat după 72 de ore.

- SK- INSTRUCTIUNI DE INTRUTIUNE DESPRE MOBILIER

Vă rugăm să respectați următoarele indicații pentru îngrijirea corespunzătoare a mobilierului:

Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică, acesta poate fi ușor umezit cu apă sau cu un agent de curățare special conceput pentru curățarea mobilierului, apoi șters până se usucă. Curățați părțile metalice și din sticlă cu agenți de curățare disponibili în comerț.

ATENȚIE!!! Elementele lucioase din Odată ce pelicula protectoare a fost îndepărtată, produsul poate fi curățat și utilizat după 72 de ore.

- SK- INSTRUCTIUNI DE INTRUTIUNE DESPRE MOBILIER

Vă rugăm să respectați următoarele indicații pentru îngrijirea corespunzătoare a mobilierului:

Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică, acesta poate fi ușor umezit cu apă sau cu un agent de curățare special conceput pentru curățarea mobilierului, apoi șters până se usucă. Curățați părțile metalice și din sticlă cu agenți de curățare disponibili în comerț.

ATENȚIE!!! Elementele lucioase din Odată ce pelicula protectoare a fost îndepărtată, produsul poate fi curățat și utilizat după 72 de ore.

- SK- INSTRUCTIUNI DE INTRUTIUNE DESPRE MOBILIER

Vă rugăm să respectați următoarele indicații pentru îngrijirea corespunzătoare a mobilierului:

Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică, acesta poate fi ușor umezit cu apă sau cu un agent de curățare special conceput pentru curățarea mobilierului, apoi șters până se usucă. Curățați părțile metalice și din sticlă cu agenți de curățare disponibili în comerț.

ATENȚIE!!! Elementele lucioase din Odată ce pelicula protectoare a fost îndepărtată, produsul poate fi curățat și utilizat după 72 de ore.

- TR - RECOMANDĂRI PENTRU ÎNGRIJIREA MOBILIERULUI Pentru îngrijirea corespunzătoare a mobilierului, vă rugăm să urmați recomandările de mai jos. . Pentru curățare, utilizați o cârpă curată, uscată și moale. Vă rugăm să urmați recomandările de mai jos pentru utilizări necunoscute. kullanin. Pentru curățarea mai detaliată a mobilierului Dacă este necesar, umeziți ușor cârpa cu apă sau utilizați un detergent special pentru curățarea mobilierului, apoi ștergeți suprafețele curățate până se usucă. Pentru a curăța părțile metalice și din sticlă, urmați instrucțiunile furnizate pentru curățarea acestor suprafețe. Utilizați produse de curățare disponibile în comerț Curățați. Nu utilizați substanțe abrazive, corozive sau necunoscute. Produse de curățare pentru mobilier Acestea trebuie să aibă o marcă de conformitate. ATENȚIE!!! Suprafețele lucioase de pe care a fost îndepărtată pelicula protectoare pot fi curățate și utilizate după 72 de ore.		- SRB- UPUTSTVA U OBLASTI ODRŽAVANJA NAMEŠTAJA întreținerea corespunzătoare a mobilierului: Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă este indicat ca fiind destinat curățării mobilierului. Instalarea necesită o curățare temeinică, care poate fi efectuată cu ușurință. ATENȚIE!!! Elementele lucioase, odată ce pelicula protectoare a fost îndepărtată, pot fi curățate numai cu apă sau cu un agent de curățare destinat acestui scop. După curățare, ștergeți până la uscare în termen de 72 de ore. Pieseale metalice și din sticlă trebuie curățate cu disponibile în magazine și destinate curățării - UKR - utilizați materiale de tipul celor indicate în instrucțiunile furnizate împreună cu acestea. Nu utilizați agenți abrazivi sau corozivi sau alți agenți cu scop necunoscut. Agenții de curățare trebuie să fie etichetați în mod clar. Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. destinată curățării mobilierului. ATENȚIE!!! Elementele lustruite cu luciu ridicat, de pe care a fost îndepărtată pelicula protectoare, pot fi curățate și utilizate numai după 72 de ore.		Curățați acest tip de material conform instrucțiunilor furnizate. Nu utilizați detergenți corozivi, abrazivi sau de alt tip Produsele de curățare trebuie să aibă o etichetă clară INSTRUCIUNI DE INTRUTARE MOBILIER Urmați instrucțiunile de mai jos pentru îngrijirea corespunzătoare a mobilierului: o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. țesături. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică, țesătura poate fi ușor umezită cu apă sau cu un agent de curățare destinat curățării mobilierului, iar apoi elementele curățate trebuie șterse până se usucă. Curățați părțile metalice și din sticlă cu agenți de curățare disponibili în comerț, destinați curățării acestor tipuri de materiale, în conformitate cu instrucțiunile furnizate. Nu utilizați agenți abrazivi, agresivi sau alți agenți cu proprietăți necunoscute.
- P - INSTRUCIUNI DE INTRETINERE MOBILIER Pentru întreținerea corectă a mobilierului, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos: Pentru curățare, utilizați o cârpă curată, uscată și moale. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică profunda, pode-se humedecă-lo levemente com água Pentru curățarea mobilierului folosiți o cârpă curată, Agenții de curățare trebuie să aibă o notă clară despre Folosiți un produs de curățare pentru mobilă și o cârpă moale și uscată. Dacă mobila trebuie curătată, folosiți o cârpă specială pentru curățarea mobilei. Apoi uscați obiectele curățate. Pentru o curățare mai temeinică, cârpa poate fi ușor umezită. ATENȚIE!!! Obiectele lucioase cu straturi protectoare îndepărtate elemente metalice și din sticlă, utilizați produse comerciale cu apă sau detergent special pentru curățarea mobilierului, folia poate fi curătată și utilizată numai produse de curățare destinate acestui tip de material, în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj. Nu utilizați produse corozive, abrazive sau alte produse cu scop necunoscut. Produsele de curățare trebuie să menționeze în mod clar că sunt adecvate pentru curățarea mobilierului. ATENȚIE!!! Elementele cu luciu ridicat de pe care a fost îndepărtată pelicula protectoare pot fi curățate și utilizate numai după 72 de ore.		- RO- INSTRUCIUNI DE INTRUTIUNI MOBILIER Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pentru îngrijirea corespunzătoare a mobilierului: Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă este indicat ca fiind destinat curățării mobilierului, folia poate fi curătată și utilizată numai produse de curățare destinate acestui tip de material, în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj. Nu utilizați agenți corozivi, abrazivi sau alte produse cu scop necunoscut. Produsele de curățare trebuie să aibă o etichetă vizibilă care să indice că sunt destinate curățării mobilierului. ATENȚIE! Elementele foarte lustruite de pe care a fost îndepărtată pelicula protectoare pot fi curățate și utilizate numai după 72 de ore.		BALDŲ PRIEŽIŲROS NURODYMAI utilizați mobilierul în mod corect: Vă rugăm să curățați cu o cârpă curată, uscată și moale. Dacă este necesar, cârpa poate fi umezită cu apă sau cu un produs de curățare pentru mobilier și uscată bine. Curățați părțile metalice și din sticlă folosind agenți de curățare adecvați, urmând instrucțiunile de pe ambalaj. Nu utilizați agenți de curățare puternici, abrazivi. Produsul de curățare trebuie să fie etichetat ca fiind adecvat pentru curățarea mobilierului. ATENȚIE!!! Pieseale lucioase pot fi curățate la 72 de ore după îndepărtarea foliei de protecție.
- SLO- INSTRUCIUNI DE INTRUTIUNE MOBILIER Vă rugăm să urmați instrucțiunile și avertismentele de mai jos atunci când întrețineți mobilierul: Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă este necesară o curățare mai temeinică a mobilierului, puteți umezi ușor cârpa cu apă sau cu un agent de curățare lichid, curățarea mobilierului, apoi ștergeți elementele curățate până se usucă. Curățați părțile metalice și din sticlă cu agenți de curățare destinați curățării acestor tipuri de materiale, disponibili în magazine; utilizați acești agenți în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Nu utilizați agenți corozivi, abrazivi sau materiale similare, în conformitate cu instrucțiunile. Mijloace al căror scop nu este specificat. Agenții de curățare pe care îi utilizați trebuie să fie destinați curățării mobilierului. sunt etichetate în mod clar ca fiind destinate curățării mobilier. ATENȚIE!!! Elementele lucioase cu folie de protecție îndepărtată Odată ce folia protectoare a fost îndepărtată, curățarea și utilizarea sunt permise după 72 de ore.		- HR- STIMAT CLIENT Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pentru a asigura îngrijirea corespunzătoare a mobilierului dumneavoastră: Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă mobilierul necesită o curățare mai aprofundată, se poate utiliza o cârpă pentru curățare. Utilizați o cârpă curată, uscată și moale. Dacă este necesară o curățare ușoară cu apă sau cu un produs de curățare pentru mobilier, mobilierul poate fi curătat și apoi șters cu o cârpă ușor umezită cu apă sau cu un produs de curățare care se usucă rapid. Pieseale din metal și i sticlă trebuie curățate cu o cârpă specială pentru curățarea mobilierului, apoi șterse cu o cârpă uscată, folosind produse de curățare disponibile în comerț, special concepute pentru astfel de suprafețe. Metal și sticlă Produsele de curățare trebuie să fie etichetate în mod clar. ATENȚIE!!! Elementele lucioase cu folie de protecție pot fi curățate numai după 72 de ore de la aplicare, folosind cârpe moi, neabrazive. uklanjanja folije.		- LV- INSTRUCIUNI PENTRU ÎNGRIJIREA MOBILIERULUI Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pentru Curățați piesele cu produse disponibile în comerț, care sunt destinați curățării acestui tip de material, în conformitate cu instrucțiunile furnizate. Produsele de curățare trebuie să fie etichetate în mod clar ca fiind adecvate pentru curățarea mobilierului. ATENȚIE!!! Elementele lucioase de pe care a fost îndepărtată pelicula protectoare pot fi curățate și utilizate numai după 72 de ore. - SUPLIMENT PENTRU ÎNGRIJIREA MOBILIERULUI
- NL- INSTRUCIUNI PENTRU INTRUTIUNI PENTRU INTRUTIUNI PENTRU INTRUTIUNI Pentru îngrijirea corespunzătoare a mobilierului, vă rugăm să Vă rugăm să rețineți următoarele: utilizați o cârpă curată, ușor umezită cu apă sau cu un agent de curățare adecvat pentru întreținerea mobilierului: ștergeți praful uscat și ușor. Dacă mobilierul necesită o curățare mai aprofundată, ștergeți-l până se usucă după curățare. Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă este curătată, această țesătură poate rămâne ușor pătată. Pieseale metalice și sticla pot fi curățate cu o cârpă. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică, fie bevochtigd cu apă sau un utilizați produse destinate acestor materiale în conformitate cu instrucțiunile produsului. agent de curățare care este intended for meubelreiniging, en dienen de gereinigde onderdelen Använd inte frätande rengöringsmedel, skurmedel elementele curățate. Pieseale metalice și sticla trebuie curățate cu agenții adecvați disponibili în comerț, conform acestor și apoi șterse până se usucă. Metalul și glazen delen dienen volgens de bijgevoegde instrucțiuni de curățare cu agenți de curățare disponibili în comerț pentru acest tip de material. Nu utilizați agenți corozivi, abrazivi sau alți agenți al căror scop este necunoscut. Agenții de curățare trebuie să fie etichetați în mod clar ca fiind destinați curățării mobilierului. ATENȚIE!!! Pieseale foarte lustruite de pe care a fost îndepărtat filmul pot fi curățate și utilizate numai după 72 de ore.		- I - INFORMAȚII DESPRE SUBIECT DESPRE CURĂȚAREA MOBILIERULUI Vă rugăm să acordați o atenție deosebită curățării mobilierului. Folosiți o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. Dacă mobilierul necesită o curățare temeinică, îl puteți umezi cu puțină apă sau cu un detergent adecvat pentru curățarea mobilierului, apoi îl puteți usca. Pieseale metalice sau din sticlă pot fi curățate cu detergenți disponibili în comerț, adecvați pentru acest scop.		INSTRUCIUNI DE INTRUTARE MOBILIER Urmați instrucțiunile de mai jos pentru îngrijirea corespunzătoare a mobilierului: o cârpă curată, uscată și moale pentru curățare. țesături. Dacă mobilierul necesită o curățare mai temeinică, țesătura poate fi ușor umezită cu apă sau cu un agent de curățare destinat curățării mobilierului, iar apoi elementele curățate trebuie șterse până se usucă. Curățați părțile metalice și din sticlă cu agenți de curățare disponibili în comerț, destinați curățării acestor tipuri de materiale, în conformitate cu instrucțiunile furnizate. Nu utilizați agenți abrazivi, agresivi sau alți agenți cu proprietăți necunoscute.

- RO –

Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate emite în aerul interior cantități neglijabile de substanțe utilizate în procesele de producție. Nivelul acestei emisii este verificat și respectă standardele aplicabile. După asamblarea mobilierului, se recomandă aerisirea regulată a încăperii în care se află mobilierul timp de aproximativ patru săptămâni sau până când mirosul dispare.

- DE –

Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate emite cantități nesemnificative Substanțele utilizate în procesul de producție sunt emise în aer. Nivelul acestor emisii este testat și respectă standardele aplicabile. După asamblarea mobilierului, se recomandă aerisirea regulată a încăperii în care se află mobilierul timp de aproximativ patru săptămâni sau până când mirosul dispare.

- FR –

Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate emite în aer cantități neglijabile de substanțe utilizate în procesul de producție. Nivelul acestor emisii este testat și respectă standardele aplicabile. După asamblarea mobilierului, se recomandă aerisirea regulată a încăperii în care se află mobilierul timp de aproximativ patru săptămâni sau până când mirosul dispare.

- ES –

Mobilierul fabricat din panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate emite în aerul din interior cantități neglijabile de substanțe utilizate în procesul de producție. Nivelul acestei emisii a fost testat și respectă standardele aplicabile. Odată ce mobilierul a fost asamblat, se recomandă ventilarea regulată a încăperii în care se află, care trebuie repetată timp de aproximativ patru săptămâni sau până când mirosul este eliminat.

- PL -

Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate emite în aerul interior cantități neglijabile de substanțe utilizate în procesele de producție. Nivelul acestei emisii este testat și respectă standardele aplicabile. După asamblarea mobilierului, se recomandă aerisirea regulată a încăperii în care se află mobilierul, care ar trebui să dureze aproximativ patru săptămâni sau până la eliminarea mirosului.

- RU -

Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate emite cantități mici de substanțe utilizate în procesele de producție în aerul din încăperi. Nivelul acestor emisii a fost testat și respectă standardele aplicabile. După asamblarea mobilierului, se recomandă aerisirea regulată a încăperii în care se află mobilierul timp de aproximativ patru săptămâni sau până la eliminarea mirosului.

- CZ -

Mobilierul cu panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate elibera în aerul din interior cantități mici de substanțe utilizate în procesele de fabricație. Nivelul acestei emisii a fost testat și respectă standardele aplicabile. Plăcile din fibră de lemn, placajul etc. pot elibera în aerul din încăpere cantități mici de substanțe utilizate la fabricarea lor. Nivelul acestor emisii este testat și respectă standardele aplicabile. După asamblarea mobilierului, se recomandă aerisirea încăperii în care se află mobilierul timp de aproximativ patru săptămâni sau până când mirosul dispare.

- SK –

Mobilierul care are unele părți fabricate din panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate elibera în aerul din interior cantități neglijabile de substanțe utilizate în procesul de fabricație. Nivelul acestor emisii este testat și respectă standardele aplicabile. După asamblarea mobilierului , se recomandă aerisirea regulată a încăperii în care ați amplasat mobilierul asamblat. Aerisiți timp de aproximativ patru săptămâni sau până când mirosul dispare.

- HU –

Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate elibera în aerul din interior cantități mici de substanțe utilizate în procesul de fabricație. Nivelul acestor emisii a fost testat și respectă cerințele standardelor relevante. După asamblarea mobilierului, se recomandă aerisirea regulată a încăperii timp de aproximativ patru săptămâni sau până când mirosul dispare.

- BG –

Mobilierul în care sunt utilizate panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate elibera cantități nesemnificative de substanțe utilizate în procesul de fabricație în aerul din încăpere. Nivelul acestor emisii a fost testat și îndeplinește cerințele standardelor actuale. După asamblarea mobilierului, se recomandă aerisirea regulată a încăperii în care se află mobilierul timp de aproximativ patru săptămâni sau până când mirosul dispare.

- TR –

Mobilierul care conține panouri din lemn (plăci aglomerate, placaj etc.) poate elibera în aerul din interior cantități mici din substanțele utilizate la fabricarea sa. Nivelul acestor emisii a fost testat și respectă standardele aplicabile. După instalarea mobilierului, se recomandă aerisirea regulată a încăperii timp de aproximativ patru săptămâni sau până când mirosul dispare.

- PT –

Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate emite cantități neglijabile de substanțe utilizate în procesul de producție. Nivelul acestor emisii este testat și respectă standardele aplicabile. Odată ce mobilierul a fost asamblat, se recomandă aerisirea regulată a încăperii în care se află mobilierul timp de aproximativ patru săptămâni sau până când mirosul dispare.

- SLO –

Mobilierul fabricat din panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate emite în aerul interior cantități neglijabile de substanțe utilizate în procesul de producție. Nivelul acestor emisii este testat și respectă standardele aplicabile. După instalarea mobilierului, se recomandă aerisirea regulată a încăperii în care se află mobilierul. Aerisirea trebuie să dureze aproximativ patru săptămâni sau până când mirosul dispare.

- NL –

Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate emite în aerul din interior cantități nesemnificative de substanțe utilizate în procesul de fabricație. Nivelul acestor emisii este testat și respectă standardele aplicabile. Odată ce o piesă de mobilier a fost asamblată, este recomandabil să aerisiți regulat încăperea în care este amplasată timp de aproximativ patru săptămâni sau până când mirosul dispare.

- SRB –

Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate emite în aerul interior cantități nesemnificative de substanțe utilizate în procesul de producție. Nivelul acestor emisii este testat și respectă standardele aplicabile. După instalarea pardoselii, se recomandă aerisirea regulată a încăperii în care se află pardoseala, timp de aproximativ patru săptămâni sau până la eliminarea mirosului.

- EST –

Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate elibera în aer cantități mici de substanțe utilizate în procesul de fabricație. Nivelul de emisii a fost testat și respectă standardele actuale. După asamblarea mobilierului, se recomandă aerisirea regulată a încăperii în care se află mobilierul, timp de aproximativ patru săptămâni sau până la dispariția mirosului.

- RO -

Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate emite în mediu cantități nesemnificative de substanțe utilizate în procesele de producție. cantități nesemnificative de substanțe utilizate în procesul de producție în mediu. Nivelul acestor emisii este măsurat și respectă standardele în vigoare. După asamblarea mobilierului, se recomandă aerisirea regulată a încăperii timp de aproximativ patru săptămâni sau până când mirosul dispare.

- HR -

Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate elibera în aer cantități mici de substanțe utilizate în procesele de producție. Nivelul acestor emisii a fost testat și respectă standardele aplicabile. După asamblarea mobilierului, se recomandă aerisirea regulată a încăperii în care se află mobilierul, care trebuie efectuată durată de aproximativ patru săptămâni sau până când mirosul dispare.

- IT -

Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate emite în aerul din încăperile în care este instalat cantități nesemnificative de substanțe utilizate în procesul de producție. Nivelul acestei emisii este controlat și respectă standardele aplicabile. După asamblarea mobilierului, se recomandă aerisirea regulată a încăperii în care se află acest mobilier, care ar trebui să dureze aproximativ patru săptămâni sau până când mirosul să dispară.

- UKR -

Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn (panouri cu fibre orientate, panouri din fibre, placaj) poate elibera în aerul din spațiile interioare cantități mici de substanțe utilizate în procesul de fabricație. Nivelul acestor emisii este măsurat și respectă standardele actuale. Se recomandă aerisirea regulată camera în care se află mobilierul nou asamblat – acest lucru ar trebui să dureze aproximativ patru săptămâni sau până când mirosul dispare.

- LT -

Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate elibera în aerul din încăpere cantități mici de substanțe utilizate în procesul de fabricație. Nivelul acestor emisii este măsurat și respectă standardele actuale. Se recomandă aerisirea regulată a încăperii în care se află produsul timp de aproximativ 4 săptămâni, până când mirosul dispare complet.

- LV -

Mobilierul din lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) pot elibera în încăpere cantități mici de substanțe utilizate în procesul de fabricație. Nivelul acestor emisii este în curs de studiu și respectă standardele actuale. După instalarea mobilierului, se recomandă aerisirea regulată a încăperii în care se află mobilierul – timp de cel puțin patru săptămâni sau până când mirosul dispare.

- FI -

Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn (plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, placaj etc.) poate elibera în aerul din interior cantități mici de substanțe utilizate în procesul de fabricație. Nivelul acestor emisii a fost studiat și respectă standardele actuale. După instalarea mobilierului, se recomandă aerisirea regulată a încăperii în care se află mobilierul timp de cel puțin patru săptămâni sau până când mirosul dispare.