

ACTIVESHOP®

Mode d'emploi

Lampe UV LED Glow F2



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



La lampe UV LED Glow F2 est une lampe professionnelle de dernière génération qui polymérise rapidement et uniformément tous les gels, vernis hybrides et autres préparations photopolymérisables grâce à la technologie *dual led*. Elle émet une lumière blanche qui ne fatigue pas les yeux. La lampe dispose d'un "Low Heat Mode", qui permet un chauffage progressif de la lampe jusqu'à 99 secondes. Le temps de polymérisation plus long et l'augmentation progressive de la puissance éviteront le froissement du vernis et atténueront l'inconfort éventuel pendant la polymérisation du gel.

Données techniques

Tension nominale	100/240V
Fréquence nominale	50/60Hz
Puissance	220W
Nombre de LED	57 LED
Dimensions de l'appareil	22.5x20x11cm
Longueur d'onde de la lumière	365nm, 405nm

Remarques

1. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser la lampe pour la première fois.
2. Ne regardez pas directement la lumière LED, cela pourrait endommager votre vue.
3. N'utilisez pas la lampe si l'alimentation électrique est endommagée.
4. Une exposition trop longue peut endommager la peau.
5. Utilisez des produits conçus pour la polymérisation à la lumière LED.
6. N'oubliez pas de débrancher l'appareil lorsque vous avez fini de l'utiliser.
7. Tenir l'appareil hors de portée des enfants
8. Tenir l'appareil à l'écart de l'eau ou d'autres liquides.
9. Tenir l'appareil à l'écart des produits inflammables et combustibles.
10. La lampe est conçue exclusivement pour durcir tous les types de vernis hybrides et de gels, et non pour les vernis à ongles ordinaires. Assurez-vous que votre vernis est compatible avant de l'utiliser.
11. Ne pas tremper l'appareil. Ne pas désinfecter avec des quantités excessives de liquide. La pénétration d'eau ou de liquide désinfectant à l'intérieur de l'appareil peut l'endommager. Il est recommandé d'entretenir la lampe UV/LED avec des produits spéciaux.

Mode d'emploi

1. Branchez l'alimentation électrique sur la lampe. Ne pas le faire avec des mains mouillées ou humides.
2. Pour que l'appareil commence à fonctionner, le mode de fonctionnement approprié doit être sélectionné.
3. L'appareil comporte 4 boutons de temps : 10s, 30s, 60s, 99s (Low Heat Mode).



En "Low Heat Mode", la puissance augmente progressivement pour minimiser l'inconfort pendant la polymérisation du gel.

4. La lampe fonctionne à pleine puissance en mode 10s, 30s et 60s.
5. Lorsqu'une main est insérée dans la lampe, un capteur active l'unité. La durée maximale de fonctionnement, sans sélection du mode est de 120 secondes.
6. Lorsque vous avez fini de travailler, éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- 1. Double lumière UV/LED.** Durcissement deux fois plus rapide que les lampes à ongles traditionnelles.
- 2. Quatre modes de réglage de la durée** - 10, 30, 60, 99 secondes. Le temps peut être ajusté en fonction du type de produit et des recommandations du fabricant.
- 3. Mode basse température (99s).** Ce mode permet à la lampe de chauffer progressivement, réduisant ainsi l'inconfort et la sensation de brûlure qui peuvent survenir lors de la polymérisation d'un gel ou d'un vernis.
- 4. L'écran LCD** permet de lire facilement le temps de travail restant.
- 5. Le fond est facilement amovible**, ce qui rend le traitement de pédicure plus facile et plus confortable.
- 6. Capteur infrarouge automatique**
La lampe s'allume et s'éteint automatiquement lorsqu'une main ou un pied est inséré.
- 7. Elle protège les yeux et la peau.** Au lieu de la lumière violette habituelle, la lampe à ongles utilise une lumière blanche douce qui est indolore et inoffensive pour les ongles, les yeux et la peau.



MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent manuel. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Ltd.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé par ACTIVESHOP Ltd. dans les cas suivants :
 - a) (a) un liquide a pénétré dans l'appareil, (b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, (c) le cordon d'alimentation est endommagé, (d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.

9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).

10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres **d y s f o n c t i o n n e m e n t s** , contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets d'équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des équipements électriques usagés électroniques et . Sous fin de l'année.

Les appareils usagés et utilisables contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à la société ACTIVESHOP Sp. z o.o..

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.

