ACTIVESHOP®


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kozmetikai asszisztens 084




Importőr:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Készülék méretei:



A készlet a következőket tartalmazza:

- 4 görgő
- 3 polc
- 4 asztali oldalfal



Összeszerelési útmutató

Az asztal 3 polcból áll, amelyeket az oldalfalak segítségével kell összekötni. Az alsó polc alján lyukak találhatók a görgők felszereléséhez. Helyezze be az oldallapot a polcon lévő hornyokba. Helyezze a falat függőlegesen, és nyomja be a polc fülébe. Ahogy az alábbi képen látható.



Ezután egy másik polcot helyezünk rá, és erősen lenyomjuk, hogy a polc szilárdan tartson. Mint az alábbi képen.

A polc mindkét oldalán vannak fülek, amelyekbe be kell illeszteni az oldallapokat a rögzítéshez és az egység összeszereléséhez.



A görgők összeszerelési utasításai

Csatlakoztassa a görgőket az alsó polchoz. Az alsó polc alján lyukak vannak a görgők felszereléséhez (egy-egy sarokban). A csapot be kell nyomni a lyukba, így rögzítve a görgőt. Ahogy az alábbi képen látható.



BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ne hajlítsa meg a készülék alkatrészeit.
2. Ne tegye ki hosszabb ideig napfénynek, víznek vagy nedvességnek.
3. Ne terhelje túl a készüléket túl nagy súllyal.
4. Védje a tűzzel és gyúlékony anyagokkal való érintkezéstől.
5. Ne helyezze a készüléket instabil felületre.
6. Ne dobja el a készüléket.
7. A készüléket nem arra szánjuk, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
8. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolásokat a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, tartsa be a szabályokat ártalmatlanítására ezen típusú készülék ártalmatlanítására vonatkozóan. Annak érdekében, hogy megóvja a .

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos készülékeket elkülönítve kell gyűjteni, majd átadni az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein. Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között.

°C. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.