ACTIVESHOP®


MANUALE DI ISTRUZIONI

Assistente cosmetico 084




Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Dimensioni del dispositivo:



Il set comprende:

- 4 ruote
- 3 ripiani
- 4 pareti laterali del tavolo



Istruzioni di montaggio

Il tavolo è composto da 3 ripiani, che devono essere collegati tra loro utilizzando le pareti laterali. Il ripiano inferiore è dotato di fori per il montaggio delle rotelle. Inserire il pannello laterale nelle scanalature del ripiano. Posizionare la parete in verticale e spingerla nelle linguette del ripiano. Come nell'immagine sottostante.



Poi mettiamo un altro ripiano sopra questo, premendo con forza in modo che il ripiano si tenga saldamente. Come nell'immagine sottostante.

Il ripiano su entrambi i lati presenta delle linguette in cui è necessario inserire i pannelli laterali per montarlo e assemblare l'unità.



Istruzioni per il montaggio delle rotelle

Fissare le rotelle al ripiano inferiore. Il ripiano inferiore presenta dei fori sul lato inferiore per l'inserimento delle rotelle (uno in ogni angolo). Il perno deve essere inserito nel foro, fissando così la rotella. Come n e l l 'immagine sottostante.



PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Non piegare i componenti dell'unità.
2. Non esporre il dispositivo a un contatto prolungato con la luce del sole, l'acqua o l'umidità.
3. Non sovraccaricare il dispositivo con un peso eccessivo.
4. Proteggere dal contatto con fuoco e agenti infiammabili.
5. Non collocare il dispositivo su una superficie instabile.
6. Non gettare l'apparecchio.
7. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
8. Non lasciare l'apparecchio incustodito nelle vicinanze di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Attenersi alle regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiatura. Al fine di proteggere la salute dell'uomo, è necessario che l'apparecchio venga smaltito in un luogo sicuro.

In conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e poi consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere avviati al riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che ad ACTIVESHOP SA.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C

°C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.