ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES DE USO

Vapozone Giovanni D-09

Modelo: DT-8228 Blanco



Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev. A/04/2025

Escaneado para diferentes idiomas

Vaporizador multifuncional Giovanni D-09 con vapor caliente y ozono.
El vapozone está montado sobre un soporte regulable en altura, lo que facilita enormemente la realización de los tratamientos. El vapor emitido por el aparato abre los poros obstruidos, permite una limpieza profunda de la piel, la oxigena y la limpia de toxinas. El tratamiento también mejora la circulación sanguínea.


Efecto del aparato:

1. Suaviza la piel,
2. Desinfecta los poros,
3. Ensancha los poros,
4. Estimula la circulación sanguínea en la piel,
5. Facilita la eliminación de puntos negros y piel muerta,
6. Hidrata y refresca la piel,
7. Mejora el estado de la piel.

Datos técnicos


Tensión	220-240V
Potencia	850W
Frecuencia nominal	50/60Hz
Capacidad del recipiente de agua	600ml
Temperatura del vapor	Aprox. 40°C
Peso	4 kg

Dimensiones del aparato



Preparación:

1. Antes de utilizar el vaporizador, retire todos los elementos del embalaje.
2. Coloque el aparato en la zona donde se vaya a utilizar. Preferiblemente sobre una superficie plana y estable.
3. Desenrosque el recipiente del agua y llénelo de agua limpia, preferiblemente filtrada. A continuación, enrosque bien el tapón.
4. Conecte el aparato a una fuente de alimentación adecuada.
5. Mantenga pulsado el botón HOT durante unos instantes para encender el aparato.
6. El aparato emitirá un pitido (zumbido) si no hay agua, está contaminada o es insuficiente.
7. Para iniciar el tratamiento con vapor caliente, llene el depósito de agua hasta el tope y mantenga pulsado el botón HOT. El calentador empezará a calentar el agua y, tras unos minutos, se emitirá vapor caliente. Mantenga pulsado de nuevo el botón HOT para desactivar esta función.
8. Para activar la función ozono mantenga pulsado el botón LUZ durante un tiempo prolongado. El ozono se activará y la cantidad de
   vapor aumentará. Vuelva a mantener pulsado el botón para desactivar esta función.



9. El cabezal del vaporizador se puede girar libremente.

Instrucciones de uso del aparato:

1. Mantenga la boquilla a unos 20 cm de la cara para evitar quemaduras.
2. El vapor empezará a salir unas decenas de segundos después de encender y calentar el aparato.
3. Si no hay suficiente agua, la salida de vapor disminuirá gradualmente. El aparato se apagará si no hay suficiente agua.
4. No saque el recipiente de agua inmediatamente después de apagar el aparato. Espere unos 10 minutos a que el recipiente se enfríe. Así evitará posibles quemaduras.
5. Si el aparato se apaga automáticamente por falta de agua, espere unos 2 minutos hasta que el indicador luminoso se apague y el aparato esté listo para funcionar.
   y el aparato esté listo para funcionar de nuevo.
6. Compruebe el nivel de agua durante el tratamiento y rellene el depósito si el nivel de agua alcanza el mínimo.

CARACTERÍSTICAS:

1. El aparato se apaga automáticamente cuando el nivel de agua del depósito es insuficiente.
2. El aparato produce vapor caliente.
3. El aparato dispone de una función "ozono".

PRECAUCIÓN

Un uso excesivo puede ser perjudicial para la piel. Al principio, el aparato sólo debe utilizarse una vez al día, durante un máximo de 10 minutos. Utilícelo 2-3 veces a la semana para piel normal y una vez a la semana para piel sensible.

NOTA

No vierta aceites esenciales ni ningún otro líquido que no sea agua en el depósito de agua. Esto puede provocar daños en el aparato o lesiones físicas.

Recomendaciones:

1. Está prohibido utilizar el aparato cerca de una bañera, lavabo u otro recipiente húmedo. No utilice ni guarde el aparato en el cuarto de baño ni en otras habitaciones con mucha humedad. Podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aislamiento. No sumerja el aparato en agua.
2. El aparato no debe ser utilizado por personas con problemas de sensación térmica. Puede provocar quemaduras.
3. Se recomienda dejar de utilizar el aparato inmediatamente si aparecen dolores o anormalidades en la piel o el cuerpo.
4. Contraindicaciones para el uso del producto:
- Embarazo, menstruación, trastornos hormonales,
- Alergias, enfermedades cutáneas, dermatitis atópica, piel muy sensible o quemada por el sol,
- Lesiones cutáneas, eczemas, hinchazones, etc,
- Operaciones quirúrgicas recientes.
5. No toque las partes metálicas del enchufe al conectarlo. Apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice.
6. Limpie el aparato periódicamente para evitar la acumulación de polvo. La humedad y otros factores pueden perforar el aislamiento. Evite que entre polvo u otros elementos nocivos en el enchufe.
7. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato, ya que podría provocar un mal funcionamiento del cable. No utilice el aparato cuando el cable o el enchufe estén calientes o dañados y cuando el enchufe esté suelto en la toma de corriente.
8. Asegúrese de que el aparato esté alimentado por una fuente con la tensión nominal correcta. Asegúrese de que el enchufe está correctamente conectado a la toma de corriente. De lo contrario, podrían producirse incendios, descargas eléctricas o quemaduras. El aparato no debe conectarse ni desconectarse de la toma de corriente con las manos mojadas o húmedas. El cable no debe modificarse, estirarse, doblarse ni retorcerse excesivamente. No coloque objetos pesados sobre el cable.
9. No permita que los niños utilicen el aparato.
10. No utilice el aparato cerca de sustancias inflamables como alcoholes, disolventes, gasolina, aerosoles, etc., ya que podrían producirse explosiones o incendios. Podría provocar una explosión o un incendio.
11. No golpee ni lance el aparato. Si el aparato resulta dañado como consecuencia de un impacto o una caída, no podrá seguir utilizándolo.
12. No introduzca nada en la boquilla ni la pellizque, ya que podría sufrir una descarga eléctrica. No intente desmontar o reparar el equipo. Para reparaciones, póngase en contacto con el distribuidor al que compró el equipo o con un centro de servicio autorizado.
13. No toque el depósito de agua cuando el aparato esté encendido.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal estético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las operaciones de mantenimiento y reparación deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Ltd.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos
(a) ha entrado líquido en el aparato, (b) el aparato emite un olor extraño, humo o emite sonidos extraños,
c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha golpeado el aparato o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.

9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daño del cable de alimentación o otras averías , póngase en contacto con un centro de servicio autorizado

autorizado para evitar cualquier peligro.

2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción en el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de conformidad con la Directiva 2012/19/CE

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de r e c o g i d a adecuados, así como en ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.