ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Massaažiga pediküüritool 308



Importija:
z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Kosmeetiline tugitool on varustatud jalamassaažiga (kausi kujul), mis muudab selle ideaalseks pediküürihoolduseks. Kui massaažija on sisse lülitatud, vibreerib see mullid tekitades. Lisaks on massaažikaussil avaus, kuhu saab paigaldada erinevaid käepidemeteid, et suurendada hoolduse mõju.

Ettevaatust!

Lapsed ja kogenematud isikud ei tohiks seda seadet kasutada. Laste üle tuleb teostada järelevalvet ja nad ei tohiks tooli lähedal mängida.

Enne kosmeetikatooli kasutamist lugege kasutusjuhendit ja tehke järgmised toimingud:

1. Veenduge, et kõik pakkematerjalid on eemaldatud.
2. Veenduge, et tool on töökorras.
3. Asetage tool kohale, kus seda kasutatakse.

Seadme mõõtmed:



Tooli maksimaalne koormus: 130 kg.

Seadme funktsioonid:

1. Jalatoe reguleerimine

Tool on varustatud jalatoega, mida saab hõlpsasti reguleerida allosas oleva nupu abil. Jalatoe alandamiseks või tõstmiseks keerake nupp lahti ja seadistage jalatugi soovitud kõrgusele, seejärel pingutage nuppu. Lisaks saab jalatuge kallutada paremale või vasakule, et tagada ravi ajal täielik mugavus.



Reguleeri misnupp

2. Tooli kõrguse reguleerimine


Istme kõrgust saab reguleerida istme all asuva ajami abil. Tõmmake täiturist ja laske või tõstke iste soovitud asendisse. Istme kõrgus on reguleeritav vahemikus 44-55 cm.
Lisaks sellele pöörleb tooli iste 360°.

3. Massaažifunktsioonid

Seadmel on kausikujuline jalamassaažöör, mida saab hõlpsasti eemaldada ja paigaldada. Massaaator on reguleeritav valimisnupu abil ja sellel on mitu režiimi. Ühe neist valimiseks keerake valimisnuppu sobivale režiimile.

Ettevaatust!

Ärge lülitage massöör sisse, kui selles ei ole vett.



Juhtnupp

Massaažirežiimid:

- vibratsioon

- mull koos veesoojendusega

- vibratsioonimull koos infrapuna- ja veesoojendusega Seadistatud

nupp 0 tähendab, et massöör on välja lülitatud.

Kasutusjuhised:

1. Asetage tool ravialale.
2. Täitke kauss veega, mis ei ületa maksimaalset vedelikutaset.
3. Seejärel ühendage seade vooluvõrku.

4. Valige sobiv töörežiim, keerates valimisnuppu.
5. Kui ravi on lõppenud, keerake nupp tagasi asendisse 0 ja ühendage seade vooluvõrgust lahti.
6. Seejärel valage vesi kausist välja. Ärge jätke vett pikaks ajaks kaussi, et vältida seadme kahjustamist.

Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

- Ärge kasutage puhastamiseks parafiini, alkoholi, ammoniaaki või muid söövitavaid aineid sisaldavaid tooteid.
- Enne puhastamist tõmmake seade vooluvõrgust välja.
- Tooli pinna heas seisukorras hoidmiseks puhastage seda regulaarselt. Ärge unustage tooli pärast iga kasutamist puhastada ja desinfitseerida. Soovitame põhjalikku desinfitseerimist teostada kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad

- Metall- ja plastpindade puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Väike hari sobib hästi raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

- Puhastamine maheda pesuvahendi lahusega toimib kõige paremini. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veepihustit (duššid, kõrgsurvevee püstol).
- Ärge puhastage kõrge temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse korral ning ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedeliku saastumist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

IV Tooli pind

- Pühkige istme pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige seda puhta pehme lapiga.

Hooldus

Enne hooldust tõmmake seade vooluvõrgust välja.

- Remonti peaks teostama kogenud ja tootja poolt volitatud personal.
- Remondid , mida teevad volitamata töötajad võivad põhjustada vigastusi isikukahjustusi või seadme kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud originaalvaruosasid.
- Ärge kasutage kosmeetikatooli või lisaseadmeid, kui need ei tööta korralikult.
- Kõik hooldus- ja remonditööd peavad olema dokumenteeritud.

Hooldusmeetmed

- Kontrollige kord nädalas juhtimisseadmeid ja nende juhtmestikku. Kontrollige vähemalt kord iga kuue kuu tagant järgmiste elementide seisundit ja toimimist:
- toitekaabel ja selle kinnitus
- mootori juhtmestik
- Juhtimiskarp ja selle kaabeldus
- Kas tarvikud on kinnitatud
- Lukustussüsteemi normaalne toimimine

Kui leiate puudusi, lõpetage seadme kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Ainult kogenud või volitatud töötajad võivad avada või vahetada ajami/juhtimisseadme.
Kui mõni seadme osa on kahjustatud, tõmmake toitejuhe välja ja lõpetage seadme kasutamine. Seejärel teavitage teenindusosakonda.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.

2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.

4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutava volitatud teenindusega:

a) seadmesse on sattunud vedelik, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra,

c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.

5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.

6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.

7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.

8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.

9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutiline intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.

10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite ohtu.

2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui seadme ohutuks kasutamiseks on tagatud järelevalve või juhendamine, nii et sellega seotud riskid oleksid mõistetavad.

3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.

5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjäätmete konteinerites. Järgige selliste seadmete kõrvaldamise eeskirju

kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile 2012/19/EÜ tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi koguda ja üle anda järgmistes kogumispunktides

elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumine. Vanad seadmed sisaldavad oma kasutusaja lõpus täielikult taaskasutatavaid komponente ja tuleks seetõttu anda ümbertöötlemiseks. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktidele ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.