

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Sterilizátor

modell: SM-360A



Importőr:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl

Rev. A/10/2024



Műszaki adatok

Teljesítmény	300W
Feszültség	220-240V, 50Hz
Kapacitás	2.6L
Súly	3.1kg
Méretek	27 x 24.5 x 17.2 cm
Üzemi hőmérséklet	50-220°C
Működési idő	10-60 perc

FIGYELEM!

Használat előtt távolítsa el a készülék belsejében lévő védőfóliákat! Alkalmazás

1. A sterilizáló a fémből, műanyagból és kompozit anyagokból (olló, fésű, csipesz stb.) készült műszerek fertőtlenítésére használható.
2. A fertőtlenítést magas hőmérsékletű levegővel végzik, hogy a műszerek ne szenvedjenek mechanikai sérülést. Nedvesség nélkül elpusztítja a baktériumokat, és nem tompítja az éles műszereket.
3. A készülék hőmérséklet- és időszabályozóval van felszerelve. Így könnyen beállíthatja a kezeléshez szükséges paramétereket.

Az első használat előtt:

1. Gondosan olvassa el a mellékelt használati utasítást.
2. Az első használat előtt távolítsa el az összes csomagolást és védőfóliát.

Használati utasítás

1. Helyezze a műszereket a tálcára és helyezze be a készülékbe. Zárja le a fedelet.
2. Ezután csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez.
3. A tárcsával állítsa be a kezelési időt. A kívánt idő kiválasztásához forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba. A piros lámpa világítani fog, jelezve, hogy a készülék működési üzemmódban van. Az idő az időzítők szerint fog visszaszámolni. Amikor az idő letelt, a készülék hangjelzéssel jelzi a működés végét.
4. Ezután állítsa be a hőmérsékletet a gombot az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva. A zöld fény világítani fog.
5. A lámpák kialszanak, amikor a készülék befejezte a működést.
6. Ha végezt, húzza ki a készüléket a hálózathoz, és vegye ki a szerszámokat a belsejéből.
7. A tálca oldalsó kiemelkedéseire akasztható fogantyúk - kerek tartoznak hozzá, hogy a tálcát a keze érintése nélkül kihúzza.

Figyelem!

Ne feledje, hogy a különleges óvatossággal járjon el, mivel a tálcák, belső és külső felületek nagyon forróak lehetnek. Az égési sérülések elkerülése érdekében használjon védőkesztyűt.

Ne érintse meg közvetlenül a forró tálcát! Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg egy kicsit lehűl.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. Ha a készüléket csak képzett kozmetikus személyzet kezeli, elkerülhetők a kezelés során a nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokra kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket ne telepítse vagy működtesse folyadékok, nedves helyek közelében, illetve nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. hivatalos szervizcéghez a következő esetekben: a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c)

a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a vezetékét a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

FIGYELEM

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető minden veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt korlátozott fizikai és szellemi képességekkel rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatát nem kellően ismerő személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetbarát újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú **b e r e n d e z é s e k** ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében, az irányelvnek megfelelően

2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló rendelet értelmében a használt elektromos készülékeket elkülönítve kell gyűjteni és az elektronikus és elektromos berendezések hulladékgyűjtő pontjain leadni. Ezért a teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmazó régi készülékeket hasznos élettartamuk végén újrahasznosításra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.