ACTIVESHOP®

Használati utasítás

UV LED Glow 5 lámpa

modell: FD-256-1



Importőr:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

Az UV LED Glow 5 lámpa a legújabb generációs, professzionális lámpa, amely a *kettős led* technológiának köszönhetően gyorsan és egyenletesen keményít meg minden zselét, hibrid lakkot és egyéb fényre keményedő készítményt. Fehér fényt bocsát ki, amely nem fárasztja a szemet. A lámpa rendelkezik "Alacsony hőfok üzemmóddal", amely lehetővé teszi a lámpa fokozatos felmelegedését 99s-ig. A hosszabb gyógyulási idő és a fokozatos teljesítménynövekedés segít enyhíteni a gél vagy lakk gyógyításakor fellépő kellemetlen érzést vagy égő érzést.

Műszaki adatok:

Névleges feszültség	100/240V
Névleges frekvencia	50/60Hz
Teljesítmény	48W
Méretek	22x19x10.5cm
LED-ek száma	24LED

Megjegyzések

1. Kérjük, hogy a lámpa első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
2. Ne nézzen közvetlenül a LED fénybe, mert ez károsíthatja a látását.
3. Ne használja a lámpát, ha a tápegység sérült.
4. A túl hosszú ideig tartó expozíció bőrkárosodást okozhat.
5. Használjon LED-fényben történő gyógyításra tervezett termékeket.
6. Ne felejtse el kihúzni a készüléket a használat befejeztével.
7. Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
8. Tartsa a készüléket távol a víztől vagy más folyadékoktól.
9. Tartsa a készüléket gyúlékony és éghető anyagoktól távol.
10. A lámpát kizárólag mindenféle hibrid lakk és gélmassza gyógyítására tervezték, nem a hagyományos körömlakkokhoz. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a lakkja kompatibilis.
11. Ne áztassa be a készüléket. Ne fertőtlenítsen túlzott mennyiségű folyadékkal. A készülék belsejébe kerülő víz vagy fertőtlenítő folyadék károsíthatja a készüléket. Az UV/LED lámpát ajánlott speciális termékekkel karbantartani.

Használati utasítás

1. Csatlakoztassa a tápegységet a lámpához. Ne tegye ezt nedves vagy nedves kézzel.
2. Válassza ki a megfelelő üzemmódot a készülék működéséhez.
3. A készüléken 4 időgomb található, 60s, 90s, 120s és 120s Alacsony hőfok üzemmód.



Alacsony hőfok üzemmódban a teljesítmény fokozatosan növekszik, hogy a gél gyógyulása során okozott kellemetlenségek a lehető legkisebbek legyenek.

4. Ha a felhasználó nem kapcsolja be egyik üzemmódot sem, amikor a kezét a lámpába helyezi, egy érzékelő aktiválja a lámpát. A készülék maximális működési ideje 120 másodperc.
5. A munka befejeztével kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápegységből.

TERMÉKJELLEMZŐK:

1. **UV/LED kettős fény.** 2x gyorsabb gyógyulás, mint a hagyományos körömlámpáknál.
2. **Négy időbeállítás** - 60s, 90s, 120s és 120s Alacsony fűtési mód. Az idő a termék típusától és a gyártó ajánlásaitól függően állítható be.
3. **Alacsony hőfok üzemmód (120s).** Olyan üzemmód, amelynek során a lámpa fokozatosan melegszik fel, így enyhítve a gél vagy lakk gyógyításakor fellépő esetleges kellemetlen érzést és égő érzést.
4. **LCD kijelző** a hátralévő munkaidő könnyű leolvasásához.
5. Könnyen levehető alj, ami megkönnyíti és kényelmesebbé teszi a pedikűrkezelést.
6. **Automatikus infravörös érzékelő**. A lámpa automatikusan be- és kikapcsol, ha kéz vagy lábfej kerül a helyére.
7. **Védi a szemet és a bőrt.** A körömlámpa a szokásos ibolyántúli fény helyett lágy fehér fényt használ, amely fájdalommentes és ártalmatlan a körmökre, a szemre és a bőrre.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés, amelyet szépségszalonokban lehet használni. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. hivatalos szervizcéghez: a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot áraszt, füstöl vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból, amikor befejezte a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a vezetéket a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz - így elkerülhető minden veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatáról, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, és az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein kell leadni. A hasznos élettartamuk végén és a régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrafeldolgozásra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között.
°C. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.