

ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Hüdrauliline podiaatriline tool 112



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Pola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025



Erinevate
keelte
skaneeri
mine



Enne kosmeetikavahendi kasutamist lugege lisatud kasutusjuhendit ja tehke järgmised toimingud:

1. Veenduge, et kõik pakendid on eemaldatud.
2. Veenduge, et vahend on heas töökorras.
3. Asetage vahend sellesse kohta, kus seda kasutatakse.

Puhastamine ja hooldus:

- Et vahendi pind oleks heas seisukorras, tuleb seda regulaarselt puhastada. Ärge unustage vahendi pärast iga kasutamist puhastada ja desinfitseerida. Soovitatav on teostada põhjalik desinfitseerimine kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad

- Metall- ja plastpindade puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Raske ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks sobib kõige paremini väike harja.
- Ärge kasutage vahendi puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige vahendi sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

- Parim töötab kõige paremini on puhastamine maheda lahusega puhastusvahendiga. Ammoniaak i kõige rohkem lahusteid võib kasutada raskete plekkide eemaldamiseks. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veepihustit (duššid, kõrgsurvevee püstol).
- Ärge puhastage kõrge temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse korral. Ärge pange vahendit kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedeliku saastumist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

IV Vahendi pind

- Pühkige vahendi pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige seda puhta pehme lapiga.

Hooldus

1. Remonti peaks teostama kogenud ja tootja poolt volitatud personal. Autoriseerimata isikute teostatud remonditööd võivad põhjustada vahendile vigastusi või kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
2. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud originaalvaruosasid.
3. Kõik hooldus- ja remonditööd tuleb dokumenteerida.

Kui avastate defekte, lõpetage vahendi kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Ainult kogenud või volitatud töötajad võivad avada või vahetada ajami/juhtimisvahendit.

Tehnilised andmed:

- Maksimaalne koormus 150 kg
- Kaal 49,2kg
- PU/PVC nahk

Seadme mõõtmed:



mõõtmed: Aluse mõõtmed 76 x 60 cm.

Tähelepanu!

- Veenduge, et lapsed ei mängiks istme lähedal ilma täiskasvanu järelevalveta.
- Ärge pange käsi või jalga tooli pragudesse.
- Ärge pange tooli otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge lükake ega tõmmake tooli ebatasasel põrandal.
- Ärge seiske tooli peal.
- tooli ei tohiks kasutada inimesed füüsiliste piirangutega , sensorsete häiretega või psüühikahäired.

Jalatoe reguleerimine:

Iga jalatugi on eraldi reguleeritav all asuvate hoobade abil. Jalatoe reguleerimiseks tõmmake hooba ja kallutage jalatugi õigesse asendisse. Jalatugesid saab reguleerida ka külgsuunas.

Seljatoe reguleerimine:

Seljatoe asendit saab reguleerida käetoe kõrval asuva hoova abil. Tõmmake kangi ja kallutage seljatuge tahapoole või kallutage seda ettepoole.



Kõrguse reguleerimine

Istme kõrgust saab reguleerida istme all asuva käepideme abil



TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seda tohib kasutada ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonal, et vältida ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake kohe pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust volitatud teenindusettevõttega ACTIV Tomasz Pacholczyk: a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kahjustada, kui see kukub kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja v a s t u p i d i) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja inimesed, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud ohte.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised kasutavad seadet selle läheduses.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb elektriseadmete jäätmed koguda eraldi ja anda üle elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunktidest.

elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastes kogumispunktides ja ka ettevõttele ACTIV Tomasz Pacholczyk.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.