

ACTIVESHOP[®]


NÁVOD NA POUŽITIE

Ohrievač vosku iWAX DIAMOND
Model AX900



Dovozca:

Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Technické údaje	
Menovité napätie	220V/240V
Elektrický výkon	100W
Menovitá frekvencia	50/60 HZ

Pozor

- Spotrebič sa musí pravidelne čistiť, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt, prachu a iných nežiaducich látok. Ich nahromadenie môže viesť k nesprávnej funkcii zariadenia alebo dokonca k jeho poškodeniu.
- Nie je dovolené omotávať napájací kábel okolo spotrebiča, môže to spôsobiť jeho nesprávnu funkciu.
- Vždy sa uistite, že je spotrebič napájaný zo zdroja so správnym menovitým napätím. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleninám.
- Kábel sa nesmie upravovať, ťažovať, nadmerne ohýbať ani krútiť.
- Na kábel sa nesmie umiestňovať nič ťažké.
- Zariadenie sa nesmie udierať ani hádzať. Ak sa zariadenie poškodí nárazom alebo pádom, nemôžete ho ďalej používať.
- Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať ani opravovať. V prípade opravy sa obráťte na distribútora od ktorého bolo zariadenie zakúpené, alebo autorizované servisné stredisko.

Čistenie a skladovanie


- Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete a uistite sa, že zariadenie vychladlo;
- Pomocou špeciálneho čistiaceho prostriedku na vosk pre spotrebič sa zbavte nežiaducich nečistôt.

Montáž a používanie

- Vložte voskovú kazetu do ohrievača, potom odpojte prístroj od napájania,
- Otočte gombíkom do polohy ON - červená kontrolka signalizuje, že prístroj začal pracovať,
- Počas prevádzky jednotky kontrolka zhasne a opäť sa rozsvieti, aby sa udržiavala konštantná teploty vosku,
- Počkajte približne 15-30 minút v závislosti od typu vosku a nastavenej teploty,
- Pred nanosením vosku na pokožku vždy skontrolujte jeho teplotu, aby ste sa vyhli popáleninám,
- Po skončení práce zariadenie vypnite a počkajte, kým vychladne,
- Potom zariadenie vyčistite.




Plastové veko



Zástrčka



Nádoba z nehrdzavejúcej ocele



**Elektronická regulácia teploty s
termostatom a kontrolkou**



360° vykurovacie teleso

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabraňuje nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIV Tomasz Pacholczyk:
(a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevráteniu prístroja alebo k poškodeniu jeho krytu.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte spotrebič na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so spotrebičom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch, kontaktujte autorizovanú autorizované servisné stredisko, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukciá o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Spotrebič nie je určený na hranie deťom. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES

týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení Odpad z elektrických a elektronických zariadení by sa mal zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Jednotku skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas prevádzky

skladovania a prepravy sa jednotka nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavená mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.

