

ACTIVESHOP®

Kasutusjuhend

UV LED Glow 5 lamp

mudel: FD-256-1



Importija:

z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2024



UV LED Glow 5 lamp on viimase põlvkonna professionaalne lamp, mis tänu *dual led-tehnoloogiale* kõvendab kiiresti ja ühtlaselt kõik geelid, hübriidlakid ja muud valguskõvenevad preparaadid. See kiirgab valget valgust, mis ei väsita silmi. Lambil on "Low Heat Mode", mis võimaldab lambil kuni 99s jooksul järk-järgult kuumeneda. Pikem kõvenemisaeg ja võimsuse järkjärguline suurenemine aitavad leevendada ebamugavustunnet või põletustunnet, mis tekib geeli või laki kõvenemisel.

Tehnilised andmed:

Nimipinge	100/240V
Nimisagedus	50/60Hz
Võimsus	48W
Mõõtmed	22x19x10.5cm
LEDide arv	24LED

Märkused

1. Palun lugege kasutusjuhendit hoolikalt läbi enne lampi esmakordset kasutamist.
2. Ärge vaadake otse LED-valgustusse, kuna see võib kahjustada teie nägemist.
3. Ärge kasutage lampi, kui toiteallikas on kahjustatud.
4. Liiga pikk kokkupuude võib põhjustada nahakahjustusi.
5. Kasutage LED-valgusega kuivatamiseks mõeldud tooteid.
6. Ärge unustage seadme kasutamise lõppedes pistikupesast välja tõmmata.
7. Hoidke seade laste eest eemal.
8. Hoidke seadet eemal veest või muudest vedelikest.
9. Hoidke seade eemal tuleohtlikest ja põlevatest ainetest.
10. Lamp on mõeldud ainult igat tüüpi hübriidlakkide ja geelmasside, mitte tavaliste küünelakkide kuivatamiseks. Enne kasutamist veenduge, et teie lakk sobib.
11. Ärge leotage seadet. Ärge desinfitseerige liigse koguse vedelikuga. Vee või desinfitseerimisvedeliku sattumine seadme sisemusse võib seda kahjustada. Soovitav on hooldada UV/LED-lampi spetsiaalsete toodetega.

Kasutusjuhised

1. Ühendage vooluvõrk lambiga. Ärge tehke seda märgade või niiskete kätega.
2. Valige seadme tööks õige töörežiim.
3. Seadmel on 4 ajanappu: 60s, 90s, 120s ja 120s madala kuumuse režiim.



Madala kuumuse režiimis suureneb võimsus järk-järgult, et vähendada geeli kõvenemise ajal tekkivat ebamugavust.

4. Kui kasutaja ei lülita ühtegi režiimi sisse, siis kui käsi sisestatakse lampi, aktiveerib lampi sensor. Seadme maksimaalne tööaeg on 120 sekundit.
5. Kui töötamine on lõppenud, lülitage seade välja ja tõmmake see vooluvõrgust välja.

TOOTE OMADUSED:

1. **UV/LED-kaksikvalgus.** 2x kiirem kõvenemine kui traditsioonilistel küünelampidel.
2. **Neli aja seadistust** - 60s, 90s, 120s ja 120s Madala kuumuse režiim. Aega saab reguleerida sõltuvalt toote tüübist ja tootja soovitustest.
3. **Madala kuumuse režiim (120s).** Režiim, mille jooksul lamp kuumeneb järk-järgult, leevendades seega võimalikku ebamugavust ja põletustunnet, mis võib tekkida geeli või laki kõvastumisel.
4. **LCD-ekraan** järelejäänud tööaja hõlpsaks lugemiseks.
5. Lihtsalt eemaldatav põhi, mis muudab pediküürihoolduse lihtsamaks ja mugavamaks.
6. **Automaatne infrapunaandur.** Lamp lülitub automaatselt sisse/välja, kui käsi või jalga sisestatakse.
7. **Kaitseb silmi ja nahka.** Tavalise violetse valguse asemel kasutatakse küünelambis pehmet valget valgust, mis on valutu ja ohutu nii küüntele, silmadele kui ka nahale.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud otstarbel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
4. Järgmistel juhtudel eemaldage kohe pistik pistikupesast ja võtke ühendust volitatud teenindusettevõttega ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) säilitada üheminutilise intervall.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutuks kasutamiseks, et sellega seotud riskidest oleks aru saadud.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile 2012/19/EÜ tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi koguda ja üle anda elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse. Nende kasuliku eluea lõppedes ja

vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need saata ümbertöötlemisele. Seetõttu tuleb need üle anda asjakohastele kogumispunktidele ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis.

Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%.

Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C.

°C. Ladustamise ja transportimise ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.