

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

Sterilizzatore

Modello: SM-

360A



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/10/2024



Dati tecnici

Potenza	300W
Tensione	220-240V, 50Hz
Capacità	2.6L
Peso	3,1 kg
Dimensioni	27 x 24,5 x 17,2 cm
Temperatura di esercizio	50-220°C
Tempo di funzionamento	10-60 minuti

ATTENZIONE!

Rimuovere le pellicole protettive all'interno dell'unità prima dell'uso! Applicazione

1. Lo sterilizzatore viene utilizzato per la disinfezione di strumenti in metallo, plastica e materiali compositi (forbici, pettini, pinzette, ecc.).
2. Disinfezione eseguita con aria ad alta temperatura, in modo che gli strumenti non siano soggetti a danni meccanici. Uccide i batteri senza umidità e non opacizza gli strumenti affilati.
3. L'unità è dotata di un regolatore di temperatura e di tempo. In questo modo è possibile regolare facilmente i parametri necessari per il trattamento.

Prima del primo utilizzo:

1. Leggere attentamente le istruzioni allegate.
2. Rimuovere tutti gli imballaggi e le pellicole protettive prima del primo utilizzo.

Istruzioni per l'uso

1. Posizionare gli strumenti sul vassoio e inserirli nell'apparecchio. Chiudere il coperchio.
2. Collegare quindi il dispositivo all'alimentazione.
3. Utilizzare il selettore per impostare la durata del trattamento. Ruotarlo in senso orario per selezionare il tempo desiderato. La luce rossa si accende per indicare che il dispositivo è in modalità operativa. Il tempo si riduce in base ai timer. Allo scadere del tempo, l'unità emette un segnale acustico per segnalare la fine del funzionamento.
4. Regolare quindi la temperatura ruotando la manopola in senso orario. La luce verde si accende.
5. Le luci si spengono quando l'unità ha finito di funzionare.
6. Al termine, scollegare l'unità e rimuovere gli attrezzi dall'interno.
7. Sono incluse delle maniglie - ruote che possono essere agganciate alle sporgenze laterali del vassoio per estrarlo senza toccarsi le mani.

Attenzione!

Ricordare di prestare particolare attenzione, poiché i vassoi, le superfici interne ed esterne possono essere molto calde. Utilizzare guanti protettivi per evitare ustioni.

Non toccare direttamente il vassoio caldo! Attendere che si sia raffreddato per evitare ustioni.

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi: a) nell'apparecchio è penetrato del liquido, b) l'apparecchio emette un odore strano, fuma o emette suoni strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.

il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.

5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'unità in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'unità.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sul suo utilizzo si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso centri di riciclaggio compatibili con l'ambiente. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva

2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contenenti componenti completamente riciclabili devono essere inviati al riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che ad ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. L'unità deve essere conservata in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.