

ACTIVESHOP[®]

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pochłaniacz pyłu MOMO P30 60W do zabudowy
TP825



Importer:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2025



Scan for
different
languages





Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem i zachować ją na później.

Pochłaniacz pyłu Momo P30 do zabudowy ogranicza ilość drobinek pyłu unoszących się podczas zabiegów z użyciem frezarki, wspierając utrzymanie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy dla stylistów oraz klientów. Wysoka wydajność sprzyja zachowaniu czystości stanowiska oraz ogranicza osadzanie się pyłu na powierzchniach. Konstrukcja przystosowana do montażu w blacie ułatwia organizację stanowiska pracy i pozwala lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń. Efektywna filtracja wspiera utrzymanie wysokiego standardu higieny w salonie.

Opis urządzenia

- 1 Przycisk włączenia / wyłączenia oraz regulacja prędkości
- 2 Wskaźnik zasilania
- 3 Gniazdo zasilające
- 4 Filtr pochłaniacza
- 5 Miejsce na zamocowanie




Instrukcja montażu

Usiądź przy biurku i sprawdź, gdzie naturalnie trzymasz dłoń podczas pracy. Zaznacz środek tego obszaru na blacie. Upewnij się, że pod biurkiem nie ma w tym miejscu nóg mebla ani szuflad.

Do zestawu dołączono szablon montażowy na przezroczystej folii, który ułatwia precyzyjne umiejscowienie urządzenia.

- 1 Przyłóż folię do blatu w miejscu, gdzie planujesz montaż i wycentruj ją względem stanowiska pracy.
- 2 Odrysuj linie cięcia oraz punkty nawierceń pod śruby bezpośrednio na blacie.
- 3 Wytnij otwór wzdłuż zaznaczonych linii.
- 4 Przykręć pochłaniacz pyłu do blatu za pomocą dołączonych wkrętów. Pamiętaj, aby nie dokręcać ich zbyt mocno, by nie uszkodzić obudowy.

Poniższy rysunek prezentuje wielkość otworu jaki należy wyciąć w blacie w celu prawidłowego montażu. Wartości podane są w milimetrach.



UWAGA

Montaż pochłaniacza jest możliwy wyłącznie w blacie o pełnej strukturze (wykonanym z litego drewna, płyty MDF lub pełnej płyty wiórowej). Nie polecamy montażu w blatach typu „plaster miodu” (pustych w środku, wypełnionych tekturą), ponieważ nie zapewniają one stabilności, a śruby mocujące nie będą miały punktu podparcia. Przed wycięciem otworu upewnij się, że Twój blat jest pełny na całym przekroju.

Instrukcja obsługi:

- 1 Podłącz wtyczkę zasilania
- 2 Obróć pokrętkę regulacji prędkości w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć urządzenie.
- 3 Maksymalne przekręcenie pokrętki w lewo wyłącza pochłaniacz.

Zalecenia:

- 1 Upewnij się, że zainstalowałeś urządzenie na powierzchni płaskiej i stabilnej, by ograniczyć ryzyko upadku i uszkodzenia.
- 2 Nigdy nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
- 3 Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
- 4 Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
- 5 Nie używaj urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo lub jeżeli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.
- 6 Nie ciągnij bezpośrednio za kabel by wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- 7 Produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.
- 8 Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu. Najlepiej czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki.
- 9 Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem filtra i usuwaniem pyłu bezwzględnie odłącz urządzenie od zasilania.
- Obudowę pochłaniacza najlepiej czyścić wilgotną ściereczką lub łagodnym środkiem dezynfekującym.
- Nie należy czyścić urządzenia bezpośrednio pod wodą.
- Do czyszczenia pochłaniacza nie należy używać środków ściernych, silnie żrących, past, acetonu, rozpuszczalników, produktów na bazie alkoholu.
- Pył osadzony na wentylatorach należy czyścić małym pędzelkiem od strony maskownicy oraz od strony filtra. Po usunięciu pyłu za pomocą pędzelka zaleca się dodatkowo użycie sprężonego powietrza, które dokładnie usunie pozostałości pyłu.

Dane techniczne	
Ilość wentylatorów	1
Moc	60W
Maksymalna prędkość	4500 RPM
Napięcie wejściowe pochłaniacza	DC 24V/2A
Napięcie wejściowe zasilacza	220-240V ~ 50/60Hz
Filtr	Kasetowy
Wymiary filtra	17,5 x 17,7 cm

Uwagi

- Filtr pochłaniacza jest wielorazowego użytku. Należy jednak pamiętać o jego regularnym czyszczeniu, aby zapobiec akumulacji brudu, kurzu i innych niepożądanych substancji. W razie potrzeby należy wymienić filtr na nowy. Pominięcie tego kroku, może doprowadzić do nieprawidłowej pracy urządzenia lub nawet jego uszkodzenia.
- Zawsze wyłączaj urządzenie za pomocą pokrętła przed całkowitym przerwaniem pracy.
- Przechowuj pochłaniacz w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Nie należy używać lub przechowywać urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
- Nie należy podłączać i odłączać urządzenia z gniazdka mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych substancji takich jak: alkohole, rozpuszczalniki, benzyna, aerozole w spreju etc. Może to doprowadzić do eksplozji lub pożaru.

Zalecenia

1. Upewnij się, że zainstalowałeś urządzenie na powierzchni płaskiej i stabilnej, by ograniczyć ryzyko upadku i uszkodzenia.
2. Nigdy nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
3. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
5. Nie używaj urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo lub jeżeli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.
6. Nie ciągnij bezpośrednio za kabel by wyjąć wtyczkę z gniazdka.
7. Produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.
8. Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu. Najlepiej czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki.
9. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.

Środki bezpieczeństwa

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania go do innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami. Należy zadbać o to, by żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydzielą dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowym zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno umieszczać obcych elementów wewnątrz urządzenia. W przypadku, gdy niepożądany element dostanie się do środka, należy wyjąć przewód z gniazdka zasilania i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, a także przez osoby niezaznajomione ze sposobem działania tego sprzętu, jeżeli zostanie im zapewniony odpowiedni nadzór lub instruktaż na temat prawidłowego korzystania w sposób bezpieczny i by związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja urządzenia



W celu ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu i nie wrzucać go do pojemników z odpadami domowymi.

Pod koniec użyteczności urządzenia te nadal zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazywać je do ponownego przetworzenia do odpowiednich punktów zbiórki lub do firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Przechowywanie i transport

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od $(-)$ 20°C do $(+)$ 40°C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od $(+)$ 10°C do $(+)$ 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać go na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.