ACTIVESHOP®

Kasutusjuhend

UV LED Glow F2 lamp

Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

UV LED Glow F2 lamp, on viimase põlvkonna professionaalne lamp, mis tänu *kahekordsele led-tehnoloogiale* kõvendab kiiresti ja ühtlaselt kõiki geele, hübriidlakke ja muid valguskõvenevaid preparaate. See kiirgab valget valgust, mis ei väsita silmi. Lambil on "Low Heat režiim", mis võimaldab lambi järkjärgulist kuumutamist kuni 99s. Pikem kõvenemisaeg ja võimsuse järkjärguline suurendamine väldivad laki kortsumist ja leevendavad võimalikku ebamugavustunnet geeli kõvenemise ajal.

Tehnilised andmed

Nimipinge	100/240V
Nimisagedus	50/60Hz
Võimsus	220W
LEDide arv	57LED
Mõõtmed	22.5x20x11cm
Valguse lainepikkus	365nm, 405nm

Märkused

1. Palun lugege kasutusjuhendit hoolikalt läbi, enne kui kasutate lampi esimest korda.
2. Ärge vaadake otse LED-valgustusse, kuna see võib kahjustada teie nägemist.
3. Ärge kasutage lampi, kui toiteallikas on kahjustatud.
4. Liiga pikaajaline kokkupuude võib põhjustada nahakahjustusi.
5. Kasutage LED-valgusega kuivatamiseks mõeldud tooteid.
6. Ärge unustage seadme kasutamise lõppedes pistikupesast välja tõmmata.
7. Hoidke seade laste eest eemal
8. Hoidke seade vee või muude vedelike eest eemal.
9. Hoidke seade eemal tuleohtlikest ja põlevatest ainetest.
10. Lamp on mõeldud ainult igat tüüpi hübriidlakkide ja geelühendite, mitte tavaliste küünelakkide kuivatamiseks. Veenduge enne kasutamist, et teie lakk sobib.
11. Ärge leotage seadet. Ärge desinfitseerige liigse koguse vedelikuga. Vee või desinfitseerimisvedeliku sattumine seadme sisemusse võib seda kahjustada. UV/LED-lampi on soovitatav hooldada spetsiaalsete toodetega.

Kasutusjuhised

1. Ühendage vooluvõrk lambiga. Ärge tehke seda märgade või niiskete kätega.
2. Seadme käivitamiseks tuleb valida sobiv töörežiim.
3. Seadmel on 4 ajanuppu 10s, 30s, 60s, 99s (madala soojuse režiim).

"Madala kuumuse režiimis" suureneb võimsus järk-järgult, et vähendada ebamugavustunnet geeli kõvastumise ajal.

4. 10s, 30s ja 60s režiimis töötab lamp täisvõimsusel.
5. Kui käsi asetatakse lampi sisse, aktiveerib andur seadme. Maksimaalne tööaeg, ilma et oleks valitud

on 120s.

6. Kui olete töö lõpetanud, lülitage seade välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti

TOOTE OMADUSED:

1. **UV/LED-kaksikvalgus**. 2x kiirem kõvenemine kui traditsioonilised küünelambid.
2. **Neli aja seadistusrežiimi** - 10, 30, 60, 99 sekundit. Aega saab reguleerida sõltuvalt toote tüübist ja tootja soovitustest.
3. **Madala kuumuse režiim (99s)**. Režiim, mille jooksul lamp kuumeneb järk-järgult, leevendades seega võimalikku ebamugavust ja põletustunnet, mis võib tekkida geeli või laki kõvastumisel.
4. **LCD-ekraan** järelejäänud tööaja hõlpsaks lugemiseks.
5. **Alumine osa on kergesti eemaldatav**, mis muudab pediküürihoolduse lihtsamaks ja mugavamaks.
6. **Automaatne infrapunaandur**

Lamp lülitub automaatselt sisse/välja, kui käsi või jalg sisestatakse.

7. **See kaitseb silmi ja nahka**. Tavalise violetse valguse asemel kasutab küünelamp pehmet valget valgust, mis on valutu ja ohutu küüntele, silmadele ja nahale.

TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib soovimatuid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muudel kui käesolevas kasutusjuhendis osutatud eesmärkidel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõte ACTIVESHOP Ltd.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgnevatel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
   a) (a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge pange midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.

9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutiline intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude r i k e t e korral võtke ühendust volitatud teeninduskeskusesse, et vältida ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et sellega seotud riske mõistetaks.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida l a s t e l e kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise e e s k i r j u . Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb elektrijäätmed koguda eraldi ja anda üle kasutatud elektroonikaseadmete ja elektriseadmete kogumispunktides. all lõpuks. kasutuskõlblikud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult taaskasutatavaid komponente ja seetõttu tuleb need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleb need üle anda asjakohastes kogumispunktides ja ka ettevõttele ACTIVESHOP Sp. z o.o..

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.