

# ACTIVESHOP®

## Istruzioni per l'uso

Lampada UV LED Glow F2



### Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polska  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/03/2024



La lampada UV LED Glow F2 è una lampada professionale di ultima generazione che polimerizza rapidamente e uniformemente tutti i gel, le vernici ibride e altre preparazioni fotopolimerizzabili grazie alla tecnologia *a doppio led*. Emette una luce bianca che non stanca gli occhi. La lampada è dotata di una "Modalità a basso calore Modalità "Low Heat", che consente un riscaldamento graduale della lampada fino a 99s. Il tempo di polimerizzazione più lungo e l'aumento graduale della potenza eviteranno la formazione di pieghe sulla vernice e allevieranno i possibili disagi durante la polimerizzazione del gel.

#### Dati tecnici

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Tensione nominale           | 100/240V     |
| Frequenza nominale          | 50/60Hz      |
| Potenza                     | 220W         |
| Numero di LED               | 57LED        |
| Dimensioni                  | 22,5x20x11cm |
| Lunghezza d'onda della luce | 365nm, 405nm |

#### Note

1. Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare la lampada per la prima volta.
2. Non guardare direttamente la luce del LED per non danneggiare la vista.
3. Non utilizzare la lampada se l'alimentatore è danneggiato.
4. Un'esposizione troppo prolungata può causare danni alla pelle.
5. Utilizzare prodotti progettati per la polimerizzazione con luce LED.
6. Ricordarsi di scollegare l'apparecchio al termine dell'utilizzo.
7. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini
8. Tenere il dispositivo lontano da acqua o altri liquidi.
9. Tenere l'apparecchio lontano da sostanze infiammabili e combustibili.
10. La lampada è stata progettata esclusivamente per l'indurimento di tutti i tipi di smalti ibridi e gel, non per gli smalti normali. Assicurarsi che lo smalto sia compatibile prima dell'uso.
11. Non immergere il dispositivo. Non disinfettare con quantità eccessive di liquidi. L'acqua o il liquido disinfettante che penetrano all'interno dell'apparecchio possono danneggiarlo. Si consiglia di effettuare la manutenzione della lampada UV/LED con prodotti specifici.

#### Istruzioni per l'uso

1. Collegare l'alimentazione alla lampada. Non effettuare questa operazione con le mani bagnate o umide.
2. Affinché l'unità entri in funzione, è necessario selezionare la modalità di funzionamento appropriata.
3. Sul dispositivo sono presenti 4 pulsanti di tempo 10s, 30s, 60s, 99s (modalità Basso calore).



In "Modalità basso calore", la potenza aumenta gradualmente per ridurre al minimo il disagio durante la polimerizzazione del gel.

4. La lampada funziona alla massima potenza nelle modalità 10s, 30s e 60s.
5. Quando una mano viene inserita nella lampada, un sensore attiva l'unità. Il tempo massimo di funzionamento, senza selezionare modalità è di 120 secondi.
6. Al termine del lavoro, spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- 1. Luce doppia UV/LED.** Polimerizzazione due volte più rapida rispetto alle lampade per unghie tradizionali.
- 2. Quattro modalità di impostazione del tempo:** 10, 30, 60 e 99 secondi. Il tempo può essere regolato in base al tipo di prodotto e alle raccomandazioni del produttore.
- 3. Modalità calore basso (99s).** Una modalità durante la quale la lampada si riscalda gradualmente, attenuando così il possibile fastidio e la sensazione di bruciore che possono verificarsi durante la polimerizzazione di gel o smalti.
- 4. Display LCD** per una facile lettura del tempo di lavoro rimanente.
- 5. Il fondo è facilmente rimovibile**, rendendo il trattamento di pedicure più facile e confortevole.
- 6. Sensore automatico a infrarossi**  
La lampada si accende e si spegne automaticamente quando viene inserita una mano o un piede.
- 7. Protegge gli occhi e la pelle.** Invece della consueta luce violetta, la lampada per unghie utilizza una luce bianca morbida, indolore e innocua per unghie, occhi e pelle.



## MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare nei centri estetici. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Ltd.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
  - a) (a) un liquido è penetrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fumo o fa strani rumori, (c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, (d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, staccare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

#### **ATTENZIONE:**

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri **m a l f u n z i o n a m e n t i**, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.

centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.

3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

#### **SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO**



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e poi consegnate ai punti di raccolta delle apparecchiature elettroniche usate e elettriche. Sotto fine di

Gli apparecchi vecchi e utilizzabili contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e alla società **ACTIVESHOP Sp. z o.o.**

#### **STOCCAGGIO E TRASPORTO**

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.

